



取扱説明書

対象年齢
8才以上

ディズニーツムツムスタンダードセット

警 告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●保護者が方が必ず一緒に遊んでください。また電子レンジのお取り扱いは必ず保護者が方が行ってください。●火のそばに置かないでください。変形や火災の原因となります。●発煙・発火の恐れがありますので、使用前に必ず電子レンジ庫内の掃除をし、異物を取り除いてください。

注 意(ちゅうい)

●本紙を必ずお読みください。●オリケシは電子レンジ専用です。直火、オーブンやグリルでのご使用はできません。●電子レンジでオート加熱、おまかせ加熱、追加加熱、空焼きはしないでください。思わぬ事故の恐れがあります。●表示されているワット数、時間などを必ず守り、設定以外での加熱はしないでください。変形、発煙の恐れがあります。●電子レンジでの加熱直後は消しゴムと本体が熱くなっています。十分に冷ました後取り出してください。火傷の恐れがあります。●可動する隙間に指など入れないでください。はまれてケガをする恐れがあります。

使用上の注意

- 梱包材の袋は開封後すぐに捨ててください。
- 電子レンジの取扱説明書を必ず確認してから、使用してください。また電子レンジの機種により、加熱時間は多少異なりますのでご注意ください。
- 消しゴムを電子レンジで加熱する場合は、必ず本体に入れてから加熱してください。
- 連続で本体を使用する場合は、本体が十分に冷めていることをご確認の上ご使用ください。冷めていない状態で使用すると、変形の恐れがあります。
- 本体はオリケシ専用です。オリケシ以外の消しゴムではご使用できません。
- 不安定な場所では使用しないでください。
- 可動部分、取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 完成した消しゴムはデザイン上細くなっている部分が崩れやすくなっています。消し際はやさしく扱ってください。

*「スティック材料」…ケシゴムスティックもしくは、ミラクルスティックのこと。

ミラクルスティックってなあに?

かわいいカタチも作れちゃう! まさにミラクルなスティック!!

ハート型や
どうぶつ型など
アレンジ次第!

ミラクルスティックとケシゴムスティックをいつしょに並べてレンジにかけます。すると…ミラクルスティックを並べた部分だけ後から外せて、カタチを作ることができます。

何度でも使える!!

ミラクルスティックは何度でも使うことができます。
使い終わっても捨てずに大切に保管してください。

アンケートに答えて
オリケシ専用素材など
GETのチャンス!!

スマートフォンからは下の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。



商品コード:
174479

<http://girls.channel.or.jp/member/researches/>

※通信料などは、お客様のご負担になります。
※アンケートは予告なく、締め切らせていただくことがあります。

こんなときは? こうしようQ&A

電子レンジの機種によって、できあがりが異なる場合があります。1個目を加熱した時できあがりが下記のような場合は、2個目から設定時間を10秒単位で調整してください。

Q ●消しゴムがくつかない場合
●消そうとするとボロボロとくずれてしまう



+10秒

Q ●消しゴムがはみだしてしまる場合



-10秒

A ●加熱不足が考えられます。設定時間より長めの時間で加熱してみてください(10秒ずつプラス)。
●水が全体に行き渡っていない可能性があります。
並べたスティック表面全体に水が行き渡るように、指先で水をたたき入れるようにしてみてください。

A ●加熱しそうが考えられます。設定時間より短めの時間で加熱してみてください(10秒ずつマイナス)。

あそびかた

★スティック材料を並べよう!



ポイント POINT

ケシゴムシートは手でちぎることができます。ていねいに、1本ずつちぎろう。ちぎったケシゴムスティックを無くさないように気をつけてね。

1 本体のフタを開け、留め具を立ててななめになるようにセットします。(本体上バーツははずしておきます。)



2 好きなデザインシートをセットします。■がミラクルスティックを置く場所です。




3 デザインシートに合わせて必要なスティック材料を用意します。



4 デザインシートに合わせてスティック材料を並べます。その時に■の印がついている部分にはミラクルスティックを並べてください。




6 本体上バーツを押さえながらデザインシートをそっとぬきとります。




※並べたスティックがくずれないようにゆっくりぬきとります。

7 並べたケシゴムスティックの表面に水をつけます。小さじ半分程度の水を全体に行き渡るよう指先で広げ、その後もう一度小さじ半分程度の水をつけます。



8 本体のフタを閉じ、留め具でしっかりと締めます。



*スチーム式使用不可

*スチーム式を伴う加熱方法では作できません。必ず家庭の電子レンジの加熱方式をご確認の上、ご使用ください。
※電子レンジを使用する時は、必ず保護者が方が行ってください。

2 電子レンジに入れよう!

熱源の取り扱いはオリケシ本体の出し入れも含めて必ず保護者が方が行ってください。

※電子レンジ内が冷めていることを必ず確認してからセットしてください。

※続け作りたいときは、一度庫内を冷ましてから行ってください。

※電子レンジの使用前に必ず庫内の掃除をし、異物を取り除いてください。

※消しゴムを電子レンジで加熱する時は、必ず本体に入れてから加熱してください。

※電子レンジで加熱する前に必ずデザインシートはぬきとり、水を適量つけてください。

※電子レンジのワット数を確かめてから加熱してください。

※オート加熱、おまかせ加熱はしないでください。

※オーブンレンジの場合は電子レンジの設定になっていることを必ず確認してください。

※加熱後の本体は熱くなっている場合があります。すぐにさわらず3分間待ち、冷めた事を確認してから電子レンジから取り出してください。


※消しゴムを本体から取り出す時は、固まっているかよくご確認ください。やわらかい場合は無理に取り出さず、もう少し冷やしてください。形が崩れる恐れがあります。

●ミラクルスティックは何度でも使えます。使い終わっても捨てずに大事に保管してください。なくさないように注意してください。

●ミラクルスティックを保管するときは必ず水気をふき取って保管してください。



約10分



電子レンジの機種によっては、熱の伝わりづらい場所があります。
ターンテーブル型電子レンジの場合は回転皿の端に、フラットテーブル型電子レンジの場合は、中央にオリケシ本体を置いてください。
※オープンモード、スチーム式使用不可。
※推奨ワット数以外での加熱は絶対にしないでください。

●ミラクルスティックをはずします。外側の部分はそと指ではすしください。はすれにくいところは、ピンセットの先でそと押すとれます。



できあがり♪