

セット内容

- ① オリケシ本体 1個
- ② スペース 1個
- ③ ピンセット 1個
- ④ ケシゴムシート 9色・計44枚
- ⑤ ミラクルスティック 70本
- ⑥ デザインシート 10枚
- ⑦ ペーパーアイテム 一式
- 取扱説明書 (本紙)

原宿コレクション
スタンプガードセット

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●保護者の方が必ず一緒に遊んでください。また電子レンジのお取り扱いには必ず保護者の方が行ってください。●火のそばに置かないでください。変形や火災の原因となります。●発煙・発火の恐れがありますので、使用前に必ず電子レンジ庫内の掃除をし、異物を取り除いてください。

注意(ちゅうい)

●本紙を必ずお読みください。●オリケシは電子レンジ専用です。直火、オープンやグリルでのご使用はできません。●電子レンジでオート加熱、おまかせ加熱、追加加熱、空だきはしないでください。思わぬ事故の恐れがあります。●表示されているワット数、時間を必ず守り、設定以外での加熱はしないでください。変形、発煙の恐れがあります。●電子レンジでの加熱直後は消しゴムと本体が熱くなっております。十分に冷ました後取り出してください。火傷の恐れがあります。●可動する隙間には指など入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。

＜使用上の注意＞ ●梱包材の袋は開封後すぐに捨ててください。●電子レンジの取扱説明書を必ず確認してから使用してください。また電子レンジの機種により、加熱時間は多少異なりますのでご注意ください。●消しゴムを電子レンジで加熱する場合は、必ず本体に入れてから加熱してください。●連続で本体を使用する場合は、本体が十分に冷めていることを確認の上ご使用ください。冷めていない状態で使用すると、変形の恐れがあります。●本体はオリケシ専用です。オリケシ以外の消しゴムではご使用できません。●不安定な場所では使用しないでください。●可動部分、取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●完成した消しゴムはデザイン上細くなっている部分が崩れやすくなっております。消す際はやさしく扱ってください。

《電話受付先》 パンダイお客様相談センター
〒277-8511 柏市豊四季241-22 ナビダイヤル 0570-041-101
●受付時間 10時～17時(祝日、夏季・冬季休業日を除く)
PHS、IP電話等をご利用の方は04-7146-0371におかけください。
《商品・修理品送付先》 パンダイ 栃木修理・配送センター
〒321-0298 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち4-2-20
●営業時間 10時～17時(土、日、祝日、夏季・冬季休業日を除く) 電話番号はお客相談センター共通
海外からのお問い合わせは受け付けておりません。Customer service inquiries are not accepted from outside Japan.

発売元
株式会社パンダイ
東京都台東区駒形1-4-8 〒111-8081

！ 大事なお願い！

- ① 電子レンジの使用前に必ず庫内の掃除をし、異物を取り除いてください。
- ② ケシゴムスティックの表面につける水の量は規定の量を守ってください。
(小さじ半分程度の水を全体に行き渡るよう指先で広げ、その後もう一度小さじ半分程度の水を付けます。)

ミラクルスティックってなあに？

※「スティック材料」…ケシゴムスティック、ミラクルスティックのこと。

★かわいいカタチも作れちゃう！まさにミラクルなスティック!!

ミラクルスティックとケシゴムスティックをいっしょに並べてレンジにかけます。すると...ミラクルスティックを並べた部分だけ後から外せて、カタチを作ることができます。好きなカタチをアレンジして自分だけのオリケシを作っちゃえ!

★何度でも使える!!

ミラクルスティックは何度でも使うことができます。使い終わっても捨てずに大切に保管してください。

注意

- ミラクルスティックは消しゴムではないので、字を消せません。
- 作品で文字やイラストを消すときは、角の部分からやさしく使ってください。

**アンケートに答えて
賞品GETのチャンス!?**

スマートフォンからは下の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。



商品コード:
475828

<https://girls.channel.or.jp/member/researches/>

※通信料などは、お客様のご負担になります。
※アンケートは予告なく、締め切らせていただく場合がございます。

**キューアンドエー
こんなときは? どうしようQ&A**

電子レンジの機種によって、できあがり異なる場合があります。1個目を加熱した時のできあがり下記のような場合は、2個目から設定時間を10秒単位で調整してください。

<p>Q ●消しゴムがかつかない場合 ●消そうとするとポロボロとくずれてしまう</p> <p>+10秒</p>	<p>Q ●消しゴムがはみだしてしまふ場合</p> <p>-10秒</p>
<p>A ●加熱不足が考えられます。設定時間より長めの時間で加熱してみてください(10秒ずつプラス)。 ●水が全体に行き渡っていない可能性があります。並べたスティック表面全体に水が行き渡るように、指先で水をたたき入れるようにしてみてください。</p>	<p>A ●加熱しすぎが考えられます。設定時間より短めの時間で加熱してみてください(10秒ずつマイナス)。</p>

あそびかた

★1 スティック材料を並べよう!

必要な色と本数が書いてあるよ!

スペースが必要な場合はここに書いてあるよ!

① 本体のフタを開け、留め具を立ててななめになるようにセットします。(本体上パーツ、スペースは、はずしておきます。)

② 好きなデザインシートをセットします。 がミラクルスティックを置く場所です。

③ デザインシートに合わせて必要なスティック材料を用意します。

POINT

スティック材料が倒れないように、下から順番に倒れずに並べていこう。

そのまま下から順に並べていこう。

スティック材料が倒れてしまったら、あわてずにピンセットでそっと直そう。

④ デザインシートに合わせてスティック材料を並べます。その時に の印がついている部分にはミラクルスティックを並べてください。

⑤ 全て並べ終わったら、スティック材料が倒れないように

- ① スペースを入れ、
- ② 本体上パーツをはめます。

⑥ 本体上パーツを押さえながらデザインシートをそっとめきとりませう。

⑦ 並べたケシゴムスティックの表面に水をつけます。小さじ半分程度の水を全体に行き渡るよう指先で広げ、その後もう一度小さじ半分程度の水をつけます。

⑧ 本体のフタを閉じ、留め具でしっかりと閉めます。これで準備OK!

★2 電子レンジに入れよう!

熱源の取扱いはオリケシ本体の出し入れも 含めて必ず保護者の方が行ってください。

注意

- ※電子レンジ内が冷めていることを必ず確認してからセットしてください。
- ※続けて作りたいときは、一度庫内を冷ましてから行ってください。
- ※電子レンジの使用前に必ず庫内の掃除をし、異物を取り除いてください。
- ※消しゴムを電子レンジで加熱する時は、必ず本体に入れてから加熱してください。
- ※電子レンジで加熱する前に必ずデザインシートをめきとり、水を適量つけてください。
- ※電子レンジのワット数を確認してから加熱してください。
- ※オート加熱、おまかせ加熱はしないでください。
- ※オープンレンジの場合は電子レンジの設定になっていることを必ず確認してください。
- ※加熱後の本体は熱くなっている場合があります。すぐにさわらず3分間待ち、冷めた事を確認して電子レンジから取り出してください。
- ※消しゴムを本体から取り出す時は、固まっているかよくご確認ください。やわらかい場合は無理に取り出さず、もう少し冷やしてください。形が崩れる恐れがあります。

電子レンジ内の置き方

電子レンジの機種によっては、熱の伝わりづらい場所があります。ターンテーブル型電子レンジの場合は回転皿の端に、フラットテーブル型電子レンジの場合は、中央にオリケシ本体を置いてください。

※オープンモード、スチーム式使用不可。
※推奨ワット数以外での加熱は絶対にしないでください。

- ① スティック材料を並べたオリケシ本体を電子レンジに入れて加熱します。加熱後はすぐに取り出さず、3分待ちませう。
※ヤケドには十分ご注意ください。
- ② 水を入れたボールなどに本体をそのまま入れ、10分程度冷やませう。
- ③ 消しゴムが十分に冷めたら、そっと本体から取り出して、水気をふいてください。
- ④ ミラクルスティックをはずします。外側の部分はそっと指ではずしてください。はずれにくいところは、ピンセットの先でそっと押すとはずれます。

●ミラクルスティックは何度でも使えます。使い終わっても捨てずに大事に保管してください。なごさないように注意してください。
●ミラクルスティックを保管するときは必ず水気をふき取って保管してください。