

DX **新ギガントホウオー** の遊び方

セット内容

- ◆取扱説明書(本書)…1
- ホウオー キュータマ…1 ※予め取り付けられた状態です。
- ホウオー ステーション本体…1
- ホウオー ステーション パネル部(右)…1
- ホウオー ステーション パネル部(左)…1
- ホウオー ベース (A)…1
- ホウオー ベース (B)…1
- ホウオー ボイジャー…1 ※ギガントブレード(右・左)が取り付けられた状態です。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品は電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●回転部に指や髪の毛などははさまれないように注意してください。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。●皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●ナール(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

(使用上の注意) ●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にインナーネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。●DXギガントホウオー、キュータマジンを持ち上げるときは、胴体部分を持ってください。

キュウレンジャーの玩具情報はWebサイトをチェック!!

商品アンケートに回答して、電子マネー1,000円分が当たるスピードくじに挑戦しよう!

スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスください。パソコンからはこちらにアクセスしてください。

<http://www.b-boys.jp/member/researches/>

商品コード 121336

※アンケート回答締め切り2018年1月末日 ※通信料などはお客様のご負担となります。 ※PHSからはご利用いただけません。

保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

指はさみに注意!!

各可動部の隙間に指を
入れないでください。

ウイング変形時
※反対側も同様

持ち上げない!!

合体した状態で、頭・腕・脚・キュータマ・パネル部を持って
持ち上げないでください。
合体が解除されます。

DXギガントホウオー腕部
※反対側も同様

DXギガントホウオー
※反対側も同様

キュータマジン

顔を近づけない!!

キュータマを取り付けていない状態でホウオーボイジャー
の発光部に顔を近づけないでください。

発光部
※反対側も同様

ホウオーボイジャー

顔面保護

ホウオーボイジャーの顔面保護は、保護者の方の手で行ってください。

矢印一覧 (やじるしいちらん)

→ 取り付けます。 ← 取り外します。 ⇄ 可動させます。

遊ぶ前に…ホウオーボイジャーの電池の入れ方

必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。

※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返すなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

電源の入れ方

①電池ふたを取り外します。

①-1 ホウオーボイジャー背面の電池ふたのネジを
①または②ドライバーで矢印の方向に回し、
①-2 電池ふたを取り外します。

②乾電池を入れます。
単4乾電池2本(別売りの)⊕⊖をそれぞれ
間違えないように入れます。

③電池ふたを戻します。
電池ふたの突起とホウオーボイジャーのミノを
合わせ、電池ふたのネジを
①-1と逆方向に
回して閉じます。

電源スイッチ (ON/OFF)

ホウオーボイジャー背面の電源スイッチを
○(ON)にします。
→起動音とセリフが
聞えないように入れます。

※遊ば終わった後は必ず電源スイッチ
をX(OFF)にしてください。

マウスライドのやり方

ホウオーボイジャーからキュータマを取り出し、
キュータマの球部を矢印の方向に回転させると、
ホウオーキュータマのエンブレムが完成します。

※反対側にも回転できます。
※セット内容はエンブレムが完成した状態です。

マウスライド

ホウオーキュータマ

球部

エンブレム

エンブレム完成!

ホウオーボイジャーへの変形

※セット内容の状態から始めます。

ホウオーボイジャーのウイングを
図のように変形します。
※反対側も同様。

ウイング

ホウオーボイジャー

ホウオーボイジャー完成!

※元に戻すときは逆の手順で行ってください。

ホウオーボイジャーへの変形

※セット内容の状態から始めます。

①ホウオーボイジャー本体の
パネル接合部を図のように変形します。
※反対側も同様。

②ホウオーボイジャー
パネル部(左)の凸部を
ホウオーボイジャー
本体凹部に取り付けます。
※反対側も同様。

パネル接合部

パネル部(左)

凸部

凹部

ホウオーボイジャー本体

ホウオーボイジャー完成!

※元に戻すときは逆の手順で行ってください。

ホウオーボイジャーへの変形

※セット内容の状態から始めます。

ホウオーボイジャー(A・B)の
凹部と凸部をはめ合わせます。

図のように、
ホウオーボイジャーを
置くことが
できます。

ホウオーボイジャー

ホウオーボイジャー完成!

※元に戻すときは逆の手順で行ってください。

DXギガントホウオーへの合体

※ホウオーボイジャー、ホウオーボイジャー完成の状態から始めます。

①ホウオーボイジャーの凸部に
ホウオーボイジャーの凹部を
カチッとさせるまで取り付けます。

②ウイングを矢印の方向に
変形します。
※反対側も同様。

③脚を図のように
開きます。

④パネル部(左)から
ギガントブレード(左)を
取り外します。
※反対側も同様。

⑤腕部(左)を図のように
回転させます。
※反対側も同様。

⑥パネル部(左)を
矢印の方向に
90度回転させます。
※反対側も同様。

⑦パネル部(右・左)を図のように変形します。

⑧腕部(左)の拳(左)を
図のように
展開します。
※反対側も同様。

⑨ギガントブレード(左)を
拳(左)に取り付けます。
※反対側も同様。

⑩マスク部を
図のように上に上げます。

※元に戻すときは
逆の手順で行って
ください。

※水平な安定した面に置いて遊んでください。
※合体が解除されますので、腕や脚を持って持ち上げないでください。

ホウオーボイジャー完成!

DXギガントホウオー完成!

キュータマジンへの合体

※DXギガントホウオー合体完了、ホウオーベース完成の状態から始めます。

下の別売り商品を使用します

- ロボ ※「DXキュウレンオー」(別売り)は合体完了の状態から始めます。
- キュータマ ※各キューボイジャーから取り外し、エンブレムが完成した状態から始めます。
- 02サンリキュータマ (キュータマ合体02 DXサンリボイジャー/キュータマ合体02,10,11 DXリュウティオセットに付属)
- 04テンピンキュータマ (キュータマ合体04 DXテンピンボイジャーに付属)
- 06ヘビツカイキュータマ (キュータマ合体06 DXヘビツカイボイジャーに付属)
- 08ワシキュータマ (キュータマ合体08 DXワシボイジャーに付属)
- 10リュウキュータマ (キュータマ合体10 DXリュウボイジャー/キュータマ合体02,10,11 DXリュウティオセット/ガフガフ変身銃 DXリュウツエーターに付属)
- 11コグマキュータマ (キュータマ合体11 DXコグマボイジャー&オオグマボイジャー/キュータマ合体02,10,11 DXリュウティオセットに付属)

①ギガントホウオーから胸パーツを取り外し、
②ホウオーキュータマを取り外します。

③ギガントホウオーから脚パーツ(左)を取り外します。
※反対側も同様。

④ギガントホウオーからギガントブレード(左)を取り外します。
※反対側も同様。

⑤-1 パネル部(左)をこの位置まで上げ、
⑤-2 ギガントブレード(左)をパネル部(左)に付け戻します。
※反対側も同様。

⑤-3 マスク部を下に下げます。

⑥脚パーツ(左・右)をこの向きにしてウイングをそれぞれ矢印の方向に180度回転します。

⑦脚パーツ(左)にワシキュータマ、脚パーツ(右)にサンリキュータマを取り付けます。

⑧ギガントホウオー背面からキュータマジン顔パーツを取り外します。

⑨キュウレンオーをこの状態にします。
※キュータマにキュータマのみ残った状態。

⑩-1 キュウレンオーの頭部を取り外して、
⑩-2 マスクを閉じます。

※DXキュウレンオーの変形については、DXキュウレンオーの取扱説明書もご参照ください。

⑪キュウレンオー頭部の凸部をギガントホウオー背面の凹部に取り付けます。

⑫ホウオーベース(B・A)をこの向きにして、取り外します。

⑬ホウオーベース(B)にテンピンキュータマ、ホウオーベース(A)にヘビツカイキュータマを取り付けます。

⑭キュウレンオーをこのように後ろ向きに寝かせた状態で置き、オオカミキュータマ底面に、ホウオーベース(A)をオウシキュータマ底面に、ホウオーベース(B)をそれぞれ取り付けます。

⑮キュウレンオー腕部のカメレオンキュータマ底面に、脚パーツ(右)をカジキュータマ底面に、脚パーツ(左)をそれぞれ取り付けます。

⑩ 本体をこのように立たせ、キュウレンオー背面の凹部(4カ所)にギガントホウオーの凸部(4カ所)をカチツとなるまでしっかりはめ合わせます。

※キュウレンオーの胴体を持ち、本体をゆくり立たせてください。

凸部と凹部の位置

ギガントホウオー
凸部
本体
凹部

⑰ギガントホウオー胸パーツの凸部を、キュウレンオー胸部の凹部に取り付けます。

⑱ギガントホウオーの右肩にリュウキュータマ、左肩にコグマキュータマをそれぞれ向きに注意して取り付けます。

⑲キュータマジン顔パーツの凸部を、キュウレンオー首部の凹部に合わせて取り付けます。

⑳ホウオーキュータマを、キュータマジン顔パーツに取り付けます。

と取り付けに合わせてキュータマジンのマスクが展開します。

※マスクを元に戻すときはホウオーキュータマ、キュータマジン顔パーツを取り外して、指でマスクを押し上げてください。

※元に戻すときは逆の手順で行ってください。

※水平な安定した面の上に置いてください。

※体が解除されますので、腕や脚やキュータマを持って持ち上げないでください。

別売り商品との連動

キュータマ対応

キュータマで遊びが広がる!!

上記のマークがついている商品はキュータマで遊べるぞ!!

DXセイバスター 発売中(別売り)

キュータマを装着! DXキュウレンオー 発売中(別売り)

隠されたマークが見えるぞ!!

※詳しい遊び方は、各取扱説明書をご参照ください。

発光・音声ギミックの遊び方

※キュータマをセットした状態から始めます。
※キュータマの有無、キュータマの種類に関わらず同じ音声が鳴ります。
電源を入れ、ボタン操作をします。

通常モード

ボタンを短押しする度に下記の順で音声が鳴り、キュータマが発光して内部のマークが浮かび上がります。

- 「カモン・ザ・ゴー!!!」
- 「ホウオーベース!!」▶ホウオーベース出撃音▶発射待機BGM
- キュータマ装着音▶「ホウオーボイジャー!!!」▶「3・2・1 ゴー!!!」▶ロケット発射音▶飛行BGM▶飛行モードへ

※①～③の各音声が鳴り終わる前にボタンを短押しすると、次の音声が鳴ります。(③の後は①に戻ります)
※発射待機BGM、飛行BGMは約30秒後に止まります。

飛行モード

飛行BGMが鳴っている間、ボタンを短押しする度に下記の順で音声が鳴り、キュータマが発光して、内部のマークが浮かび上がります。

- ホウオーボイジャー飛行音1
- ホウオーボイジャー飛行音2

※飛行BGMは何も操作しないと約30秒後に止まり、通常モードに戻ります。

合体待機モード

通常モード▶飛行モード▶でボタンを長押しすると、下記音声が鳴り、キュータマが発光して、内部のマークが浮かび上がります。

「カモン・ザ・ドッキング!! ホウオーステーション」▶ホウオーボイジャー飛行音3▶飛行BGM

飛行BGMが鳴っている間に	ボタンを短押し	▶押し度にホウオーボイジャー飛行音3が鳴ります。
	ボタンを長押し	▶モード解除音が鳴り通常モードに戻ります。

※飛行BGMは何も操作しないと約30秒後に止まり、通常モードに戻ります。

ギガントホウオーモード

- 〈ギガントホウオーへの合体①〉を参考に、ホウオーステーションとホウオーボイジャーを合体させるとギガントホウオー合体音が鳴り、ギガントホウオーモードに移行します。
- ボタンを短押しする度に下記の順番で音声が鳴り、キュータマが発光して内部のマークが浮かび上がります。
 - 「ギガントホウオー!!!」▶合体完成音
 - ギガントホウオー歩行音
 - 「スーパーギャラクシー!!!」▶必殺技音
- ボタンを長押しすると、下記の音声が鳴り、キュータマが発光して内部のマークが浮かび上がります。

「スーパーカモン・ザ・ドッキング!!!」▶キュータマジン合体音▶「キュータマジン!!!」▶合体完成音

※ロボの合体を解除すると合体解除音が鳴ります。

※(注意)ホウオーキュータマ以外のキュータマを取り付けた場合、内部のマークが見えないことがあります。