

リュウキュータマの取り外し方(補足)

- ①リュウツエーダー^{ほんたいはいめん}本体背面の
キュータマ・ロック^{かいじょ}解除ボタン^おを押しながら、
- ②キュータマを^す図のようにかたむけ、
- ③^{やじるし}矢印^{ほうこう}の方向^ひに引っ張^ばって取り外^とします。
→解除音^{かいじょおん}が鳴^なり、LED^{ひか}が光^{ひか}ります。

