

**セット内容** ◆取扱説明書(本書)…1

グッドストライカー…1  
※トリガーマシンモードの状態です。

トリガーマシン1号…1

トリガーマシン2号…1

トリガーマシン3号…1

**警告 (けいこく)**

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

**注意 (ちゅうい)**

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本品にはスピーカーに磁石を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本品を身体に近づけないようご注意ください。●本品をテレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

〈使用上の注意〉●セットされているボタン電池はテスト用です。音声が小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。●ロボ合体状態を持ち上げるときは胴体の部分を持ってください。●コロガシ遊びは平らな面で行ってください。畳や絨毯の上では走行しにくい場合があります。

**矢印一覧 (やじるしいちらん)**

← 取り付けます。 ← 取り外します。 ← 可動させます。

快盗戦隊ルパンレンジャーvs警察戦隊パトレンジャーの玩具情報はWebサイトをチェック!!

その場で電子マネーギフト [1,000円分] が当たる! 商品アンケートに回答しよう!!

商品アンケートに回答して、電子マネーギフト [1,000円分] が当たるスピードくじに挑戦しよう!!

一部PHS・携帯電話からはご利用できない場合があります。

スーパー戦隊おもちゃウェブ <http://sentai.b-boys.jp/>

**保護者の方へ** この枠内では、本品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

**指はさみに注意!** 各可動部の隙間に指を入れないでください。

トリガーマシン1号

トリガーマシン2号

トリガーマシン3号

グッドストライカー

**振り回さない!!** VSチェンジャー(別売り)に、VSビールヤ、グッドストライカーをセットした状態で振り回すとセットが解除される場合があります。

**持ち上げない!!** 合体した状態で、頭・腕を持って持ち上げないでください。合体が解除されます。

**グッドストライカーの絶縁シートの取り外し方**

①グッドストライカー上面の電池ふたにある絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

②グッドストライカー底面にあるリセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

リセットボタンの押し方

**ボタン電池の交換** ※必ず保護者の方が行ってください。

※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①グッドストライカー上面の電池ふたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。

③電池ふたを戻します。

④リセットボタンを押します。

ボタン電池は、突起が上向きに、凹が下向きになるようにセットします。

電池ふたの突起とグッドストライカーのミゾを合わせ、電池ふたのネジを①-1の方向に回して閉じます。

上の「リセットボタンの押し方」をご参照ください。

※電池ふたのネジがしっかり締まっていることを確認してください。

**トリガーマシン1号**

**1.ノーマルモード** ※セット内容の状態から始めます。

コロガシ遊びができます。

**2.アタックモードへの変形** ※ノーマルモード完成の状態から始めます。

トリガーを引きます。→先端部が伸びて変形します。

コロガシ遊びができます。

※元に戻すときは先端部を位置に押し込んでください。

**トリガーマシン2号**

**1.ノーマルモード** ※セット内容の状態から始めます。

コロガシ遊びができます。

**2.アタックモードへの変形** ※ノーマルモード完成の状態から始めます。

①トリガーマシン2号の、トリガーを引きます。→先端部が伸びて変形します。

コロガシ遊びができます。

※元に戻すときは①先端部をノーマルモードの位置に押し込み、②大砲を戻します。

**トリガーマシン3号**

**1.ノーマルモード** ※セット内容の状態から始めます。

コロガシ遊びができます。

**2.アタックモードへの変形** ※ノーマルモード完成の状態から始めます。

①トリガーマシン3号の、トリガーを引きます。→先端部が伸びて変形します。

コロガシ遊びができます。

※元に戻すときは①逆の手順で警棒を戻し、凸部を凹部にカチッと鳴るまではめ込んでください。

**グッドストライカー・トリガーマシンモード/ダイヤルファイターモードへの変形のしかた**

**トリガーマシンモード**

セット内容の状態です。

トリガーマシンモード完成です。

コロガシ遊びができます。

**ダイヤルファイターモード**

※トリガーマシンモードの状態から始めます。

①先端を丸のように変形します。

②翼を丸の位置まで変形します。

コロガシ遊びができます。

※トリガーマシンモードに戻すときは逆の手順で行ってください。

※翼を戻すときは凹部と凸部をカチッと鳴るまでめ合わせてください。※反対側も同様。

**モード決定遊び**

グッドストライカーが味方になる戦隊を決定する遊びです。決定したモード次第で、必殺技遊び・ロボ合体音声遊びの発動音声が異なります。

① **ダイヤルを回す または トリガーを短押しする**  
→「グッドストライカーぶらっと登場!」+登場音

② **ダイヤルを回す**  
→「今の気分、グッと来るのは…?」+判定中音

③ **ダイヤルを回す**  
→「ルパンレンジャー!」+飛行音  
⇒(ルパンレンジャーモード)に決定

④ **ダイヤルを回す または トリガーを短押しする**  
⇒(パトレンジャーモード)に決定

※ダイヤルは左右どちらの方向にも回転できます。

※(A)・(B)いずれかの音声がランダムに発動します。

もう一度ダイヤルを回す、またはトリガーを短押しすると、①に戻ります。※2

※1 判定中音を3回くり返す間に操作をしなかった場合、ランダムでモードが決定し、対応する③の音声が発動します。

※2 くり返し「モード決定遊び」をする場合、③で新たにモードを決定するまでの間は、直前に決定したモードが継続しています。

※モード決定以降で60秒間操作しなかった場合は、モード未決定状態に戻ります。



## 合体準備

### トリガーマシン1号

※アタックモードの状態から説明します。

トリガーマシン1号の先端部を図の位置まで折り曲げるように変形します。一翼にマスクが現れます。

※充分に戻すときは、逆の手順で行ってください。

### トリガーマシン2号

※アタックモードの状態から説明します。

アタックモード完成の状態です。

### トリガーマシン3号

※アタックモードの状態から説明します。

アタックモード完成の状態です。

### グッドストライカー

※ダイヤルファイターモードから始めます。

①先端を図のように変形します。

②翼を図の位置まで変形します。

③両脚を図の位置までカチッと音がするまで広げます。

④両脚の解除ボタンを押しながら、脚をそれぞれ図の位置まで引き伸ばします。

⑤後方を図の位置までカチッと音がするまで変形します。

⑥ジョイントを図の位置まで起こします。

図の向きにします。

合体準備完了!

## パトカイザーへの合体

グッドストライカーの凸部、各トリガーマシンの凹部をカチッと鳴るまではめ込みます。

トリガーマシン1号はアタックモードで前に合体することもできます。

※ロボをVSビークルに戻すときは逆の手順で行ってください。

グッドストライカーの両脚を閉じるときは凹部と凸部をカチッと鳴るまではめ合わせてください。

合体準備完了!

## 合体準備

※各合体準備完了の状態から始めます。

※各ダイヤルファイターの変形は各商品に付属の取扱説明書をご参照ください。

①両脚のアーモアを図のように変形させます。

②両脚の解除ボタンを押しながら、脚をそれぞれ図の位置まで引き伸ばします。

③両脚の解除ボタンを押しながら、脚をそれぞれ図の位置まで引き伸ばします。

合体準備完了!

## ロボ合体音声遊び

トリガーマシンを長押しするたびに、下記の音声がくり返し流れます。

※「モード決定遊び」で決定したモードによって、音声の内容が変わります。

※モードを決定せずに遊んだ場合、「ひとつになるときが来たぜ!」という音声が発動します。

※60秒間操作しなかった場合は、モード未決定状態に戻ります。

モード	音声
《パトレンジャーモード》	「警察ガッタム!」+ 「パトカイザー!」
《ルパンレンジャーモード》	「快盗ガッタム!」+ 「ルパンカイザー!」
モード未決定時	「ひとつになるときが来たぜ!」

## 別売りのVSビークルシリーズを集めて「ルパンカイザー」を完成させよう!!

ルパンカイザーの完成に必要なVSビークルはコレだ!

別売りの商品: レッドダイヤルファイター, フルーダイヤルファイター, イエロダイヤルファイター

本商品のセット内容: グッドストライカー

ルパンカイザーへの合体: ①両脚のアーモアを図のように変形させます。

合体準備完了!

## DX VSチェンジャー(別売り)との運動遊び

※トリガーマシンモードを例に説明します。

グッドストライカーの突起をレールのミゾにはめ合わせて、スライドさせます。

※このようにになります。

※トリガーマシンモードを例に説明します。

グッドストライカーを矢印の方向にカチッと鳴るまでスライドさせて、レールにセットします。

一きちんとセットされると、右表のとおり音声が発動します。

トリガーマシン	VSビークル名	変身セリフ①	変身セリフ②	出撃セリフ
トリガーマシン1号	1号!	パトライズ!	警察チェンジ!	轟・音・爆・走!
トリガーマシン2号	2号!	パトライズ!	警察チェンジ!	百・発・百・中!
トリガーマシン3号	3号!	パトライズ!	警察チェンジ!	乱・撃・乱・打!

グッドストライカー後部のツメを、VSチェンジャーの凹部に差し込むようにセットしてください。

グッドストライカー後方からセットします。

VSチェンジャー(別売り) ※銃身の向きに注意してください。

グッドストライカー後部

VSチェンジャー(別売り) ツメ

※このように正しくセットされていない状態で遊ぶと、不意にグッドストライカーが外れて危険です。必ず正しくセットしてください。

## グッドストライカー 必殺技遊び

※表面の「モード決定遊び」で決定したモードによって、音声の内容が変わります。

※モードを決定せずに遊んだ場合、「まだまだグッドが足りないぜ!」という音声が発動し、下記表の★の位置で発動します。

※詳しい遊び方は、別売りの「ダブル変身銃 DX VSチェンジャー ルパンレッドセット」または、「ダブル変身銃 DX VSチェンジャー パトレン1号セット」の取扱説明書をご覧ください。

遊び方は...

※遊ぶ前に変形状態の確認をします。

モード	トリガーマシン	ダイヤルファイター
《パトレンジャーモード》	トリガーマシンモードにします。	ダイヤルファイターモードにします。

※決定したモードと変形状態が一致していない場合、VSチェンジャーにセットした際に正しい音声が発動しません。

### 1 VSチェンジャーにセット

① VSチェンジャー...セット音+「グッドストライカー」

② グッドストライカー...「突撃用意!」★

③ VSチェンジャー...「待機音+1号!2号!3号!」+パトレンジャー必殺技待機音が流れ、音に合わせてLEDが光ります。

### 2 ダイヤルを回す

ダイヤル回転音が3回鳴るまで、ダイヤルを回します。

VSチェンジャーからダイヤル回転音+「3!2!1!」+ダイヤル解除音+ルパンレンジャー必殺技待機音が流れ、音に合わせてLEDが光ります。

※ダイヤルは左右どちらの方向にも回転できます。

### 3 銃身を上側へ回転

VSチェンジャーから銃身回転音+「一致団結!」+待機音が流れ、音に合わせてLEDが光ります。

### 4 トリガーを引く

グッドストライカーのトリガーを引きます。

VSチェンジャーから「イタダキストライク!」+パトレンジャー必殺技音が流れ、音に合わせてLEDが光ります。

ルパンレンジャーから「イタダキストライク!」+ルパンレンジャー必殺技音が流れ、音に合わせてLEDが光ります。

※以降はトリガーを短押しする度に、パトレンジャー必殺技が発動します。

※以降はトリガーを短押しする度に、ルパンレンジャー必殺技が発動します。

### グッドストライカー出撃!

※必殺技遊び完了の続きから始めます。

モード	出撃セリフ
《パトレンジャーモード》	一・撃・必・勝!
《ルパンレンジャーモード》	グ・グ・グ・グ・グ!

※DXグッドストライカーの取り外し方は、DX VSチェンジャーの取扱説明書をご覧ください。

※取り外した後、60秒間操作しなかった場合は、モード未決定状態に戻ります。