



©2019 テレビ朝日・東映・AG・東映

電装合体 新ロボ

あそびかたの遊び方

セット内容

◆取扱説明書(本書)…1

- 右ツメ…1
- 左ツメ…1
- 頭部…1
- ドラム…2
- ドリル…2
- リッドリュウソウル(ナイトモード)…1
- キシリュウオー本体…1

警告 (けいこ)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。

〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。●キシリュウオーを持ち上げるときは、胴体部分を持ってください。●リュウソウルは対応商品以外にはセットしないでください。故障や破損の原因となります。

保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

- 指はさみに注意!** 各可動部の隙間に指を入れないでください。
- 持ち上げない!** 合体した状態で、頭・腕を持って持ち上げないでください。合体が解除されます。
- 平らなところで遊ぼう!** 安全のため、水平な安定した面の上に置いて遊んでください。
- 足元注意!** ドリルのドリル側を上にして床などに放置しないでください。踏んでケガをする恐れがあります。

矢印一覧 (やじるしいちらん) ← 取り付けます。 ← 取り外します。 ← 可動させます。

リュウソウルの遊び方

変形ボタンを押すとソウルモードからナイトモードに変形します。

上半身をカチッと鳴るまで折りたたむとナイトモードからソウルモードに変形します。

変形ボタン

ソウルモード

ナイトモード

リュウソウルで遊び広がる!!

リュウソウルを合体!!

ロボの顔になるぞ!!

つけかえて遊ぼう!!

リュウソウルをセット!!

対応音声が鳴るぞ!!

DXキシリュウオー

DXリュウソウケン

※本商品のセット内容以外は別売りです。

騎士電ティラミーゴへの変形

※セット内容の状態から始めます。

- ①キシリュウオー本体の両足凹部に、右ツメ凸部・左ツメ凸部をカチッと鳴るまで取り付けます。
- ②脚を矢印の方向へ90°変形します。※反対側も同様に行います。
- ③図のように立てて、両方の腕を図の位置まで変形します。

- ④上半身を図の位置まで斜めに180°回転させます。
- ⑤頭部と尻尾を本体に取り付けます。
- ⑥ドリルとキャンノンを1つずつにして、図の位置に取り付けます。

完成!! 騎士電ティラミーゴ!!

アゴが開きます。

アゴ

図のように、凸部分に合わせてリュウソウルを置くことができます。

パーツが外れたときは…

パーツの凸部と凹部を合わせて、カチッと鳴るまではめ合わせます。

腕

上半身

上半身

騎士電ティラミーゴからキシリュウオーへの変形

※騎士電ティラミーゴ完成の状態から始めます。

- ①ドリルとキャンノンを全て取り外します。
- ②尻尾を取り外します。
- ③上半身を図の位置まで斜めに180°回転させます。
- ④おなかにあるロックボタンを押しながら、脚を矢印の方向へカチッと鳴るまで変形します。※反対側も同様に行います。
- ⑤腕を図の位置まで斜めに180°回転させます。※反対側も同様に行います。
- ⑥リッドリュウソウル(ナイトモード)を図の向きで差し込みます。
- ⑦ドリルとキャンノンを、図の位置に取り付けます。
- ⑧尻尾を背中に取り付けます。

完成!! キシリュウオー!!

別売りのリュウソウルを付けて遊ぶことができます。

アゴが開きます。

アゴ

※元に戻すときは逆の手順で行ってください。

1 **キシリュウオーはこんな合体もできるぞ!!** ※キシリュウオー完成の状態から始めます。

キシリュウオー嘴つきアーム ▶ティラミーゴの頭部、尻尾、ドリル2つ、右腕のキャノンを外しておきます。

キシリュウオーテイルウィップ ▶尻尾、キャノン2つを外しておきます。

別売りの騎士電シリーズ02&03 DXトリケーン&アンキローゼと合体しよう!!

1 **キシリュウオースリーナイツへの変形** ※キシリュウオー完成の状態から始めます。

DXトリケーン&アンキローゼ

①トリケーンとアンキローゼをそれぞれ(前)・(後)に取り外します。

②キシリュウオーから、ドリル、キャノンを取り外します。

③トリケーン(前)・(後)、アンキローゼ(前)・(後)、ドリル、キャノンを図のように取り付けます。

★同じようにトリケーン、アンキローゼ、ドリル、キャノンを付け替えることで、キシリュウオートリケーン、キシリュウオーアンキローゼに合体することができます。

※詳しくはDXトリケーン&アンキローゼの取扱説明書をご覧ください。

完成!! キシリュウオー スリーナイツ!!

※元に戻すときは逆の手順で行ってください。

2 **キシリュウオーフォートレスへの変形** ※騎士電ティラミーゴ完成の状態から始めます。

DXトリケーン&アンキローゼ

①ドリルとキャノンを全て取り外します。

②おなかにあるロックボタンを押しながら、脚を矢印の方向へカチッと鳴るまで変形します。

※反対側も同様に行います。

③図の向きでキャノンを本体に取り付けます。

④図の向きでドリルをアンキローゼ、トリケーンにそれぞれ取り付けます。

⑤アンキローゼの付いたドリル凹部を本体に取り付けます。

⑥トリケーンの付いたドリル凹部を本体に取り付けます。

完成!! キシリュウオー フォートレス!!

※元に戻すときは逆の手順で行ってください。

完成!! キシリュウオー フォートレス!!

※元に戻すときは逆の手順で行ってください。

騎士電戦隊リュウソウジャーの玩具情報はWebサイトをチェック!!

その場で電子マネーギフト「1,000円分」が当たる! 商品アンケートに回答して、電子マネーギフト「1,000円分」が当たるスピードくじに挑戦しよう!!

商品コード: 315513

QRコード

※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

※アンケートは必ず2020年2月末日までお答えください。アンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。※PHSからはご利用いただけません。※通信料などはお客様の都合となります。

http://sentai.b-boys.jp/

3 **他にもいろんな合体ができるぞ!** ※DXトリケーン&アンキローゼ

ティラミーゴスリーアミーゴス ※騎士電ティラミーゴ完成の状態から始めます。

▶ドリル2つを外し、トリケーン・アンキローゼは(前)・(後)に取り外しておきます。

①腕を図の位置まで変形します。 ※反対側も同様に行います。

②図のように順番に取り付けます。

③図のように順番に取り付けます。

④図のように順番に取り付けます。

⑤図のように順番に取り付けます。

⑥図のように順番に取り付けます。

完成!! タイラミーゴ スリーアミーゴス!!

※反対側も同様に行います。

※各合体を元に戻すときは逆の手順で行ってください。

キシリュウオーインパクト ※キシリュウオー完成の状態から始めます。

▶ドリル2つ、キャノン2つを外し、トリケーン・アンキローゼは(前)・(後)に取り外しておきます。

①図のように順番に取り付けます。

②右腕を図の位置まで変形し、図のように取り付けます。

③図のように順番に取り付けます。

④図のように順番に取り付けます。

⑤図のように順番に取り付けます。

⑥図のように順番に取り付けます。

完成!! キシリュウオー インパクト!!

※反対側も同様に行います。

※各合体を元に戻すときは逆の手順で行ってください。

キシリュウオースクーター ※キシリュウオー完成の状態から始めます。

▶ドリル2つ、キャノン2つを外しておきます。

①図のように取り付けます。

②図のように取り付けます。

③図のように取り付けます。

④図のように取り付けます。

⑤図のように取り付けます。

完成!! キシリュウオー スクーター!!

※反対側も同様に行います。

※各合体を元に戻すときは逆の手順で行ってください。

キシリュウオーストライカー ※キシリュウオー完成の状態から始めます。

▶ドリル2つ、キャノン2つを外し、トリケーン・アンキローゼは(前)・(後)に取り外しておきます。

①図のように取り付けます。

②図のように取り付けます。

③図のように取り付けます。

④図のように取り付けます。

⑤図のように取り付けます。

⑥図のように取り付けます。

完成!! キシリュウオー ストライカー!!

※反対側も同様に行います。

※各合体を元に戻すときは逆の手順で行ってください。

※組み立ての難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。