

パソコンとタブレットの2WAYで遊べる♪

ワンダフルドリームタッチパソコン

ディズニーキャラクターズ

★本体はかならずお読みください★

取扱説明書

△警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。

△注意(ちゅうい)

●取扱説明書(本書)を必ずお読みください。●ACアダプター(別売り)を使用する場合は、必ず専用のACアダプターをご使用ください。

●ACアダプター(別売り)の取り扱い方法は、ACアダプター(別売り)の注意を確認ください。●本商品には電子部品を使用しております。ベースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようにご注意ください。●液晶画面にガラスを使用しております。亂反射の防止はしないでください。●ガラス、落としたり強い衝撃により割れたり破損したりするので取り扱いにはご注意ください。一方、破損した場合はケガをする恐れがありますのでおやめください。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はまれてケガをする恐れがあります。●安全のため、破損・変形したおもちゃは、使用しないでください。●頭を頸からかぶったり、顔を覆したりしないでください。窒息する恐れがあります。●商品の上部より力を加えたり、踏んだりしないでください。●破損及び事故の危険があります。●遊びすぎに注意してください。●強い光の刺激などにより、一時的な筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こした場合や使用中にまい、吐き気、疲労感などを感じた場合は、使用をすぐに中止し、医師の診断を受けてください。●思ひぬ事故の原因になりますので、疲れや状態(や腕の疲れ、自らの疲れなど)や時間間隔の使用はしないでください。画面を見続けるときは、1時間ごとに10~15分程度、休憩をしていただくようお願いいたします。(電池・充電器を誤用すると発熱・火災・破裂の恐れがあります。●常に画面の表示が表示され、電池残量が減少すると、右下の電池交換画面が表示され、全ての動作ができなくなります。)

●電池交換は必ず保護者の方が行ってください。

●電池交換は必ず保護者の方が行ってください。

●指定の電池以外を使用しないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセッティングください。●ショートせざる大電流が流れ危険です。絶対にやめてください。●製品本体や電池が水にぬれたらすぐに使用をやめください。シートの原因になります。●水や火の入り入り、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。●火の近く、高温多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまとめて使わないでください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままでおくと、漏洩の恐れがあり危険です。●万一、電池から漏れた液が目にに入った場合は大量の水で洗い、産廃に相談してください。皮膚や肌に付いたときは水で洗ってください。●棄棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者が方に行ってください。

●使用上の注意

●ラジオ周波は開いた後すぐに捨ててください。

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落したり、水にぬれたり、汚したり、

●分解しないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさせてください。

●本商品は樹脂製のフローリングシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

●可動部分・取付部分を無理な方向に強引に曲げたり曲げたりしないでください。

●本商品の音程は正確な音程とは多少異なります。

●先頭の一部にインテーションが違っているたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。一部の小さい文字の音は大きい文字として発音される場合があります。了承ください。

●製品の機能上、電池容量の低いた電池を使用したり、使用中に電池容量が低下していくと、画面が流れたり、映らなかったり、反応しないなど正常に機能しない場合があります。その場合はすぐ新しい電池に交換してください。

●誤動作が発生した場合は、本体のリセットボタンを少しづつ押してください。

●画面を強くタッチするなど操作に終わらないでください。萬や破損の恐れがあります。

●万いは、将来に起きた出来事を保証するものではありません。

©Disney ©Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

©Disney/Pixar Plymouth Superbird JEEP®

●取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

くちにいられない
ひだりかづかない
みずにはいらない

セット内容と各部の名称



電池の入れかた

本体を裏返し、右のイラストのようにプラスドライバーでネジを矢印の方向に回し、2箇所外して、電池ブタを開け、全て新しい単3アルカリ乾電池(別売り)、もしくは対応の充電池4本(別売り)を入れて電池ブタを閉めます。

※電池の向きに注意してください。

電池を入れたとき、電池交換をしたときは必ずリセットボタンを押してください。

※電池交換は必ず保護者の方が行ってください。

●電池交換は必ず保護者の方が行ってください。

●指定の電池以外を使用しないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセッティングしてください。●ショートせざる大電流が流れ危険です。絶対にやめてください。●製品本体や電池が水にぬれたらすぐに使用をやめください。シートの原因になります。●水や火の入り入り、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。●火の近く、高温多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまとめて使わないでください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、漏洩の恐れがあり危険です。●万一、電池から漏れた液が目にに入った場合は大量の水で洗い、産廃に相談してください。皮膚や肌に付いたときは水で洗ってください。●棄棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者が方に行ってください。

●電池を入れたとき、電池交換をしたときは必ずリセットボタンを押してください。

●電池交換は必ず保護者の方が行ってください。

●指定の電池以外を使用しないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセッティングしてください。●ショートせざる大電流が流れ危険です。絶対にやめてください。●製品本体や電池が水にぬれたらすぐに使用をやめください。シートの原因になります。●水や火の入り入り、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。●火の近く、高温多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまとめて使わないでください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、漏洩の恐れがあり危険です。●万一、電池から漏れた液が目にに入った場合は大量の水で洗い、産廃に相談してください。皮膚や肌に付いたときは水で洗ってください。●棄棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者が方に行ってください。

●電池を入れたとき、電

