

取扱説明書

対象年齢6才以上

単4×3
単4乾電池3本使用(別売り)

●アルカリ乾電池専用

ふにタビちゃん

※画像と商品とは、多少異なる場合があります。
※画像はイメージです。

© BANDAI
BANDAI 2020 MADE IN CHINA

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。●本商品は電子部品、スピーカー、磁石などを使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●ナー(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●しばらく遊ばないときは電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が自に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や眼に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●液晶にガラスを使用しております。乱暴な扱いはしないでください。●ガラスは、落としたり強い衝撃により、割れたり欠けたりするので取扱いはご注意ください。万一、破損した場合はケガをする恐れがありますのでご使用をおやめください。●火気や高温になるところには近づけないでください。●液晶の光の点滅や光源部を見つけないでください。気分が悪くなったりするおそれがあります。●ビニール袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

く使用上の注意

○消失したデータについては補償いたしかねますのでご了承ください。○故障の原因になりますので、本体を水の中に入れたりぬれた手で操作したりしないでください。また、湿気が多いところでの使用・保管は避けてください。○本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になるところでの使用、保管は避けてください。○商品の特性上、周囲が明るすぎると画面が見えづくなります。○本商品の可動部品・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。○トレイ、袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。○時計精度:日差±10秒以内 ○ストローを口につけないでください。

●こんなときは

●画面が消えている/画面がつかないとき

電源が入っている状態から、なにもしずに放置すると自動的に電源が切れます。遊ぶときは、決定ボタンを約2秒以上長押しして、電源を入れなおしてください。画面が表示されないときは、電池がない場合がありますので、新しい電池と交換してください。

●液晶の画面が見づらいとき

画面の明るさを調節してみてください。(→「11.セッテイ」)

●音がでない/小さくなったとき

音量の設定がオフになっていると、音がでません。詳細は「11.セッテイ」の「音量」をご参照ください。電池がない可能性がありますので、新しい電池と交換してください。電池の交換の仕方については、「1.遊ぶ前の準備」の「電池のいれかた」をご参照ください。

●電池交換について

●電池が消耗すると、このような画面でお知らせします。

この画面が表示されると、すべての操作ができなくなります。新しい電池に交換してください。(→「1.遊ぶ前の準備」の「電池のいれかた」をご参照ください)

1.遊ぶ前の準備

各部の説明

表面

裏面

ストロー

スピーカー

液晶画面

リセットボタン

選択ボタン

キャンセルボタン

決定ボタン

電池カバー

電源のいれかた

リセットについて

決定ボタンを2秒以上長押しすると、電源が入るよ。電源が入った状態で、決定ボタンを約2秒間長押しすると、電源が切れるよ。約1分間、ボタンが何も押されないと、自動的に電源が切れるよ。

電池を入れ直したときは、細い棒などでリセットボタンを軽く押してね。※リセットボタンを押しても、保存されたデータは消えません。

電池のいれかた

1 本体裏側の電池カバーを開けてね。(プラスドライバーでネジをゆるめてね)

2 単4の乾電池(別売り)を3本セットするよ。「プラス(+)」 「マイナス(-)」をよく確認して正しくセットしてね。

3 電池カバーを元に戻して、しっかりネジをしめてね。

●電池は新品のアルカリ乾電池をご使用ください。

●電池交換は保護者の方が行ってください。

初期設定

「きょうの日付」「いまの時間」「あなたの誕生日」を設定するよ。

きょうはなんにち? 07/26

いまなんじ? 16:20

たんじょうひはいつ? 10/10

きょうの日付

いまの時間

あなたの誕生日

選択ボタンを押すと、数字が進むよ。長押しをすると、早送りするよ。決定ボタンで次の入力の設定に進むよ。キャンセルボタンを押すと、一つ前の入力に戻るよ。各設定入力後に、選択ボタンで「はい」を選んで決定ボタンを押すと設定が完了するよ。

●画面や動作に異常があるとき

画面の状態がおかしいときや、音や動きに異常があるときは、リセットボタンを押してください。詳細は、「1.遊ぶ前の準備」の「リセットについて」をご参照ください。

●うるう年の2月29日の日付表示は?

本商品の日付設定は「うるう年」に対応していません。うるう年の2月29日になったら、「11.セッテイ」から日付を2月29日に合わせてください。3月1日からは通常通りご使用いただけます。

●マイタビに登録しようとしてもできないとき

マイタビに登録できるのは20匹までです。20匹すべて登録している可能性があります。マイタビを入れ替えたい場合は、「6.マイタビ」をご参照ください。

●連続して遊んでいるとその間に電池が消費され、左の画面が表示されずに、下記のような症状が出る場合がございます。

画面が真っ暗・真っ白になった/音が小さくなった/画面がちらつくなど、誤動作が起こった場合も、新しい電池に交換してください。(→「1.遊ぶ前の準備」の「電池のいれかた」をご参照ください)

2.遊びのながれ

「まぜまぜミックス! ふにタビちゃん」は、ふにタビちゃんを探しながら、お店を大きくするゲームだよ!

① ふにタビちゃんをつかまよう!

「5.タビかつ」でふにタビちゃんをつかまえると、「6.マイタビ」に登録。登録されたマイタビは、「3.待ち受け画面」でも確認できるよ!

② ドリンクをつくらう!

あつめたふにタビちゃんと、「8.マーケット」で購入できる素材を組み合わせて、「9.キッチン」で新しいドリンクをつくらう!

新しいドリンクがたくさんできると、お店がランクアップするよ!

③ お店を大きくしよう!

お店をどんどんランクアップして、ランク5のお店をめざしてね!

3.待ち受け画面

待ち受け画面

初期設定が終わると「待ち受け画面」が表示されるよ。

きょうの日付といまの時間を表示

画面の後ろのストローが透けて見えるよ!

ふにタビちゃん

「5.タビかつ」でみつけたふにタビちゃんたちが泳いでいるよ。

待ち受け画面でキャンセルボタンを押すと、日時表示/非表示の切りかえができるよ。

ドリンクを、かきまぜてみよう!

ストローを、ふにっとう押しと...!?

ストローを左右に動かすと、ふにタビちゃんたちが、ドリンクの中でグルグルかきまぜられるよ。

ストローを真下にふにっとう押しと、ふにタビちゃんたちが飛び跳ねて、ニコニコ微笑んでくれるよ!

ふにタビちゃんたちの元気がなくなったら?

あまり遊ばないと、ふにタビちゃんたちの元気がなくなっちゃうよ。ドリンクをかきまぜると元気が回復するよ。

決定ボタンを押すと「4.メインメニュー」に進むよ!

4.メインメニュー

待ち受け画面で決定ボタンを押すと、メインメニュー画面になるよ。遊びたいモードを、選択ボタンで選んで決定ボタンを押してね。

キャンセルボタンを押すと、待ち受け画面に戻るよ。

9ピかつ (→5.9ピかつ)

新しいふにタビちゃんを、つかまえるゲームが楽しめるよ。

マイタビ (→6.マイタビ)

つかまえたふにタビちゃんを「マイタビ」として登録すると、待ち受け画面にあらわれるよ。ドリンクの変更もできるよ。

はたらく (→7.はたらく)

ミニゲームが楽しめるモードだよ。お店ではたらいて、ふにコインをもらおう!

マーケット (→8.マーケット)

ふにコインで、いろいろな素材のお買い物ができるよ。

キッチン (→9.キッチン)

ふにタビちゃんと素材を組み合わせて、新しいドリンクを開発しよう!

データベース (→10.データベース)

集めたふにタビちゃんや、キッチンでつくったドリンク、買える素材を確認できるよ。

セッテイ (→11.セッテイ)

「きょうの日付」「いまの時間」「誕生日」の変更ができるよ。音量の調節や、明るさの調節などもできるよ。

5.タビかつ

ふにタビちゃんをつかまよう!

ふにタビちゃんの群の中から新種をさがしてつかまえるゲームだよ。ふにタビちゃんは、変装してあらわれるよ!

1

最初に「ドリンク」「こおり」「さとう」を選ぶよ。選択ボタンで選んで、決定ボタンを押すと次に進むよ。

ドリンク ▶ 最大6種類から選択(お店がランクアップすると選べるドリンクがふえるよ。)

こおり ▶ 0~3で選択 さとう ▶ 0~3で選択

ドリンク、こおり、さとうの組み合わせで、見つかるふにタビちゃんが変わるかも??

ナゾタビちゃんをさがせ!

本体のストローを左右に動かして、ふにタビちゃんたちをかきまぜてね。かきまぜ続けると、変装をしたナゾのふにタビちゃん、「ナゾタビちゃん」があらわれるよ!

※ストローは左右にしか動かないよ。

※やさしくかきまぜてね。

ナゾタビちゃんをブツシュ!

さらにかきまぜ続けると、ナゾタビちゃんがハートゾーンに近づいてくるよ。ナゾタビちゃんがハートゾーンに入ったらチャンス! ストローを真下に押し込んでね。うまく押し込めると「ぶにっ」というよ。ナゾタビちゃんがムギュッとつぶれたら成功! 次の「すいこみタイム!」に進むよ。

すいこみタイム!

ストローの中のナゾタビちゃんを吸いだそう! 本体のストローを押し込むと「吸い込み状態」になって、ナゾタビちゃんが上昇していくよ。

吸引ゲージ

吸引ゲージをチェックして、息切れラインを越えないように注意しながら、ストローを押し込んだり戻したりしてね! ナゾタビちゃんをうまく上昇させよう!

長押しするとくぐんくぐん吸いこむよ!

息切れライン

ストローを押し ▶ 吸引 ストローを戻す ▶ 吸引をやめる

息切れラインを越えると、一定時間吸い込みできなくなる!

ぶにタビちゃんたちが、集まってきたら...?

吸い込み中に、ふにタビちゃんたちが集まってくるときがあるよ。その場合は、ストローを左右に動かしてふにタビちゃんたちを、振り払ってね。

5

ナゾタビちゃんがストローから放出されたら、タビかつ成功だよ!

ナゾタビちゃんはいろんなタイプがいるらしい...?

6

ナゾタビちゃんの正体判明!!

ナゾタビちゃんはつかまえた後で、正体が明らかになるよ。

いろんなふにタビちゃんがいるから、タビかつに何度もチャレンジして、ふにタビちゃんを集めてね!!

決定ボタンかキャンセルボタンを押すと①の画面に戻るよ。



6.マイタピ

お気に入りのぶにタビちゃんを
泳がせよう!

待ち受け画面で表示されるぶにタビちゃんを変更することができるよ。
ドリンクの種類も変更できるよ。

選択ボタンで選んで決定ボタンを押してね。

- 「5.タビかつ」でつかまえた、ぶにタビちゃんをマイタピにできるよ。
- ぶにタビちゃんたちが泳ぐドリンクの変更ができるよ。

※タビかつでつかまえたぶにタビちゃんは、20匹までは自動的にマイタピに登録されます。

マイタピを、登録しよう!

「5.タビかつ」でつかまえたぶにタビちゃんが表示されるよ。
画面上部のランクを選択して、決定ボタンを押してね。
(ランクごとに1~5の部屋にわかれていよ)

次に、マイタピにしたいぶにタビちゃんを選んで、決定ボタンを押して、登録してね。

詳細画面が表示されるよ。マイタピに登録する場合は、決定ボタンを押してね。



マイタピは20匹まで登録できるよ

マイタピは最大20匹まで登録できるよ。
それ以上は登録できないので、変更したい場合は、登録済みのマイタピを選んで、決定ボタンを押して解除してね。

ドリンクを変更しよう!

ドリンク選択画面が表示されるので、変更したいドリンクを選んで、決定ボタンを押してね。

ランク1では、2つのドリンクが選べるよ。
ランクアップすると、選べるドリンクが増えていくよ!



7.はたらく

ミニゲームで遊ぼう!

おしごと系ミニゲームが楽しめるよ。
ゲームをクリアすると「ぶにコイン」がもらえるよ。

はたらくのメニュー画面で、遊びたいゲームを選択して、決定ボタンを押してね。
ランクアップしないと遊べないゲームもあるよ。

ぶにタビちゃんキャッチ

上から落ちてくるぶにタビちゃんを、カップでキャッチするゲームだよ。
カピオカちゃんがカップにはまると、他のぶにタビちゃんがキャッチできなくなるよ。

左 右 キャンセル

ストローさしませショー

画面右からタビオカドリンクが流れてくるので、中央にきたら、本体のストローを押し込んでね。画面のストローがドリンクにセットされるよ。空き缶が流れてくることがあるので、その場合はスルーしてね。



8.てきぱきオーダー

お客さんがドリンクを注文してくるので、フタとカップの色とカタチをチェックして、同じものを画面下のパネルから選んでね。
お客さんを待たせすぎると、怒って帰っちゃうので急いで選んでね。

選択 決定 キャンセル

タビオカダンス

ダンスをおぼえてマネをするゲームだよ。
まずは動きをおぼえて、その後、対応したボタンを押すと、同じ動きをするよ。

ダンスをおぼえてマネをするゲームだよ。
まずは動きをおぼえて、その後、対応したボタンを押すと、同じ動きをするよ。

ルンルンおそうじ

店内をおそうじするゲームだよ。
水たまりや、ホコリの場所に移動したら、本体のストローを左右に動かしておそうじしてね。
ホコリをおそうじした時に、ぶにコインがあらわれたらラッキーボーナスがもらえるよ!

ペアをさがそう!

4枚のぶにタビちゃんカードが並べられるので、ペア(同じ絵柄)のぶにタビちゃんをおぼえてね。
カードが裏返って移動した後に、ペアだったぶにタビちゃんのカードを選んでね。

選択 決定 キャンセル

ぶにコインを貯めよう!

ゲームをクリアすると、その結果に応じて「ぶにコイン」がもらえるよ!
ぶにコインは「8.マーケット」で、素材を購入するときに使用するよ。



8.マーケット

素材を買おう!

マーケットでは、ぶにコインで素材を買うことができるよ。
ぶにコインは「7.はたらく」のミニゲームをクリアするともらえるよ。

素材を買ってみよう!

マーケットの棚に素材が並んでいるよ。
欲しい素材を選択して、決定ボタンを押してね。

「4.メインメニュー」のお店がランクアップすると、追加される素材もあるよ。

購入額 所持ぶにコイン 購入数 素材の名前

選んだ素材の値段が表示されるよ。
買いたい個数を選択して、決定ボタンを押してね。
※購入可能な個数が1個の場合は、個数選択はできないよ。

やめる かう の選択ボタンが表示されるので、かうを選択して決定ボタンを押すと、購入が完了するよ。



9.キッチン

タビちゃんを素材を、まぜまぜして、
新しいドリンクをつくっちゃおう!

キッチンでは「5.タビかつ」で集めたぶにタビちゃんと、「8.マーケット」で購入した素材を組み合わせて、新しいドリンクが作れるよ。

1 ドリンクに入れるぶにタビちゃんを選ぼう!

「5.タビかつ」でつかまえたぶにタビちゃんが表示されるよ。
画面上部のランクを選択して、決定ボタンを押してね。
(ランクについては、「2.遊びのながれ」をチェック!)
次に、加えたいぶにタビちゃんを選んで、決定ボタンを押してね。

素材を選ぶ前に、ぶにタビちゃんが、なにやら組み合わせる素材を、教えてくれるみたいだよ。

2

「8.マーケット」で購入した素材が表示されるよ。
組み合わせる素材を選択して、決定ボタンを押してね。
素材を複数使用する場合は、同じ操作を繰り返してね。
まちがえて選んだときは、キャンセルボタンを押してね。
素材選びが終了したら「(けってい)」を選んで、決定ボタンを押してね。選べる素材は1~3個だよ。

3

ミキサーに選んだぶにタビちゃんを素材がセットされるよ。
本体のストローを左右に動かして、かきまぜてね。

4

ストローでかきまぜ続けると、最後にドリンクが完成するよ。組み合わせが正しいと、素敵な新ドリンクが完成するよ。間違っていた場合は、ちょっと残念なドリンクができちゃうよ。
決定ボタンがキャンセルボタンを押すと、メインメニューに戻るよ。



10.データベース

このモードでは、集めたぶにタビちゃん、キッチンでつくった新メニュー、マーケットで買った素材の確認ができるよ。

ぶにタビちゃん 集めたぶにタビちゃんを確認できるよ。

ドリンク つくったドリンクを確認できるよ。

そざい マーケットで買える素材を確認できるよ。

ぶにタビちゃん リスト 詳細画面

ぶにタビちゃんリスト 詳細画面

ここからマイタピ登録もできるよ(→6.マイタピ)

ドリンク ランク画面 メニュー画面 詳細画面 レシピのヒント??

未完成のドリンク

新しいドリンクをつかって、お店のランクアップを目指そう!

新しいドリンクは「10.データベース」に登録

ランク1 ランク2

新しいドリンクをつくと「10.データベース」のドリンクメニューが増えていくよ。
ランク内の全てのドリンクをつくと、ランクアップするよ!
ランクアップすると、メインメニューのお店が、大きくなるよ!



11.せってい

このモードでは、音量、明るさ、日時、誕生日の設定、今まで遊んだデータの消去ができるよ。設定したいアイコンを、選択ボタンで選んで、決定ボタンを押してね。キャンセルボタンで、メインメニューに戻るよ。

音量 明るさ

音量を設定できるよ。選択ボタンを押すごとに音量が1上がるよ。
音量は、OFF、1~3の間で調節できるよ。

明るさ 明るさを設定できるよ。選択ボタンを押すごとに明るさが1上がるよ。
明るさは、1~3の時間で調節できるよ。

日付 時間

「1.遊ぶ前の準備/初期設定」と同じように、日付を設定できるよ。

「1.遊ぶ前の準備/初期設定」と同じように、いまの時間を設定できるよ。

誕生日 初期化

「1.遊ぶ前の準備/初期設定」と同じように、誕生日を設定できるよ。

今まで遊んだデータを全て削除するよ。

初期化について

今まで遊んだデータを全て削除して、買った時と同じ状態に戻すよ。
一度消したデータは元に戻せないから、間違えて消さないように注意してね。

いはい いいえ

いはい いいえ

そこで電子マネーギフト
「1,000円分」が当たる!
商品アンケートに
回答しよう!!



商品コード:475866

商品アンケートに回答して、電子マネーギフト
「1,000円分」が当たるスピードくじに挑戦しよう!!
スマートフォン・携帯電話からは上の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。パソコンからはこちらにアクセスしてください。
<https://enquete-toy.bandai.co.jp/member/emonies/>
※アンケート回答締め切り2021年7月末日※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。※PHSからはご利用いただけません。※通信料などはお客様の負担となります。

商品に関するお問い合わせ

《電話受付先》 バンダイお客様相談センター
〒277-8511 柏市豊四季241-22 ナビダイヤル 0570-041-101

●受付時間 10時~17時(祝日・夏季・冬季休業日を除く)
PHS、IP電話等をご利用の方は04-7146-0371におかけください。

《商品・修理品送付先》 バンダイ 栃木修理・配送センター
〒321-0298 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち4-2-20

●営業時間 10時~17時(土、日、祝日・夏季・冬季休業日を除く) 電話番号はお客相談センター共通
海外からのお問い合わせは受け付けておりません。
Customer service inquiries are not accepted from outside Japan.