

セット内容

- 取扱説明書 (本書)…1枚
- ライダーパス …1
- デンオウベルト本体…1
- ベルト(右)…1
- ベルト止め…1
- ライダーチケット…5

警告 (けいこく)
保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 磁石を飲み込んだ場合、腸壁を超えてくつき、深刻な感染症を起こす恐れがあります。万一磁石を飲み込んだ場合には、すぐに医師の診察を受けて下さい。

注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりするおそれがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。●万一、電池を飲み込んだとき、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。

くちにいれない

(使用上の注意) ●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●故障の原因になりますので、指定のカード以外のものを入れて遊ばないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。

電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。

※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの反応が悪くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- 電池ふたを取り外します。
①-1 電池ふたの穴を細い棒などで押しながら、
①-2 電池ふたを矢印の方向にスライドさせて、取り外します。
- 電池を入れます。
単4乾電池2本(別売りの)⊕⊖をそれぞれ間違えないように入れます。
- 電池ふたを戻します。
電池ふたの突起と本体のミノを合わせ、スライドさせて閉じます。

単4 × 2 ●アルカリ電池推奨
単4乾電池2本使用(別売り)

電源の入れ方

電源スイッチをO(ON)にします。

→起動音が鳴り、LEDが赤色に光ります。

【別角度】
O(ON) X(OFF)
電源スイッチ

遊び終わった後は必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

メッキパーツが外れた場合

メッキパーツの突起と本体のバックルの凹部を合わせてはめ込みます。

突起 凹部

突起 凹部
メッキパーツ

ベルトを足下から装着しない!!

ベルトを組み立てた状態で、図のように装着すると、ベルトが落下したり思わぬケガをする恐れがありますので、絶対におやめください。

デンオウベルトの組み立て方

- ベルト(右)の取り付け**
①ベルト(右)の着脱ボタンを押しながら、
②本体の凹ジョイントにベルト(右)の凸ジョイントを横から差し込みます。
③着脱ボタンを離し、凹ジョイントに凸ジョイントをはめ込みます。
- ベルト止めの取り付け**
ベルト(右)にベルト止めを奥まで通します。
- ベルトの調整**
①ベルト(左)が外側になるように腰に巻き付け、体に合わせた位置で2つの突起をはめ込みます。
パチンと音がするまで、はめ込みます。

②ベルト止めを、ベルト(右・左)が重なっている部分まで移動させます。

ベルト(右) ベルト止め

ベルトの右と左を間違えないように注意してください。

凸ジョイントが斜めになっていたり、傾いているとベルトが外れます。必ず凸ジョイントがカチッとしっかりはまっていることを確認してください。

ベルト(右)の取り外し方

- ベルト(右)の着脱ボタンを上下同時に押しながら、
- ベルト(右)を矢印の方向に引き抜きます。

完成!!

各部名称

デンオウベルト

LED バックル フォームスイッチ

その場で電子マネーギフト「1,000円分」が当たる! 商品アンケートに回答しよう!!

商品コード:511328

商品アンケートに回答して、電子マネーギフト「1,000円分」が当たるスピードくじに挑戦しよう!!

スマートフォン・携帯電話からは上の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。パソコンからはこちらにアクセスしてください。
https://enquete-toy.bandai.co.jp/member/emonies/

※アンケート回答締め切り2021年9月末日
※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。
※PHSからはご利用いただけません。
※通信料などはお客様のご負担となります。

変身遊び

※デンオウベルトが完成した状態から始めます。

- ライダーパスの準備**
ライダーチケットの装填と取り出し方
ライダーパスの内側にライダーチケットを矢印の方向に差し込んで収納します。
ライダーチケットは2枚以上入れないでください。
※ライダーチケット以外は入れないでください。
- 取り出し**
ライダーパス中央の切り込み部分から指で押し出します。

ライダーパスの突起の付いた面を360°回転させて図のようにします。

赤のフォームスイッチ

変身待機メロディは約30秒鳴ると止まります。

- フォームスイッチを押す**
赤のフォームスイッチを押します。
→ソードフォームの変身待機メロディが鳴り、LEDが赤色に光ります。
- パスでタッチする**
変身待機メロディが鳴っている状態でライダーパスをバックルのマーク部分に近づけます。
→ソードフォームの変身音が鳴り、LEDが赤色に光ります。

ベルト本体とライダーパスの間を1cm以内に近づけてください。

※ライダーパスの表と裏は両面とも同じ反応をします。

※フォームスイッチを押さずにライダーパスを近づけるとライダーパス認識音が鳴ります。

ソードフォームに変身!!

フォームチェンジ

- フォームスイッチを押す**
フォームチェンジをしたいフォームスイッチを押します。
→押したフォームスイッチに応じた変身待機メロディが鳴り、LEDが対応した色に光ります。
- パスでタッチする**
変身待機メロディが鳴っている状態でライダーパスをバックルのマーク部分に近づけます。
→フォームスイッチに対応した変身音が鳴り、LEDが対応した色に光ります。

フォームスイッチ	フォーム名	LED
青	ロッドフォーム	青色
黄	アックスフォーム	黄色
紫	ガンフォーム	紫色

※操作は「変身遊び」3と同様です。

フルチャージ

ライダーパスをバックルのマーク部分に2秒以上かざします。
→フルチャージの音声と効果音が鳴り、LEDが光ります。

ベルト本体とライダーパスの間を1cm以内に近づけてください。
※ライダーパスの表と裏は両面とも同じ反応をします。