

鬼滅の刃セット

★セット内容★

- 取扱説明書(本紙)
- 本体(1台)
- デザインシート(1枚)

●テンプレート(1個)

●カンバッチ素材 15個分

- 上パーツ (15個)
- 下パーツ (15個)
- 安全ピンパーツ (13個)
- キーホルダーパーツ (2個)
- ホロキラシート (15枚)
- ボールチェーン (2個)

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- バッチの金属部分は機能上縁部(エッジ)が鋭くなっていますので危険です。
- 安全ピンは機能上尖っていますので危険です。

注意(ちゅうい)

- 本商品は磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。
- 本商品をテレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。
- 安全ピンは機能上尖っていますので、保護者の方が取り外しをしてください。
- 思わぬ事故の危険がありますので、作業中は絶対に本体に指を入れしないでください。
- 可動部のスキマに指などを入れしないでください。挟まれてケガをする恐れがあります。
- ハサミを使用する部分がありますのでお取り扱いには注意してください。
- 専用素材以外の物を本体に入れしないでください。故障する恐れがあります。
- 保護者のもとで遊ばせてください。

《使用上の注意》

- 梱包材は開封後すぐに捨ててください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 可動部分・取り付け部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 乱暴に扱ったり、落としたり、投げたりしないでください。
- カンバッチを作る前に取扱説明書をよくお読みください。
- 本商品を営利目的で使用しないでください。金銭上の損害および逸失利益または第三者からのいかなる請求についても当社は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- 本商品は個人でお楽しみいただく商品ですので大量生産に回っておりません。

《電話受付先》 バンダイお客様相談センター
〒277-8511 柏市豊四季241-22 ナビダイヤル 0570-041-101

●受付時間 10時～17時(祝日、夏季・冬季休業日を除く)
PHS、IP電話等をご利用の方は04-7146-0371におかけください。

《商品・修理品送付先》 バンダイ 栃木修理・配送センター
〒321-0298 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち4-2-20

●営業時間 10時～17時(土、日、祝日、夏季・冬季休業日を除く) 電話番号はお客様相談センター共通
海外からのお問い合わせは受け付けておりません。
Customer service inquiries are not accepted from outside Japan.

発売元
株式会社バンダイ
東京都台東区駒形1-4-8 〒111-8081

絵素材を用意しよう! Canバッチgood!は3cmバッチ専用機です。カンバッチのデザインとなる、絵素材を用意しましょう。

厚みに注意

絵素材の厚みは一番薄いコピー用紙を目安にしてください。

使いたい絵素材の種類によって用意のしかたが違うので、下記の説明をよく読んで用意をしましょう。

★デザインシートのイラストを使いたい場合★

- ①デザインシートを用意してください。
- ②ミシン目によって丁寧に抜きとります。

★自分で描いたイラストを使いたい場合★

- ①テンプレートを使用します。
- ②テンプレートの内側の円の中に入るようにイラストを描きます。
- ③テンプレートの外側の円をなぞり、その線によって丁寧にハサミで切り抜いてください。
※ハサミを使う際は手を切らないようにご注意ください。

★写真や雑誌の切り抜きを使いたい場合★

- ①厚い紙や写真は、カラーコピーしたものを使用してください。その際に、拡大、縮小してバッチのサイズに合わせましょう。
※サイズを合わせる時は、付属のテンプレートを使うと便利です。
- ②絵柄の中心にバッチ用テンプレートをあてて、外側の円をなぞります。その線によって丁寧に切り抜いてください。

★専用デザインサイトを使いたい場合★

①パソコンやスマートフォンを使って以下のURLにアクセス!

※携帯電話やパソコンによる通信料金、接続料、パケット通信料などは、お客様のご負担になります。

<https://design.canbadgegood.com>

～5MB
容量に注意

写真、イラストのデータサイズは5MB以下にしてください。

②写真やイラストなどのデータを加工するか、そのまま使えるデザインシートを選びます。
※詳細は専用デザインサイトをご覧ください。

③できた素材はプリンターで印刷し、内側の外側に切り抜いてください。

Q&A こんなときは・・・

Q カンバッチの上パーツや下パーツがゆがんでプレスされてしまう。

A セットした素材が本体の中ですれてしまった可能性があります。台座パーツをセットしたら、本体を持ち上げたり、斜めにしたり、衝撃を与えないでください。

Q ホロキラシートやデザインシートがずれてしまう。

A 時期や使用環境によって、静電気の影響でシート素材がずれてしまう事があります。透明シートやデザインシートが手や本体に貼りつく場合は、静電気が発生しています。部屋を加湿する等、静電気が発生しづらい環境で作成してください。

静電気を帯びていると図のようにシート素材が本体に貼りついてしまう事があります。再度、シート素材を正しくセットし直してください。

Q カンバッチを作り終えて台座パーツを引き出したが、バッチができていない。

A 切換えレバーが正しい位置になっていない可能性があります。ハンドルを締める前に正面の切換えレバーが右側(0が1個の方)にあることを確認してください。また、2回目にハンドルを締める前にも正面の切換えレバーが左側(0が2個の方)に移動したことを確認してください。

A 絵素材には一番薄いコピー用紙がお勧めです。デザインシートよりも厚い紙を使うと上手く作れない場合があります。

A ハンドルを締める際にカチッと5回なるまで回していますか?必ずカチッと5回なるまでハンドルを締めてください。

おまけ

Canバッチgood!専用素材

- 3cmバッチ素材セット (バッチ素材15個分)
- 3cmバッチ素材いっぱいセット (バッチ素材30個分)



まずは表の注意書きを読もう!

カンバッヂを作ろう! Canbadge making!



★上手に作る3つのポイント★

ポイント1

はじめに、切換えレバーが○が1個の方にあることを確認してね!

ポイント2

ハンドルはカチッと5回なるまで締めてね。

ポイント3

テーブルなど平らな場所で作ってね。

1 上げる
ロックレバー
台座パーツ

2 引き出す

ポイント
●ロックレバーを上げて台座パーツを引き出します。

※ハンドルを反時計回りに回して一番上まで来ているか確認してください。ハンドルが上まで上がっていないと台座パーツは取り出せません。
※購入時は、台座パーツが取り外されて梱包されています。

チェック
ハンドルが一番上まで上がっているか確認!

2 ●素材パーツを下図のように下から順番にセットします。

4 ホログラムシート

3 デザインシート

2 上パーツ

1 下パーツ

金属リング

ホルダー

台座パーツ

ポイント
●素材がホルダーからはみ出ないようにセットされているかご確認ください。

ポイント
●金属リングに水平にセットされている事をご確認ください。

ポイント
●磁石でカチッとくっつきまますのでホルダー内にまっすぐセットしてください。

3 ●台座パーツを本体にセットし、ロックレバーを下げます。

ポイント
●セットした素材がずれないように、丁寧に行ってください。
※ハンドルが上まで上がっていないと台座パーツはセットできません。
※素材がずれると失敗の原因となります。斜めにした、衝撃を与えたりしてセットした素材が中ずれないように注意してください。

※台座パーツが奥まで入っていない状態でロックレバーを下げるとロックレバーが外れる恐れがあります。

チェック
台座パーツが奥まで入っていることを確認してください。

4 ●正面切換えレバーが右側(○が1個の方)にあることを確認します。

チェック
切換えレバーが右の○の位置に移動した際、△の印が図の右側の線にほぼ重なっていることをご確認ください。

5 ●カチッと5回なるまでハンドルを時計回りにゆっくり締めてください。

時計回り

必ずカチッと5回なるまで締めてね!

チェック
カチ、カチ、カチ、カチ、カチ!

ポイント
●ハンドル操作はゆっくり確実に行ってください。
※本体をおさえる方の手はなるべくハンドルより下の位置でおさえてください。ハンドルと本体の間にはさまれる危険があります。

6 ●カチッと5回なるまで締め終えたら、今度はハンドルが一番上に来るように反時計回りに、止まるまで回しつづけます。

ハンドルが上に来るまで回してね!

反時計回り

反時計回り

7 ●次に正面切換えレバーを左側に移動します。

○2個の方に移動!

チェック
ハンドルが一番上まで上がっているか確認!

切換えレバーが左の○の位置に移動した際に、△の印が図の左側の線にほぼ重なっていることをご確認ください。

8 ●5と同様に、カチッと5回なるまでハンドルを時計回りにゆっくり締めてください。

時計回り

必ずカチッと5回なるまで締めてね!

チェック
カチ、カチ、カチ、カチ、カチ!

●本体を持ち上げないように注意!

時計回り

9 ●6と同様にカチッと5回なるまで締め終えたら、もう一度ハンドルが一番上に来るように、反時計回りに止まるまで回しつづけます。

ハンドルが上に来るまで回してね!

反時計回り

反時計回り

10 ●ロックレバーを上げ、台座パーツを引き出してカンバッヂを取り出します。

上げる

引き出す

カンバッヂが取り出しにくい場合は、図のあたりを押してみるか台座パーツごと逆さにしてかき出してみてください。

11 ●絵柄の上下に注意し、安全ピンパーツがキーホルダーパーツを取り付けます。

安全ピンパーツ

キーホルダーパーツ

ボールチェーンを通して...

完成★

※安全ピンパーツ、キーホルダーパーツを取り付けたあとは、回転させたり取り外したりしないでください。
※安全ピンパーツ、キーホルダーパーツは、一度取り付けた後取り替えないでください。

カンバッヂの下パーツをホルダーから取り出したい時...

テンプレートの図の部分を使用し、ホルダーの△のラインにそってすくい出すようにして取り出します。

●注意
※カンバッヂの上下パーツは薄い金属になっております。お取り扱い時に指などを切らないように注意してください。
※失敗したバッヂの上パーツ、下パーツは使わないでください。故障の原因となります。
※台座パーツを本体にセットしない状態でハンドルを締めないでください。

★使い終わったら、テンプレートは図のように収納しておきましょう!