©2020 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

DXオムニフォース&グリモワールワンダーライドブック+ドゥームズドライバーバックル の遊び方

OMNI FORCE & GRIMOIRE WONDER RIDE BOOK + DOOMS DRIVER BUCKLE

セット内容

取扱説明書…1




オムニフォース
ワンダーライドブック…1




グリモワール
ワンダーライドブック…1


ベルト留め…1



ドゥームズドライバーバックル…1



ベルト右(R)…1



ベルト左(L)…1



⚠ 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋－(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池を飲み込んだとき、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。



〈使用上の注意〉

●セットされているボタン電池はテスト用です。音声が小さくなる、音が止まる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットボタンを押してください。●ワンダーライドブックのQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読み取れないことがありますのでご注意ください。●ワンダーライドブックをテレビやスピーカー等、強い磁気を発する機器に近づけないでください。内部チップが破損する場合があります。●周囲に強い磁気が発生していたり、金属などの材料が近くにある場合、反応しない場合がありますのでご注意ください。●ドゥームズドライバーバックルにはワンダーライドブックシリーズ以外は取り付けないでください。他のものを無理に取り付けると破損する場合があります。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

各部名称


オムニフォースワンダーライドブック



※各ページは手動では開けません。

【手動では開かないページ】

※ドゥームズドライバーバックルとの遊びで開きます。



グリモワールワンダーライドブック




※各ページは手動では開けません。

【手動では開かないページ】

※ドゥームズドライバーバックルとの遊びで開きます。




ドゥームズドライバーバックル



ベルト右(R)…1




ベルト左(L)…1




初めて遊ぶ前に･･･絶縁シートの外し方

①ワンダーライドブック背面から出ている絶縁シートを
矢印の方向に引き抜きます。



②ワンダーライドブック背面のリセットボタンを
先の細い棒などで軽く押します。



ボタン電池の交換


※必ず保護者の方が行ってください。
※オムニフォースワンダーライドブックを例に説明します。
※グリモワールワンダーライドブックも同様です。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。
①-1 オムニフォースワンダーライドブック背面の電池ぶたの穴を先の細い棒などで押し、
①-2 電池ぶたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。
古いボタン電池を取り外して、
新しいボタン電池2個
(LR44・別売り)を⊕⊖に
注意してセットします。

③電池ぶたを戻します。
電池ぶたの突起と
オムニフォースワンダーライドブックの
ミゾを合わせ、電池ぶたを閉じます。



LR44 × 2
ボタン電池(LR44)2個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。


**ボタン電池は
上側が⊕に
下側が⊖に
なるように
セットします。**

ドゥームズドライバーバックルの組み立て方と装着の仕方

※セット内容の状態から始めます。


1 ベルトの組み立て

ドゥームズドライバーバックル背面の
ベルトループ(L)にベルト(L)を
矢印の方向から通します。




2

ドゥームズドライバーバックル背面の
ベルトループ(R)にベルト(R)を
矢印の方向から通します。




3

ベルト(R)を図のように引っ張りながら
ベルト(R)の穴をベルト(L)の突起に
合わせてはめ込みます。




4

ベルト留めにベルト(R)を通します。




5 ベルトの装着

ベルトを腰に巻きつけて、ベルト(R)の突起を
ベルト(L)の調節穴にはめ込みます。




6

ベルト留めをベルトが重なる
位置まで移動させます。




**ドゥームズドライバーバックル
完成!!**



オムニフォースワンダーライドブックの単品遊び

※セット内容の状態から始めます。

①ワンダーライドブック背面のボタンを押します。
➡「タイトル名」が鳴ります。



②ワンダーライドブックの表紙ページを開き、止まる位置まで押し込みます。
➡「ストーリー音」が順番に鳴ります。



オムニフォースワンダーライドブック

順番	ストーリー音
音声①	伝説の聖剣と選ばれし本が交わる時、偉大な力を解き放つ
音声②	10本の聖剣と19冊のワンダーライドブックの力がここに集う

グリモワールワンダーライドブック

順番	ストーリー音
音声①	When the holy sword and the book, intersect Rewrite the world
音声②	The forbidden story that destroys everything

ドゥームズドライバーバックルとオムニフォースワンダーライドブックで仮面ライダーソロモンに変身!

※オムニフォースワンダーライドブックは表紙ページを閉じた状態で行います。 ※説明の図では、ベルトを省略しています。

❶変身遊び

①オムニフォースワンダーライドブックを
ドゥームズドライバーバックルの
スロットに図の向きで挿入します。
➡「装填音」が鳴った後、
「変身待機音」が鳴ります。



②ドゥームズドライバーバックルのボタンを押します。
➡変身ページが開き、「仮面ライダーソロモン変身音」が鳴ります。




❷必殺技遊び1

※変身遊びの後に行います。

ドゥームズドライバーバックルのボタンを押します。
➡ボタンを押すたびにページが開き、
ページに対応した「必殺技音」が鳴ります。

※手動で前のページに戻せます。

EVIL GOD SLASH





❸必殺技遊び2

※変身遊びの後に行います。

①変身ページを止まる位置まで
押し込みます。
➡「必殺技待機音」が鳴ります。

オムニバスローディング



②表紙ページに戻します。



次のページに続きます。

前のページの続きです。

③ドゥームズドライバーバックルのボタンを押します。➡ボタンを押すたびにページが開き、ページに対応した「必殺技音」が鳴ります。



ドゥームズドライバーバックルとグリモワールワンダーライドブックで仮面ライダーストリウスに変身!

※グリモワールワンダーライドブックは表紙ページを閉じた状態で行います。 ※説明の図では、ベルトを省略しています。

❶変身遊び

①グリモワールワンダーライドブックを
ドゥームズドライバーバックルの
スロットに図の向きで挿入します。
➡「装填音」が鳴った後、
「変身待機音」が鳴ります。



②ドゥームズドライバーバックルのボタンを押します。
➡変身ページが開き、「仮面ライダーストリウス変身音」が鳴ります。





❷必殺技遊び1

※変身遊びの後に行います。

ドゥームズドライバーバックルのボタンを押します。
➡ボタンを押すたびにページが開き、
ページに対応した「必殺技音」が鳴ります。

※手動で前のページに戻せます。







❸必殺技遊び2

※変身遊びの後に行います。

①変身ページを止まる位置まで
押し込みます。
➡「必殺技待機音」が鳴ります。





②表紙ページに戻します。



次のページに続きます。

前のページの続きです。

③ドゥームズドライバーバックルのボタンを押します。➡ボタンを押すたびにページが開き、ページに対応した「必殺技音」が鳴ります。

