

警告(けいこく)
保護者の方へ 必ずお読みください。
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)
●本商品は電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●テレビを使って遊ぶ時は、部屋を明るくしてテレビ画面から十分に離れてください(推奨距離は右に記載参照)。健康のため、疲れている時や睡眠不足の時は遊ばないでください。テレビ画面に近付き過ぎて使用したりすると、視力の低下の原因になります。●本商品を持ってダンスをするときは、人や物に当たると危険です。周りを確認してから遊んでください。また、使用中にめまい・吐き気・疲労感などを感じた場合は、使用をすぐに中止してください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。

使用上の注意
●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●2台同時には遊ばません。●テレビなど、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。●太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤動作する場合があります。●誤動作した場合は電源を入れ直してください。●受信部・送信部の所にシールなどを貼らないでください。動作しなくなります。●受信部・送信部の間に障害物があると赤外線を感じなくなり動作しません。●お客様のテレビが動作環境を満たしていない場合や、テレビ仕様によっては、正常に動作しない場合があります。●プラスチック製部分は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色か移る場合があります。●取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●古い電池は、将来に起きる出来事を保証するものではありません。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●本品は液体を注ぐなど、グラスとしては使用できません。なめたり、くわえたりしないでください。

セット内容と各部名称!

- パーティグラス本体...1個
- LED
- マイク
- モードスイッチ
- 電池ボタン
- 赤外線受信部
- 赤外線送信部

あそびの種類

モードスイッチをAまたはBにして電源を入れ、パーティグラスを振ると、下記の順番にモードが切り替わるよ。

Aモード

- ダンスモード
- かんぱいモード
- ラッキージュース占い

Bモード

- テレビ連動モード
・DELICIOUS HAPPY DAYS
・Cheers! デリシャスパーティ♡プリキュア
- カラフルチェンジモード
- ペンライトモード

2022年夏頃に「みんなでかんぱい!パーティグラス」の更新方法を公開予定!
詳しくは「プリキュアおもちゃウェブ」でご確認ください。▶ <https://toy.bandai.co.jp/series/precuru/item/detail/12233/>

あそぶ前に...

電池の入れかた

- 本体裏面の電池ボタのねじを回して開けてください。
- 単4乾電池2本(別売り)を電池ボタのツメを先にはめてください。
- 電池ボタのツメを本体の穴にはめ合わせてから、ねじをドライバーで矢印の方向に回し、電池ボタを取り外します。

① 本体裏面の電池ボタのねじを回して開けてください。
② 単4乾電池2本(別売り)を電池ボタのツメを先にはめてください。
③ 電池ボタのツメを本体の穴にはめ合わせてから、ねじをドライバーで矢印の方向に回し、電池ボタを取り外します。

●モードスイッチがOFFになっていることを確認してください。●音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、新しい電池に交換してください。電池を交換しないとLEDの色が異なって発光する場合があります。●あそび終わったらモードスイッチをOFFにしてください。また、長時間使用しないときは必ず乾電池を取り外してください。

リモコン登録のしかた

モードスイッチをBにしてね!

Bモードで、モード選択のときに、ハートボタンを長押し(約3秒間)すると、「リモコンを登録するよ!」と音声が流れ、LEDが赤く光ります。

- 右の図のようにLEDが赤く光っている間に、パーティグラスの裏面を向けて、自宅のリモコンのカラーボタンを押します。
- リモコンから発する赤外線の信号を感じると、「登録できたよ!」という音声が流れ、LEDが青く光ったら登録完了です。

●テレビのリモコンを近づけて、カラーボタンを押してください。

●リモコン登録を変更したい場合は、違うリモコンで同じ方法を行うと、上書き登録されます。

あそびかた

基本の操作

●モード選択
モードスイッチを入力した後、パーティグラスを振ることでモードが切り替わるよ。ハートボタンを押して決定してね。

モード選択キャンセル
ハートボタンを長押し(3秒以上)しながらパーティグラスを振ってね。モード選択に戻るよ。

スリープ
約1分間、何も操作をしないと、「チャンチャン!たたくさんおどって楽しかったね!また一緒にあそぼう!」というセリフが流れ、スリープに入ります。

スリープの解除のしかた
ハートボタンを押すと解除されます。

●使用しないときは、必ずモードスイッチをOFFにしてください。

Aモード (モードスイッチをAにしてね!)

ダンスモード

- パーティグラスを振って曲を選んで、ハートボタンで決定してね。
- 曲が流れるので、ハートボタンで合いの手を入れてみよう!
- 曲が流れている間にハートボタンを長押し(3秒以上)しながらパーティグラスを振ると、モード選択に戻ります。●合いの手は、ハートボタンを押すたびに3種の合いの手の音が順番に繰り返し流れます。

かんぱいモード

パーティグラスに向かって話しかけるとプリキュアがおしゃべりしてくれるよ。パーティグラスが赤く光っているときに話しかけてね。

●マイクの位置から10cmほど離れて、大きな声ではっきり話してください。

ラッキージュース占い

曲が流れたら、3回パーティグラスを振ってね。今日のラッキージュースをプリキュアが教えてくれるよ。

Bモード (モードスイッチをBにしてね!)

テレビと一緒にあそぶ前にリモコンの登録を行ってください!

※この商品単体ではあそべないモードです。

番組曲に合わせてレッツダンス!

テレビのオープニング曲やエンディング曲が始まる前に、テレビ放送の曲に合わせてモード選択してスタンバイ!曲に合わせておどろう!

録画した放送でもあそべます。

曲に合わせてカラフルに光るよ!
約1~1.5m

この穴がマイク穴です。

ハートボタンで合いの手入れられるよ!

マイク穴があるパーティグラスの裏面をテレビの方に向けてあそんでください。

曲のはじめからあそんでください。途中からは反応しません。曲の歌が始まるまではパーティグラスの裏面をテレビに向けて動かさないで静かにしてください。声や動作音などによって反応しない場合があります。

●テレビから約1~1.5m離れてあそんでください。●テレビの音量は大きくするほど反応しやすくなります。●周囲の騒音、環境、テレビからの距離、音量の大小、パーティグラスの向きによってはパーティグラスが光らない場合があります。●動作確認済みのテレビの機種は公式HPに随時掲載予定です。

番組のエンディング曲中に「あかボタンでパーティしよう!」の案内が出たら...

パーティグラスの裏面をテレビに向けて、テレビ画面に「あかボタンでパーティしよう!」の案内が出たらハートボタンを押してね!

録画した放送ではあそべません。朝日放送テレビ・テレビ朝日系列で放送されている時間帯でのみあそんでいただけます。

テレビ画面にあらわれるフレームであそぼう!

約1~1.5m

テレビ画面のフレームが変化!

赤外線がここから発信されてテレビが反応します。

パーティグラスの裏面をテレビのテレビリモコン赤外線信号受信部にしっかり向けてください。

●テレビ画面に「あかボタンでパーティしよう!」の案内が出たらハートボタン、もしくはテレビのリモコンのカラーボタンを押してテレビ画面のフレームが出ている状態にしてあそんでください。

●テレビ画面に「あかボタンでパーティしよう!」の案内が出ない、または予告なく途中で案内が終了する場合等があります。その際は、テレビ画面にフレームを表示させてあそぶことはできません。

●テレビからの距離、周囲の環境、パーティグラスの向きなどにより、リモコンが登録されていても反応しない場合があります。

カラフルチェンジモード

デリシャスパーティ♡プリキュアの映像やイベント等でアナウンスがあった時はこのモードで待機してね!

パーティグラスがカラフルに光るよ!

アナウンスを楽しみに待ってね!

※この商品単体ではあそべないモードです。イベントや映像等の指示で使用してください。

ペンライトモード

ハートボタンを押すと、ライトの色が変わるよ!
ピンク→赤→オレンジ→黄色→緑→エメラルドグリーン→水色→青→紫→白の順番にループして光るよ。

※無操作の場合は、約1分間光り続けた後、色選択に戻ります。さらに無操作の場合は約5分後にスリープに入ります。