

### 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品や小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注意 (ちゅうい)

【電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください】

●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



故障の原因になりますので、本体を水の中に入れてたり、ぬれた手で操作したりしないでください。また、湿気の多いところで使用・保管はさけてください。

「KINGDOM HEARTS Tamagotchi」は小さいので、ポケットに入れたまま洗濯したりしないようにご注意ください。

#### 《使用上の注意》

- データ消失については補償しかねますのでご了承ください。
- プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品は樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- セットされている電池はテスト用です。画面表示が見えなくなったらボタン電池をすべて新しいものに交換してください。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- 誤動作した場合はリセットスイッチを押し電源を入れ直してください。
- 時計精度：日差±10秒以内

### 1 本体説明

**表面**

- ボールチェーン
- 液晶画面
- Aボタン (選択)
- Bボタン (決定)
- Cボタン (キャンセル)
- お世話
- 時計表示
- 呼び出し

**裏面**

- 電池ふた
- リセットスイッチ

※画像はイメージです。商品とは多少異なりますので、ご了承ください。

### 2 ソラ登場

- 1\_ 本体下部の絶縁シートを抜きます。  
▶ピーッと音が鳴って、時計設定画面が現れます。
- 2\_ 【リセット操作】  
本体裏面のリセットスイッチを先の細い棒などで押してください。  
▶ピーッと音が鳴ります。  
※リセットスイッチはどがった棒、シャープペンシルの芯などで強く押さないでください。破損する恐れがあります。  
※電池交換後は必ずリセットスイッチを押してください。
- 3\_ 【時計設定】  
現在の時刻を「時」▶「分」の順にAボタンで選択・Bボタンで決定して設定します。  
1つ前の選択に戻りたい時は、Cボタンを押してください。  
※「AM」は午前、「PM」は午後を意味します。
- 4\_ 【ソラ登場】  
時計設定が終了すると、グリムシブからソラが登場します。  
ごはんやおやつをあげて、ソラの手助けをしてあげてください。

※画面の状態がおかしい時や、誤動作をした時は【リセット操作】を行ってください。  
※本商品はデータを保存できません。電池交換や【リセット操作】をすると、今までの遊びの履歴が「リセット」されてしまいます。注意してください。

### 3 時計操作

時計を見たい時

キャラクター表示画面でBボタンを押すと、時計画面になります。  
もう一度Bボタンを押すと、キャラクター表示画面に戻ります。

時計を修正したい時

Bボタンを押して時計画面にし、Cボタンを押しながらAボタンを押すと、時計設定画面になります。  
その後は【時計設定】(▶2「ソラ登場」参照)と同様です。

### 4 音のON/OFF

キャラクター表示画面の時に、Cボタンを押しながらAボタンを押すと、音のON/OFF選択画面になります。  
【ON】か【OFF】をAボタンで選択・Bボタンで決定してください。  
※OFFにすると呼び出し音も鳴りません。注意してください。

### 5 電池交換方法

電池が消耗すると液晶画面が見えなくなり、その後、全ての操作ができなくなります。  
電池交換画面が表示された場合は、新しい電池に交換してください。

- 1\_ 本体裏面の開閉用突起を先の細い棒などで押しながら、(図①)電池ふたを下方方向にスライドさせて開けてください。(図②)
- 2\_ 消耗した電池を取り出し、新しいボタン電池(LR44×2個・別売り)を⊕⊖の間違えないようにセットしてください。  
※必ず2個とも交換してください。
- 3\_ 電池ふたを閉じて、必ず【リセット操作】(▶2「ソラ登場」参照)を行ってください。

## 6 お世話の仕方

### 呼び出し

キャラクターが呼びかけてきたら、その時のキャラクターの状態にあったお世話をあげてください。もし呼び出しに気づかなくても、Cボタンを押せばキャラクターの今の状態がわかります。

### パオプの実

キャラクターがおなかを空かせていたら、Aボタンを押して、選択画面から【FOOD】▶【】をAボタンで選択・Bボタンで決定し、ごはんの「パオプの実」をあげてください。(ハートレスになった場合は【HEART】▶【】をあげてください。) ※おなかがいっぱいの時、敵がいる時、眠っている時、いじけの時は、パオプの実等をあげることができません。



### シーソルトアイス

キャラクターがごきげんナナメだったら、Aボタンを押して、選択画面から【FOOD】▶【】をAボタンで選択・Bボタンで決定し、おやつ「シーソルトアイス」をあげてください。(ハートレスになった場合は【HEART】▶【】を選択してください。)

※敵がいる時、眠っている時、いじけの時は、シーソルトアイスをあげたり【】を選択することができません。

### 電気

キャラクターが眠ったら、Aボタンを押して、選択画面から【OFF】をAボタンで選択・Bボタンで決定し、電気を消してあげてください。



(キャラクターが眠ると、電気のON/OFF、時計表示・修正、音のON/OFF以外の操作はできません)

### 敵の襲来

一定時間ごとに敵が出現します。敵は時間が経つごとに画面を占領してくるので、画面全体が占領される前に、Aボタンを押して敵を撃退してください。 ※眠っている時、いじけの時は、敵を撃退することはできません。



### ミニゲーム

3つのミニゲームを楽しむことができます。

Aボタンを押して、選択画面から【GAME】▶3つのうちどれかのミニゲームをAボタンで選択・Bボタンで決定してください。

※敵がいる時、眠っている時、いじけの時はミニゲームをすることができません。



### ミニゲーム/グミシップ

左から飛んでくる隕石をボタンを押して避けてください。

(Aボタン：上へ Bボタン：下へ) 5回隕石に当たらなったらパーフェクト。途中で隕石に当たってしまうと失敗となってしまいます。

### ミニゲーム/ピンクアガリクス

10秒間Aボタンを連打してください。連打数が多いほど、ピンクアガリクスが喜びます。

パーフェクト目指してたくさん連打してください。



### ミニゲーム/コロシウム

フィルからの指示にしたがって素早くボタンを押してください。

(【A】や【B】が2つ表示されている場合はそのボタンを2回押してください。)

指示通りボタンを押せたら勝利となり次の敵に挑むことができます。

5回の指示に対して全て正しく押せたらパーフェクト。

指示と違うボタンを押したり、ボタンを押さずにいると失敗となってしまいます。



### 思い出の光景

時々、キャラクターの思い出を垣間見ることができます。思い出を確認することができたなら、A~Cいずれかのボタンを押してください。

### いじけ

敵の襲来を放置したり、お世話を怠っていたりすると、キャラクターがいじけてしまいます。

いじけてしまった時は、機嫌がなおるまでAボタンを押してください。

ずっといじけのままではお別れとなってしまうので注意してください。

(いじけている時は、時計表示・修正、音のON/OFF以外の操作はできません。)



### お別れ/旅立ち

いじけのままだったり、何でもいじけを繰り返すと、「お別れ」することになってしまいます。

一方、一定期間しっかりお世話を続けると、「旅立ち」となります。

お別れ直前や旅立ち直前の状態でA~Cいずれかのボタンを押すと、お別れや旅立ちの様子を見ることができます。(キャラクターによって特別な旅立ちシーンを見られることも…)

▶▶▶またお世話を始めるには…お別れ後や旅立ち後の画面で、Cボタンを押しながらAボタンを押すと、再び2「ソラ登場」から始まります。



ソラとの過ごし方で、衣装や登場キャラクターが変化!(ソラIIやソラIIIになると登場する仲間たちも変わる!)



いろいろなキャラクターを育てることで、新たなキャラクターが登場することも!?