

# WEB取扱説明書



©L5/YWP・TX



デラックス よう かい


ゼロ シキ

あそ べた

## DX妖怪ウォッチ 零式タイプSの遊び方

### セット内容

- デラックス よう かい      ゼロ シキ      ほん たい  
● DX 妖怪ウォッチ 零式タイプS 本体 ..... 1
- よう かい  
● 妖怪メダル ..... 5  
(ジバニャン・ツチノコ・麒麟・ブリー隊長・コマさんじゃんけん)



※画像はイメージです。※画像と商品とは多少異なりますのでご了承ください。

### 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注意 (ちゅうい)

●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本商品にはスピーカーを使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●LEDの光を直接見たり、光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりするおそれがあります。●直射日光や反射光のあたる場所には置かないでください。レンズを使っているため、発火の危険があります。●レンズで太陽などの強い光源を絶対にのぞかないでください。目をいためる危険があります。●ベルトを長時間装着したり汗をかいたときなど、かゆみ・かぶれを生じる場合がありますので、皮膚に異常を感じたときは、すみやかにご使用をお止めください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●+- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。




くちにいれない

# はじめに


初めて遊ぶ時は、  
絶縁シートを外す

DX妖怪ウォッチ零式タイプS 絶縁シート  
本体裏側の絶縁シートを矢印の  
方向に引き抜いてください。

※絶縁シートを抜いても正しく作動しない場合は  
下記を参考にボタン電池を入れなおしてください。



※電源スイッチがX(OFF)になっている  
ことを確認してから行ってください。



## ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※以下のような症状が現れた場合は、  
電池が消耗している可能性があります。

- 買ったときよりも音が小さくなった。
  - 音が途中で途切れたり、電源を入れたときと  
同じ音が鳴ってしまう。
  - 青い光(サーチライト)が暗くなったり、  
光らなくなってしまう。
- 等の症状が現れた場合は、電池の消耗が  
考えられますので、  
すべて新しい電池に交換してください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを  
確認してから行ってください。

LR44 × 3

ボタン電池(LR44)3個使用(付)

●セットされている電池はテスト用です

①電池ぶたを取り外します。


- ①-1 電池ぶたのネジを⊕または⊖  
ドライバーで矢印の方向に回し、  
①-2 電池ぶたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。

- 古いボタン電池を取り外して、新しい  
ボタン電池3個(LR44・別売り)を  
⊕ ⊖ に注意してセットします。

③電池ぶたを戻します。


- 電池ぶたの突起と  
本体のミゾを合わせ、  
電池ぶたのネジを  
①-1と逆方向に回して  
閉じます。




ボタン電池は、  
上側が⊕に、  
したがり マイナス  
下側が⊖に  
なるように  
セットします。

## DX妖怪ウォッチ零式タイプSで遊ぶ準備


① 本体を腕に  
合わせます。




② ベルトをバックルに通し、  
棒をベルトの小穴に  
通します。



③ ベルトをバックルと  
止め具に通します。止め具



④ 本体側面の電源スイッチをO(ON)にします。



起動音が  
鳴ります。

※遊び終わったらX(OFF)にしてください。

ベルト調整サイズ(内径)は、約15.5cm〜約23cmです。

しょう かん  
**召喚モード**

**1** ベゼルを0の位置にしてメダルをセット!

△の刻印側から差し込みます。  
【古典メダル以外】

♯の刻印側から差し込みます。  
【古典メダル】

ベゼルが0の位置にある状態でセットします。

妖怪メダル

**2** ベゼルを1の位置に!

このマークの妖怪メダルと連動!

おっと、召喚のかまえ  
～(プリチー召喚ソング)～

※妖怪メダルによって召喚ソングは異なります。

プリチー族

**3** ベゼルを2の位置に!  
妖怪召喚!

プリチー、召喚であります!

プリチー族

**4** ウィスパーが妖怪紹介してくれる!

そう、知ってますよ!  
そう、あなた!  
...誰でういっす?

クセがすごいでういっす。

来た来たキター!

よく頼むでういっす

※セリフはランダムです。

妖怪召喚後、レバーを押すと妖怪の名乗り音声がかかります。

妖怪メダルの取り出し方

- ベゼルを0の位置まで回転させて、
- 妖怪メダルを矢印の方向にスライドさせて抜き取ります。

解除音が鳴ります。

妖怪メダルは完全に抜き取ってください。  
抜き取り途中で再度装填させると、メダルが正しく認識されない場合があります。

過去の妖怪メダルを入れると...  
新しく収録した共通の召喚メロディと、ウィスパーの音声がかかります!

※付属のメダルは各種ゲームとは連動しません。※妖怪Yメダルは連動しません。  
※2020年以前に発売した妖怪メダルを読み込むと、共通音とウィスパーのセリフがランダムで発動します。

# 妖怪ゲームメダルの遊び方

**1** 妖怪ゲームメダルを  
ウォッチにセット!



**2** ベゼルの1の位置に!




**3** ベゼルの2の位置に!  
妖怪と勝負!



## サーチモード

※妖怪メダルがセットされていない  
状態で行います。


レバーを矢印の方向に押します。  
押している間だけサーチ音が鳴り、  
LED(サーチライト)が光ります。



【別角度】


レバー

LED  
(サーチライト)



LED(サーチライト)の光を直接覗き込んだり、  
人に向けて照らさないでください。

妖怪メダルを入れても、  
「ソウデハゴザイマセン!」と  
鳴ったり、何も反応しないときは…



妖怪メダルを速く抜き差ししたり、  
妖怪メダルを認識するまえに取り出すと、  
妖怪メダルを正しく認識しない場合があります。

▶ 妖怪メダルが正しく認識されていない時は、  
妖怪メダルを完全に取出し、解除音が  
鳴り終わってから再度奥まで装填してください。