

## セット内容と各部名称

ギフスタンプ…1 **【正面】**



**【底面】**



**【側面】**



電池ふたカバー…1



ギフの瞳ステッカー…6



※長時間皮膚には貼らないでください

### 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注意 (ちゅうい)

●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本商品に電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●シールは体質によって、かゆみ・かぶれを生じる場合がありますので、皮膚に異常を感じたときは、ご使用をお止めいただき専門医にご相談ください。



ぐちにいれない

〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされているボタン電池はテスト用です。音声が小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●誤動作した場合はリセットスイッチを押し電源を入れ直してください。

## 初めて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方

①ギフスタンプ背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

**【側面】**



②リセットスイッチを先の細い棒などで軽く押します。

**【正面】**



③電池ふたカバーを取り付けます。



# でんち こうかん ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくかったり、音が止まるなどの誤動作をする場合や、

LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

## ①カバーを取り外します。

ギフスタンプとカバーの隙間に指をかけて取り外します。

## ②電池を取り外します。

②-1 ギフスタンプ側面の電池ぶたのネジを  
④または①ドライバーで矢印の方向に回し、

②-2 電池ぶたを取り外します。

## ③ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個  
(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

## ④電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、  
電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

## ⑤カバーを戻します。



●セットされている電池は、テスト用です。

ボタン電池は上側が  
⊕に下側が⊖になる  
ようにセットします。



# あそ かな バイスタンプの遊び方

※セット内容の状態はオルテカモードです。

## 通常遊び

ギフスタンプをしっかりと押し込みます。  
→「ギフテリアン化音」が鳴り、LEDが発光します。  
LEDはしばらくの間発光し続けます。



## セリフ遊び

セリフボタンを長押しするたびに2つのモード **オルテカモード** ◀▶ **赤石長官モード** が切り替わります。

### オルテカモード

※モードが切り替わるとモード起動音セリフ  
「私はオルテカ。以後、お見知り置きを。」が鳴ります。  
ギフスタンプのセリフボタンを短押しします。  
→押すたびに右記音声表の順番でセリフが鳴ります。



### ●変身音声発動!

7「ギフ様と一つになるのは…この私だ。」が鳴った後に、  
ギフスタンプをしっかりと押し込みます。  
→「フェーズ4変身音」が鳴り、LEDが発光します。



順番	音声
1	世界は俺のもの…。
2	愚民ども!とくと見るがいい、 これが人知を超えた悪魔の力だ。
3	さあ 始めましょうか。
4	この世界は…俺のもの。
5	変身。
6	約束は破るためにあるのです。
7	ギフ様と一つになるのは…この私だ。
8	そして私は ギフ様すらも超えるのだ! ハハハハハハ!
9	しよせん人間はそんなもの! お前らは退化し 俺だけが新たな進化を遂げるのだ!
10	お困りの時はいつでもお手伝いしますよ。
11	みなさん、いつもありがとうございます。

※11の後は1に戻ります。

あかいしちょうかん  
赤石長官モード

※モードが切り替わるとモード起動音セリフ

「フェニックス長官、赤石だ。」が鳴ります。

ギフスタンプのセリフボタンを短押しします。

→押すたびに右記音声表の順番でセリフが鳴ります。



順番	音声
1	さあ、語ろうではないか。
2	ギフ様、よろしくお願ひします!
3	人間万事塞翁が馬。
4	虎穴に入らずんば虎兇を得ず。
5	疾きこと風のごとく…。
6	徐かなること林のごとく…。
7	侵掠すること火のごとく!
8	動かざること山のごとし。
9	風林火山!
10	人間若さや勢いだけではどうにもならないことがあるんだよ。
11	逆だね。フツツ…。私にしか決める権利はない。
12	一将功成りて万骨枯る…。
13	一寸先は…阿鼻叫喚。
14	疾きこと風のごとく…。
15	侵掠すること火のごとく!
16	知りがたきこと陰のごとく。
17	動くこと雷霆のごとし!
18	私には大ニくんさえいけばいい。
19	人類は調子にのりすぎた!
20	まるで春の夜の夢のごとし。
21	やっと来たか。私の平和を否定する英雄気取りか!
22	逆だね!お前らごとき不可能だから教えてあげたんだよ!
23	聖なる男よ。また…会おう。

※23の後は1に戻ります。