

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●本商品は電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。

＜使用上の注意＞●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●古いのは、将来に起きる出来事を保証するものではありません。●本体には「ひろがるスカイ!プリキュア」シリーズのスカイトーン以外のものを絶対に取付けしないでください。また、取扱説明どおりに正しくセットしてください。破損の恐れがあります。



セット内容及各部名称

↓スカイミラージュ本体...1個



↓スカイトーンウイング...1個



↓スカイトーンパタフライ...1個




遊ぶときの注意点

- ☆光のアニメーションを長時間見続けないように注意してください。
- ☆遊ぶときは、明るい部屋でアイテム本体を目線から約20cm以上離してください。
- ☆LEDの光により気分が悪くなるときは遊びを中止してください。



ひろがるスカイ!


電池の入れかた



必ず保護者の方が行ってください。

※モードスイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。
※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返すなどの誤動作をする場合や、光のアニメーションがうまく表示されない、ちらつきが発生するといった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- 1 本体背面の電池ボタンのネジを⊕(プラス)または⊖(マイナス)ドライバーで矢印の方向に回し電池ボタンを取り外します。




※あそび終わったらモードスイッチをX(OFF)にしてください。また、長時間使用しないときは必ず乾電池を取り外してください。

スリープモード

待機状態で、約15秒無操作の場合、「またあそんでください」のセリフが再生され、スリープ状態に入ります。

ボタンを押すと解除できます。Aモードの場合は、スカイトーンをセットしても解除できます。

スカイトーンのロックと解除のしかた 2通りの手順で中央のディスクが回転するよ!



「変身スカイミラージュ」や別売りの「カラフルアクション★ミックスパレット」にセットすると、変身や浄化技、プリキュアの楽しいおしゃべりであそぶことができます。

※詳しいあそびかたは各商品のweb取扱説明をお読みください。



Aモード 本体のモードスイッチを「A」に合わせて
キュアウイング&キュアパタフライに変身!

変身

※キュアパタフライへの変身を例に説明します。



スカイトーンパタフライをセットして変身スタート。
スカイミラージュが緑に点灯するよ。
消灯したらボタンを1回押してね!

※スカイトーンのセット方法は、1ページ目に記載の「スカイトーンのロックと解除のしかた」を参考にしてください。



キュアパタフライの変身セリフや効果音に合わせて
アニメーションが変化するよ。
好きな時にボタンを押すとキュアパタフライの
かけ声セリフが再生されるよ。

※変身セリフ再生中はボタンを押してもかけ声セリフは再生されません。



キュアパタフライに変身!!

スカイミラージュにスカイトーンウイングをセットして
①②の手順を行うとキュアウイングに変身できるよ。
キュアウイング変身時の②では、好きな時にボタンを
押すとキュアウイングのかけ声セリフが再生されるよ。

スカイトーン
連動

別売りのスカイトーンセットスカイ&プリズムでキュアスカイ・キュアプリズムに変身&浄化技あそびができるよ!
変身あそびは「変身①②」と同じ手順だよ。浄化技は次の手順であそんでね。



スカイトーンWシャイニングをセットして、スタート!
音楽の再生が始まるよ。

※スカイトーンのセット方法は、1ページ目に記載の「スカイトーンのロックと解除のしかた」を参考にしてください。



スカイミラージュが消灯している間にボタンを1回押すと、
キュアスカイの「スカイブルー!」というセリフが始まるよ。
キュアプリズムの「プリズムホワイト!」のセリフの後、
スカイミラージュが再び消灯するよ。



消灯中にボタンを押すと浄化技が発動!
セリフ再生後にボタンを押すと効果音が鳴るよ。
スカイミラージュが消灯するまで、ボタンを押すたびに
効果音が鳴るよ。

別売りのスカイトーンをセットしてみよう!

スカイトーンはお菓子売り場やガシャポンでも発売中!
スカイミラージュにセットすると、プリキュアの楽しいおしゃべりが聞けるよ!

Aモードが
さらに楽しい!

Bモード 本体のモードスイッチを「B」に合わせるとミニゲームであそべるよ!

ミニ
ゲーム

ボタンを押してゲームを選んではね。選んだらボタンを長押しして決定しよう!

※あそびの途中でボタンを長押しすると、あそびをキャンセルできます。
※ペンライトのみ、スカイトーンセット後にスカイトーンを外すことでも、あそびをキャンセルできます。
※直射日光が当たる場所や、光の強い照明器具の下では、あそびないように注意してください。光のアニメーションが誤動作をします。

お天気占い

キュアスカイが「回っている間、
じゆうにボタンを押してください!
スタート!」と言ったら占いスタート!
想いを込めて好きなだけボタンを押してね!
キュアスカイまたはキュアプリズムが
今日のラッキーお天気を教えてくれるよ。

虹をつくろう

キュアスカイが「ボタンをたくさん押して
虹をつくりましょう! スタート!」
と言ったらゲームスタート!
雲のアニメーションが再生されている間、
たくさんボタンを押してね。
ボタンを押すことができた回数で
虹のできあがり具合が変わるよ。

ペンライト

キュアスカイのセリフにあわせて、ボタンを押して好きな色を選ぼう。
長押しで決定だよ。色を決定して、キュアスカイが「スカイトーンを
セットしてください」と言ったら好きなスカイトーンをセットしてね。
キュアスカイ、キュアプリズムどちらかが「スタート!」と言ったら
ペンライトスタート!
ペンライト中、ボタンを押すたびにかけ声セリフが鳴るよ。
かけ声の音はセットするスカイトーンによって変わるよ。

