



©テレビ朝日・東映AG・東映



キングクワガタオージャー

KING KUWAGATA OHGER

あそ
かた
の遊び方

ないよう セット内容



オージャクラウンランス…1

キンクワガタオージャー本体…1

※画像はイメージです。

⚠ 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品、小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注意 (ちゅうい)

- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

や じるしいち らん
矢印一覧

← と つ 取り付けます。

か どう 可動させます。

遊び方

組み立て方

※セット内容の状態から始めます。



さ ゆう かた
左右の肩は、
か どう
可動します。



オージャクラウンランス



す
図のようにオージャクラウンランスを
も
こぶしに持たせることができます。

※反対側のこぶしにも同様に
も
持たせることができます。

※オージャクラウンランスを持たせにくい場合は
まわ
回しながら差し込んでください。

かん せい
完成!!

※画像はイメージです。

や じるしいち らん
矢印一覧

←··· と つ
取り付けます。

か どう
可動させます。

はず ば あい パーツが外れた場合は…

かく はず とき す とつ ぶ
※各パーツが外れた時は図のように、凸部と
おう ぶ こ もと もど
凹部をはめ込んで元に戻してください。



が ぞう
※画像はイメージです。

とう ぶ
頭部



て くび
手首



はんたいがわ どう よう
※反対側も同様です。

矢印一覧

← とつ 取り付けます。

かどう 可動させます。

はず ばあい パーツが外れた場合は…

*各パーツが外れた時は図のように、凸部と
凹部をはめ込んで元に戻してください。



*画像はイメージです。

こし
腰あしきび
足首

はんたいがわ どうよう
※反対側も同様です。