



太鼓の達人フィットパチ for Nintendo Switchの遊び方



本品の内容

セット内容
フィットパチ本体一式 (本体×2、オモリ×4)

オモリ (4つ付属)

どんちゃんオモリ…21g



かっちゃんオモリ…16g



●本品はNintendo Switch™ソフト(太鼓の達人シリーズ)の専用商品です。ソフトは含まれておりません。



本体正面



本体裏

対応機種	Nintendo Switch™
対応ソフト	太鼓の達人シリーズ

対応機種	Nintendo Switch™
対応ソフト	Nintendo Switch™ for Nintendo Switch Lite™

※本製品はスマートフォン、タブレットと接続して遊ぶことができます。詳しくは本製品のセット内容の冊子をご覧ください。

Take no Takagi®/Donkey Kong™ Nintendo Entertainment Inc.

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- WEB取扱説明書を必ずお読みください。●ストラップは、髪などに巻きつけたりしないでください。血がかわよくなり危険です。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本製品のストラップだけを持って振り回したりしないでください。人や物などに当たったり、Joy-Conを取り付けている場合は、Joy-Conがふいに外れて飛んでくる危険です。●本製品で遊ぶ時は必ずストラップを装着し、フィットパチ本体をしっかり握り、手を離さないようにしてください。操作中(プレイ中)に手から離れてしまう場合があります。大変危険です。●ゲームに關しての注意表示は発売のゲーム内をご確認ください。



(使用上の注意) ●プラスチック製素材は開封後すぐに捨ててください。●本産品を他製メーカーのソフトウェアシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間履いていると色が移る場合があります。●可動部分・指付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。



(お問い合わせ先) バンダイお客様相談センター
<https://www.bandai.co.jp/support/top>
 ナビダイヤル 0570-041-101
 受付時間 1時～18時(土曜日は0時～18時)

(発送先) バンダイ 熊本配送センター
 〒921-0298
 熊本県下妻郡新田主宅町ちか+6-2-20
 電話受付はお客様相談センターへ

海外からのお問い合わせは受け付けておりません。

Customer service inquiries are not accepted from outside Japan.



●Nintendo Switch Liteでは本製品は、Joy-Con L/R(別売)が必要です。
 ©Nintendo Switch/©2023 Nintendo Switch
 Nintendo Switch Lite/Joy-Con L/Rは任天堂の商標です。



Joy-Conの取り付け方

Joy-Con(L)/(R) どちらを差し込んでも使用できます。

1



本体下部の「Joy-Con 取り外しボタン」を押すと「Joy-Con 差し込みレール」が出てきます。

2



出てきた「Joy-Con 差し込みレール」に Joy-Con を平行にスライドし、カチッという音が鳴るまで差し込んでください。

3



Joy-Con を図の矢印の方向にカチッと音が鳴るまで押し込み、固定してください。

4



Joy-Con が装着された本体を手で覆うように握ってください。



Joy-Con の取り外し方

1



本体下部の「Joy-Con 取り外しボタン」を押すと、レールに差し込まれた Joy-Con がポップアップします。

2



出てきた Joy-Con を「取り外しボタン」を押しながら、矢印の方向にまっすぐ引き抜いてください。



オモリの取り付け方

オモリの数や種類を変えて、自分にあった負荷でドンドコフィット!



「オモリ蓋ロックボタン」を右側にスライドし、「オモリ蓋」を外してください。

内部のくぼみにすっぽりとはまるようにオモリを入れてください。

「オモリ蓋」を元の位置に戻し、「オモリ蓋ロックボタン」が完全に左側に移動するまで「オモリ蓋」を押し込みロックしてください。



操作方法

フィットパチ本体に左右はありません。差し込んだ Joy-Con の (L) / (R) に従い、握ってください。

別売りのゲームで使用する際は各モードのそうさコントローラー設定で「フリフリ演奏」を選択した場合、または「ドンドコフィット」モードで使用可能です。Joy-Conが装着された本体を手で握るようにしっかり握り、空中で振ってプレイしてください。

しっかり握って
フリフリ演奏♪



- ・本館の導入 ドンダフルフェスティバル
- ・本館の導入 ドコどん RPG バック!
- ・本館の導入 Nintendo Switch ぽ〜じん!



※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
※ドンドコフィットは「本館の導入 ドンダフルフェスティバル」のみでプレイ可能なモードです。
※必ずストラップに手を差し、ストラップを握って使用してください。

注意!

使用する際はフィットパチを持った状態で両手を広げた範囲内に人やモノがないことを確認してください。また、必要以上に大きく振りかぶったり、人やモノを叩かないでください。長時間プレイする際は適度な休憩を取ってください。





How to Play Taiko no Tatsujin Drumsticks Controller for Nintendo Switch
太鼓之達人 健身鼓棒 for Nintendo Switch의遊玩方法
대고의 달인 북채 퍼즈 for Nintendo Switch 조작 방법



Product Details

本產品的內容
본 제품 내용

- This product is for exclusive use with Nintendo Switch™ software from the "Taiko no Tatsujin" series (sold separately). It does not contain any software.
- 本產品為 Nintendo Switch 遊戲軟體「太鼓之達人」系列(另售)之專用商品。本產品不包含遊戲軟體內容。
- 본 제품은 Nintendo Switch 소프트웨어 「대고의 달인」 시리즈(별도 판매) 전용 상품입니다. 소프트웨어는 포함되어 있지 않습니다.

Set Contents 商品內容 套裝 구성
Drumsticks Controller Set (2 Controllers, 4 Weights)
健身鼓棒套裝部分一組 (本體x2, 砵碼x4)
북채 퍼즈 본체 1세트 (북채 x2, 무게 추 4)

Weights
(Includes 4 options)
砵碼 (一組共 4 個)
무게 추 (4개 종류)

Oon-chan Weight (21 grams)
小鴨砵碼 - 21g
중이 무게 추 - 21g



Kitau-chan Weight (16 grams)
小鴨砵碼 - 16g
중이 무게 추 - 16g



Compatible with the play style marked with a O below.
<input type="radio"/> TV Mode
<input type="radio"/> Tabletop Mode
<input checked="" type="radio"/> Handheld Mode

本產品可與標有「O」的遊戲軟體同時使用。
<input type="radio"/> TV 모드
<input type="radio"/> 탁상 모드
<input checked="" type="radio"/> 휴대 모드

본 제품은 아래 표에서 O가 표시된 플레이 스타일에만 사용할 수 있습니다.
<input type="radio"/> TV 모드
<input type="radio"/> 탁상 모드
<input checked="" type="radio"/> 휴대 모드

Compatible with the consoles marked with a O below.
<input type="radio"/> Nintendo Switch
<input type="radio"/> Nintendo Switch (OLED Model)
<input checked="" type="radio"/> Nintendo Switch Lite

本產品可與下列標有「O」的遊戲主機同時使用。
<input type="radio"/> Nintendo Switch
<input type="radio"/> Nintendo Switch (OLED 모델)
<input checked="" type="radio"/> Nintendo Switch Lite

본 제품은 아래 표에서 O가 표시된 기기만 사용할 수 있습니다.
<input type="radio"/> Nintendo Switch
<input type="radio"/> Nintendo Switch (OLED 모델)
<input checked="" type="radio"/> Nintendo Switch Lite

* Joy-Con (L) and (R) (sold separately) are required in order to use the product with Nintendo Switch Lite.

* Nintendo Switch Lite를 이용하려면, Joy-Con (L) (R) (별판)이 필요합니다.

* Nintendo Switch Lite에서 플레이할 경우, Joy-Con (L) (R) 별도 판매가 필요합니다.

* Artwork is for illustration purposes only. * Package artwork and the actual product may differ slightly. * Items not included within this product are sold separately.



Inserting the Joy-Con™
Joy-Con 的安裝方法
Joy-Con의 장착 방법

This product can be used by inserting either Joy-Con (L) or Joy-Con (R).
插入 Joy-Con(L)或(R)，不論左右邊都可使用。
Joy-Con(L)或(R) 중 어느 쪽을 적히도 사용할 수 있습니다.

1



Press the Joy-Con Release Button, located at the base of the drumstick, to expose the Joy-Con Insertion Rails.

只要按壓本體下方的「Joy-Con 拆卸按鈕」，就會出現「Joy-Con 安裝滑軌」。

본체 하부의 'Joy-Con 분리 버튼'을 누르면 'Joy-Con 삽입 레일'이 나옵니다.

2



Slide the Joy-Con in parallel to the insertion rails once they are exposed, until you hear it click into place.

將 Joy-Con 平行滑入出現的「Joy-Con 安裝滑軌」至發出「喀噠」聲響為止。

질락 소리가 날 때까지 'Joy-Con 삽입 레일'에 Joy-Con을 평행하게 삽입해 주세요.

If it is not slid straight along the rail, the Joy-Con may sustain damage.
 ※ 安裝時若以斜角插入，導致 Joy-Con 受損。
 ※ 斜角에 장착하면 Joy-Con이 손상될 수 있습니다.
 ※ 직각에 삽입하십시오.

3



Push the Joy-Con in the direction of the arrow until it clicks into place.

請依照圖示將 Joy-Con 朝箭頭方向壓進鼓棒至發出「喀噠」聲響為止，將其固定。

Joy-Con을 이미지의 화살표 방향으로 질락 소리가 날 때까지 밀어 넣어 고정해 주세요.

Slide the center of the Joy-Con firmly as you push it into place.
 ※ 請將 Joy-Con 牢牢地將其壓進鼓棒。
 ※ Joy-Con의 중심부를 단단히 밀어 넣어 주세요.

4



Once the Joy-Con has been inserted, hold the drumstick as shown in the picture.

請以手掌包裹並緊握安裝好 Joy-Con 的本體。

Joy-Con이 장착된 본체를 손으로 잡듯이 쥐어주세요.

Ensure that the strap is around your wrist, then use the stopper to adjust the strap length.
 ※ 請務必將手帶圍繞手腕，請於帶扣處進行調整。
 ※ 반드시 손목을 하고 길이를 조절해 주세요.



Releasing the Joy-Con Joy-Con 的拆卸方法 Joy-Con의 분리 방법

1



Press the Joy-Con Release Button, located at the base of the drumstick, to release the insertion rail with the Joy-Con.

只要按壓本體下方的「Joy-Con 拆卸按鈕」，插入滑軌的 Joy-Con 就會彈跳而出。

본체 하부의 'Joy-Con 분리 버튼'을 누르면 레일에 삽입된 Joy-Con이 튀어나옵니다.

2



Slide the Joy-Con in the direction of the arrow while pressing the release button until fully removed.

請一直按住「卸除鈕」一邊將彈出來的 Joy-Con 筆直地朝箭頭方向拔出。

튀어나온 Joy-Con은 '분리 버튼'을 누르면서 화살표 방향에 따라 평행하게 빼주세요.



Inserting the Weights 砵碼的安裝方法 무게 추의 장착 방법

Adjust the number and type of weights you use to what works for you, then drive your way to Ringout!
您要從請的數量與種類，以適合自己的角得盡量，全身动起来!
무게 추의 개수 및 종류를 바꿔 LANE에 맞는 무게로 무궁무진 피트니스!

1



Slide the Weight Cover Lock Button to the right, and remove the Weight Cover.

請將「砵碼蓋固定按鈕」滑至右側，並拆下「砵碼蓋」。

'무게 추 덮개 잠금 버튼'을 오른쪽으로 밀어 '무게 추 덮개'를 분리해 주세요.

2



Insert the weights of your choice into the empty space inside the drumstick.

請將砵碼確實地放入內部凹槽。

내부의 홈에 무게 추를 넣어주세요.

3



Replace the Weight Cover, and lock it firmly in place by sliding the Weight Cover Lock Button all the way back to the left.

將「砵碼蓋」裝回原本的位置，並壓好「砵碼蓋」至「砵碼蓋固定按鈕」完全滑至左側為止。

'무게 추 덮개'를 원래 위치로 돌려놓고 '무게 추 덮개 잠금 버튼'이 완전히 왼쪽으로 이동할 때까지 '무게 추 덮개'를 눌러 잠가주세요.



How to Use
操作方法
조작 방법

The Drumsticks Controller are not designated left or right. Hold them according to the attached Joy-Con.
健身鼓棒的本體部分沒有左右之分。請依據所購入 Joy-Con 的 (L/R) 標持。
복제 지브 본체는 좌우 구분이 없습니다. 구입한 Joy-Con의 (L/R)에 따라 잡아주세요.

The Drumsticks Controller can be used in supported games (sold separately) by changing the controller settings to either the "Motion Control" or "DON DON Fitness" modes.
Grip the controllers firmly, and simply swing your arms to play!

使用於另售的遊戲軟體時，於各個模式的操作控制器設定選擇「動態演奏」或「全身咚起來」模式即可使用。請以手掌包覆並緊握安裝上 Joy-Con 的本產品，於空中揮舞遊玩。

별도 판매 중인 게임에 사용할 때, 각 모드의 조작 컨트롤러 설정에서 '모션 조작' 선택 또는 '두구둥 피트니스' 모드에서 사용 가능합니다. Joy-Con이 장착된 본체를 손으로 덮듯이 잘 쥐고 공중에서 휘두르며 플레이해 주세요.

Motion Control
becomes even more fun!
握緊鼓棒動態演奏♪
모션 조작을 더 즐겁게♪

Can be used in all these games!

- Talko no Tatsujin Rhythmic Festival
- Talko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack
- Talko no Tatsujin: Crash 'n' Fun!

참고!

- 太郎之頭人 律動音樂祭
- 太郎之頭人 律動! 二合一次冒險
- 太郎之頭人 Nintendo Switch 版!

호환!

- 태고의 달인 음악! 천자를 레스토랑
- 태고의 달인 음악! 두 가지 스타일 대결
- 태고의 달인 Nintendo Switch 버전!



*Shown is for illustration purposes only. Actual product may differ slightly.

*DON DON Fitness mode is only available in Talko no Tatsujin: Rhythmic Festival.

*Please hold the grip in around your wrist. Then use the slider to adjust the strap length.

*이 게임은 태고의 달인 음악! 천자를 레스토랑, 두 가지 스타일 대결, 태고의 달인 음악! 두 가지 스타일 대결, 태고의 달인 음악! Nintendo Switch 버전에서 사용할 수 있습니다.

*이 게임은 태고의 달인 음악! 천자를 레스토랑, 두 가지 스타일 대결, 태고의 달인 음악! 두 가지 스타일 대결, 태고의 달인 음악! Nintendo Switch 버전에서 사용할 수 있습니다.

*이 게임은 태고의 달인 음악! 천자를 레스토랑, 두 가지 스타일 대결, 태고의 달인 음악! 두 가지 스타일 대결, 태고의 달인 음악! Nintendo Switch 버전에서 사용할 수 있습니다.

WARNING! / 注意! / 주의!

Ensure that there are no other people or objects within range of your reach when holding the drumsticks before use. Please take care not to swing the drumsticks unnecessarily wildly, and never strike people or objects with the drumsticks. Remember to take appropriate breaks when playing for an extended period of time.

請於使用時確認好握持健身鼓棒兩手展開的範圍以內有沒有人或物品。此外，請勿過度用力揮舞鼓棒或以鼓棒敲打人或物品。若要長時間遊玩，請適時休息。

사용 시에는 꼭제 피드백은 상태로 양손을 펼친 범위 내에 사람이나 물건이 없는지 확인해 주십시오.
또한, 필요 이상으로 크게 휘두르거나 사람 혹은 물건에 부딪히지 않도록 주의해 주세요.
장시간 플레이할 경우에는 적절한 휴식을 취해주시십시오.





Two Drumsticks Controller Features!

健身鼓棒 2個功能！

복재 피드의 2가지 기능!

Customize your preferred load and drum your way to fitness!

替換上 2 種類的砵碼，2 種類的 무게 추를 바꿔 달고!
一揮打太極一揮 健身！ 복재 피드의 피트니스!



Don-chan weight:
21 grams
小砵碼重 21g
약 1 무게 추 약 21g



Katsu-chan weight:
16 grams
小砵碼重 16g
약 1 무게 추 약 16g



"Drumming Sensation" Units
擊打感原裝設計，擊打感真實手感！

擊打感原裝設計，
擊打感真實手感！

타격감 기원
타격감 원장 설계!



Adjust the heaviness with two types of weights!

Choose the weight that's right for you and enjoy DON DON Fitness!

替換上 2 種類的砵碼，調整重量！以適合自己的負荷重量，享受全身咚起來吧！

2種類的 무게 추를 바꿔 달고 무게 조정! 나에게 딱 맞는 두구용 피트니스를 즐기자!



Weight Combinations
砵碼的重量種類
무게 추 조합



0g



16 grams
約16g
약 16g



21 grams
約21g
약 21g



32 grams
約32g
약 32g



37 grams
約37g
약 37g



42 grams
約42g
약 42g

Light / 輕 / 가벼움

Heavy / 重 / 무거움

*These are the weight combinations that can be placed in one Drumsticks Controller, and the weight of each controller may vary depending on the combination.

*이들 2가지 무게 조합은 복재 피드의 무게 조합입니다. 복재 피드의 무게 조합은 다를 수 있으며, 무게 조합에 따라 무게 조합이 다를 수 있습니다.

*이러한 무게 조합은 복재 피드에 들어갈 수 있는 무게 추 조합입니다. 복재 피드에 들어갈 수 있는 무게 추 조합은 다를 수 있습니다.