

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品は電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●ハサミを使用する部分がありますので、お取り扱いには注意してください。



《使用上の注意》●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●取付部分・縫製部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●本体のおしゃべり変身モフルン!!!には付属のリンクストーンピンクダイヤとカバーパーツ以外のものを絶対に取り付けしないでください。破損の恐れがあります。●2016年発売「魔法つかいプリキュア! おしゃべり変身モフルン」との互換性はございません。●本商品は洗濯できません。●モフルンは台紙にタグピンで取り付けられています。必ず保護者の方がハサミなどで切り離してから遊んでください。●タグピンの先端は尖っていますので、切ったあとはすぐに捨ててください。

◆セット内容と各部名称



◆遊ぶまえに



- ① 本体底面のカバーを開き、電池ボックスを引き出します。
※電池ボックスは途中までしか出せません。
- ② 電池ボックスのロック解除ボタンを先の細い棒などで軽く押しながら、電池ブタを矢印の方向にスライドさせて開きます。
- ③ 単4乾電池3本(別売り)を ⊕(プラスマイナス)に注意してセットします。


◆スリープモード

左手スイッチを長押しするか、モフルンおしゃべりモードとプリキュアおしゃべりモードにて約60秒操作をしないと、「またねモフルン!!」と流れ、スリープに入ります。

- スリープ解除のしかた
- 電源をOFF→ONにする
 - リンクストーン検出スイッチにリンクストーンピンクダイヤをはめる
 - 右手スイッチを押す
 - 左手スイッチを押す

◆電源の入れ方

本体底面のカバーを開きパワースイッチをONにすると電源が入ります。OFFにすると電源が切れます。



◆リンクストーンピンクダイヤとカバーパーツの着脱方法



♡ ◆ モードの切り替え方法 ◆



♡ ◆ 「変身モード」でプリキュアに変身! ◆

※2人変身を例に説明します。



♡ ◆ キュアミラクルとキュアマジカルに変身! ◆



♡ ◆モフルンおしゃべりモード ☆

おんせい
音声リスト

モフルンのセリフがたのしめる!
モフルンの右手スイッチを短押しするか、操作なして約10秒経過すると次の音声流れるよ!



※起動時は(1) から開始します。
※<モフルンおしゃべりモード>から他のモードに移行した場合は最後に出力した音声を記憶し、また戻ってきた場合は続きから音声が流れます。ただし続き1つ目にあたる音声が(17)の場合はスキップして(1)の音声から流れます。

| | |
|----|--------------------|
| 1 | だいすきモフ♡ |
| 2 | おでかけに行くモフ! |
| 3 | また会えて嬉しいモフ! |
| 4 | 抱っこしてほしいモフ! |
| 5 | なかよし! モフ! |
| 6 | ひーまーモフーツ |
| 7 | さびしいモフ... |
| 8 | ちょっと何言ってるかわかんないモフ |
| 9 | モフ♪ |
| 10 | あそぶモフ! |
| 11 | 今日のおやつは何モフ? 楽しみモフ~ |
| 12 | とってもあまいにおいがするモフ~!! |
| 13 | 頭をなでてほしいモフ |
| 14 | ずーっと一緒モフ |
| 15 | 今日も楽しいモフ! |
| 16 | モフルン♪ |
| 17 | モッファー!! |

♡ ◆プリキュアおしゃべりモード ☆

おんせい
音声リスト

みらい・リコ・モフルンの掛け合いのセリフがたのしめる!
モフルンの右手スイッチを短押しするか、操作なして約10秒経過すると次の音声流れるよ!



※<プリキュアおしゃべりモード>で遊ぶたびに音声リストのいずれかの番号から音声が流れます。

| | |
|---|---|
| 1 | なに 何が起きても、私、魔法ガールみらいが解決するよ! みらい、たのしいモフ~! |
| 2 | 気になっていた本をたくさん買ったわ! リコの本棚は、嬉しいような本がいっぱいモフ! |
| 3 | みらいとリコ、また会えてよかったモフ! また一緒に暮らせるなんて、ワクワクもんだあ~! ...すぐに会えるって信じてたから、寂しかったなんて思っていない! |
| 4 | 大人になっても一緒にお出かけしてくれるモフ? もちろん 私はずっとモフルンと一緒にだよ! モフ! とっても嬉しいモフ~!! |
| 5 | その片眼鏡似合ってるモフ~♪ ... 片方だけモフ? フフ、いいでしょ。教師の威厳を示すための、片眼鏡よ! リコは形から入るタイプ、モフ |
| 6 | 久しぶりにイチゴメロンパンが食べたいわ... 今、イチゴメロンパンって言いました!? モフ! じゃあ買いに行こ!! リコ早く~! ちょっとみらい! ほうきに乗ったら誰かに見られちゃうよ~!! |

♡ ◆オープニングモード ☆

「魔法つかいプリキュア~MIRAI DAYS~」のオープニング主題歌
「Dokkin◇魔法つかいプリキュア!! Part3~MIRAI DAYS~」
(TVsize)が聞ける!



こんな時は...

| | |
|--|--|
| <p>ごとうさ 誤動作したときは</p> | <p>いちどでんげん オフ さいどでんげん オン 一度電源をOFFにして、再度電源をONにしてください。</p> |
| <p>みぎて ひだりて 右手スイッチ、左手スイッチの りょうてお はんのつ 両手押しが反応しない</p> | <p>あびて ひだりて 右手スイッチと左手スイッチを同じタイミングで押してください。 タイミングがずれた場合、反応しない場合があります。</p> |

