


セット内容

エレガンマカロンゴチゾウ…1

各部名称



**警告 (けいこく)**

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

**注意 (ちゅうい)**


●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は開封後、すぐ捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

## エレガンマカロンゴチゾウの遊び方

変形ボタンを押します。  
→フタパーツが開き、変形します。




## フタパーツが外れてしまった場合…

**1** 本体上部のパーツを押し込みます。




**2** カチッと音が鳴るまでフタパーツの内側を本体に押し込んでください。



●図のようになります。

べつりょうのDX変身ベルトガヴと連動


変身ベルトガヴ



- ※変身ベルトガヴが完成した状態から始めます。
- ※説明の図ではベルトを省略しています。
- ※別売りのDX変身ベルトガヴの取説もご覧ください。

変身遊び

1 上あごを開きます。  
→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。




2 変形前のエレガンマカロンゴチソウをペロにセットします。  
→LEDが発光して「マカロン音」が鳴ります。  
※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

マカロン



※ゴチソウを上から真っすぐにセットしてください。  
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。




※ゴチソウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチソウセット部分の電子パーツ、またはゴチソウ本体の接触部が汚れている可能性があります。一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。

※電子パーツ、ゴチソウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。


※細い棒や工具などでベルトのゴチソウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。



3 上あごを閉じます。  
→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して「EATマカロン音」と「変身待機音」が鳴ります。




4 ハンドルを回します。  
→上あごが上下に動き「ガヴガヴ音」が鳴ります。



5 ボタンを押します。  
→上あごが開き、ペロが前に出て、エレガンマカロンゴチソウのフタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」が鳴ります。  
※ペロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。

エレガンマカロン



※再度変身遊びをする場合、P3「ライダーゴチソウの取り外し方」の手順でライダーゴチソウを取り外し、変身遊び①から始めてください。

## 必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

1 ハンドルを回します。

→上あごを閉じた後、  
上あごが上下に動き「必殺技待機音」と  
「ガウガウ音」が鳴ります。

CHARGE ME

CHARGE ME

ガウ

ガウ



2

ボタンを押します。  
→上あごが開き、ペロが前に出て、  
LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。

エシガンマカロン  
アブック



## ライダーゴチゾウの取り外し方

1 上あごを手で開きます。

→ペロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。



2

ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。  
→「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。

