

キミとアイドル変身 アイドルハートブローチスペシャルセット

とりあつかいせつめい
取扱説明

●アルカリ電池専用

【アイドルハートブローチよくあるご質問】 → バンダイお客様サポート

※通信料はお客様のご負担となります。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 生後18カ月未満のお子様には絶対に与えないでください。ひもなどで首を絞める危険があります。

注意 (ちゅうい)

●本商品は電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●ストラップを首にかけた状態でぶざげたり、乱暴に遊んだりしないでください。窒息などの危険があります。●ストラップは、指などに巻きついたりしないでください。血がかわなくなり危険です。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●回転部に指や髪の毛や衣服などははさまれないように注意してください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴なあそびをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

《使用上の注意》●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色がる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張らないでください。●発音の一部(イントネーション)が違ってたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●安全性を考慮し、一定以上の力が加わるとストラップがはずれるようになっています。ストラップを直接結ぶ、ストラップを変えるなど、改造はしないでください。●本体のブローチには「キミとアイドルプリキュア」シリーズのリボン以外のものを絶対に取り付けしないでください。また、WEB取扱説明どおりに正しくセットしてください。破損の恐れがあります。



あそぶまえに

セット内容と各部名称

回転スイッチ リボンスイッチ

ボタン
※押せるだけで回転しません。

アイドルハートブローチ…1個

プリキュアリボン (キュアアイドル) …1個
※本体に取り付け済みです。

プリキュアリボン (キュアウインク) …1個

プリキュアリボン (キュアキュンキュン) …1個

ボタン電池の交換

必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、音が止まる、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。
本体裏面の電池ふたのストッパーボタンを先の細い棒などで軽く押しながら、電池ふたを矢印の方向にスライドさせて取り外します。

②ボタン電池を入れます。
古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個 (LR44・別売り) を ⊕ ⊖ に注意してセットします。

③電池ふたを戻します。
電池ふたの突起を本体のミゾに合わせてスライドさせ、電池ふたを閉じます。

LR44 × 3
ボタン電池 (LR44) 3個使用(付)
●セットされている電池は、テスト用です。
ボタン電池は上側が ⊕ に下側が ⊖ になるようにセットします。

電源の入れかた

本体裏面のモードスイッチを A または B にすると電源が入ります。

※あそび終わったらモードスイッチを X (OFF) にしてください。

スリープモード

待機状態で、約10秒無操作の場合「またあそんでね!」のセリフが再生され、スリープ状態に入ります。

スリープ解除のしかた
回転スイッチを押す、またはセットしたリボンを押します。

リボンの着脱方法

リボンスイッチに対してまっすぐ取り付けます。リボンの向きに注意してください。

リボンのはずし方

リボンをまっすぐに取り外します。

A モード 本体のモードスイッチを「A」に合わせるとあそべるよ!

3人のプリキュアに変身!

※リボンは変身完了するまでつけたままにしてください。
途中で外すと変身音、プリキュアの声の再生が停止され、変身できません。

※キュアアイドルへの変身を例に説明します。

※変身遊びができるのはプリキュアリボン(キュアアイドル、キュアウインク、キュアキュンキュン)のみです。

1 プリキュアリボンをセット!



3 図のようにブローチを持って
回転スイッチを押すと、
ハートのミラーボールが光る! 回るよ!



※ボタンを押してもミラーボールは回りません。

※回転スイッチは奥まで素早く押すと回りやすいです。押す力によって回らなかつたり回りにくかつたりする場合があります。
※変身メロディとセリフは、一定秒数後操作しなくても自動で進みます。

2 リボンを押す!



プリキュア!
ライトアップ!

※リボンを押さない場合、
には進まずに変身音が停止します。

4 キュアアイドルへ
変身!



キミと歌う、ハートのキラキラ!
笑顔ニッコリ、キュアアイドル!

アイドルハートブローチに
セットして変身!



プリキュアリボン(キュアウインク)を
セットして上記と同じ手順で操作すると
キュアウインクに変身できるよ!



プリキュアリボン(キュアキュンキュン)を
セットして上記と同じ手順で操作すると
キュアキュンキュンに変身できるよ!

好きな時に回転スイッチを押してミラーボールを回転させると効果音やプリキュアの声が聞こえるよ。



すべてのリボンを認識

リボンをセット!



別売りのリボンを
セットしてみよう!

リボンはお菓子売り場やガシャポンでも
発売中!

ブローチにセットすると色々なセリフが
たのしめるよ!

B モード

本体のモードスイッチを「B」に合わせるとあそべるよ!

番組オープニング曲が聞ける♪

※オープニング曲はメロディのみです。

セットしたリボンを押すと、曲が聞けるよ!

回転スイッチを押すと

ミラーボールが光って回るよ!

番組オープニング曲
「キミとアイドルプリキュア♪
Light Up!」が聞ける!

番組オープニング曲を聞ける♪

別売りのプリルンに付属のリボンで女王様のお話が聞ける!



プリルンに付属の
リボンをセット!



女王様です



別売り

おめめはちほプリルン