

ぷちきゃあ シェイカーチャーム

あそ かた
の遊び方

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。



くちにいけない

〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●激しく振るとビーズがくっつきやすくなるため注意してください。

セット内容

シェイカーチャーム
(ボールチェーン付き)…1



※画像は一例です。
下記「ラインナップ」のいずれか1種が入っています。

遊び方

※ぷちきゃあもふるんを例に説明します。
他のキャラクターも同様です。

シェイカーチャームを傾けると、
中に入ったビーズが動きます。

※静電気によりビーズが
動きにくい場合があります。
ビーズが中で付着した際には、指で軽く
本体を叩いてビーズを落としてください。



飲んで、まるで飲み物を
飲んでいるみたい！

元の状態に戻す際は、反対方向に
シェイカーチャームを
傾けてください。



ラインナップ (全4種)



ぷちきゃあもふるん



ぷちきゃあほるん



ぷちきゃあくるん



ぷちきゃあだいき

※画像はイメージです。