



おしゃべりちいかわ パジャマつきセット

ちいかわ
©nagano

たいしょうねんれい
対象年齢
さいいしょう
6才以上

あそびかたせつめいしょ

《おことわり》バンダイでは、より安全で楽しい商品をお届けするために、常に研究・調査・改良を行っております。
お買い上げの時期によって、同一商品の中にも多少の違いがある場合がありますのでご了承ください。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- あそびかたせつめいしょ（本書）を必ずお読みください。
- 本商品にはスピーカーを使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。
- 火気や暖房器具の近くで遊ばせないでください。生地引火する恐れがあります。
- ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- 可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》
- 二次電池（充電式電池）は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- ハサミを使用する部分がありますので、お取扱いには注意してください。

《使用上の注意》

- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- 梱包材は開封後はすぐに捨ててください。
- ハサミを使用する部分がありますので、お取扱いには注意してください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 縫製部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。
- 付属のパジャマはおしゃべりちいかわ専用です。使用目的以外で使用しないでください。
- 本商品は洗濯できません。汚れた場合は、水を含ませてかたくしぼった柔らかい布などでふき取ってください。
- 日の当たる場所に長時間置いておくと色褪せ・色落ちする場合があります。ご注意ください。



セット内容と各部の名称



PKGや あそびかたせつめいしょの
画像を参考にパジャマを着せてね！

●パジャマ…1着



●食べ物パーツ…2個

ON/OFF
スイッチ



おでこ
スイッチ

おくち
スイッチ

●ちいかわ
本体…1体

●画像はイメージです。●本書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

●アルカリ電池専用



たん かんでん ち ほん べつう
単4乾電池3本(別売り)をプラス
マイナスに注意してセットしてね。



遊ぶ^{あそぶ}ない^{ない}状態^{じょうたい}が2分^{ふん}続^{つづ}くと自動^{じどう}的に^{てき}
スリープ^{すりーぷ}モード^{もーど}に入^いるよ。お口^{くち}スウィッチ^{すいっち}
を短押^{たんお}しすると、がんばる^{がんばる}ちいかわ
モード^{もーど}からスタート^{スタート}するよ。

なか お腹の音

ぐ〜…(お腹の音)ってなったら
ラーメンでお口スイッチを
押してみよう!

ラーメン ズズズツと麺をすすする音になるよ。



いろいろなあそびかた

おでこをなでると…
よろこんでうたうよ♪



ちいかわの^{あかまる ぶ ぶん}赤丸部分をなでると、ごきげん^{うた}ボイスになるよ。たくさんなでると歌うよ。

ふるといやがって…
ないちゃう!



ちいかわが、おしゃべりをしていないときに
上下に連続でふると、いやがるよ。

ときどき^{たたか}がんばって戦うボイスになるよ。

「ヤアア〜!!ワァッワァッ…ヤア〜ヤアア〜!!フンツ!!」

^{くち}お口スイッチを押すと

いろいろなもぐもぐ音になるよ!



よこにすると…
ねちゃうよ!



ちいかわを^{すいへい}水平にし、さわらずにおいておくと
^{ね いき た}寝息を立てて眠るよ。「…ムニャムニャ」が
^{すうかいなが}数回流れるとスリープモードへ。※ちいかわを
^{すいよく お}垂直に起こしても寝ている時には^{くち}お口スイッチを押してね。

べつう
別売りの

おしゃべりハチワレパジャマつきセット / ^{おへんじするよ}超いっぱいおしゃべりハチワレと
いっしょにあそぼう!

^{くさ}草むしり検定^{けん てい}モード



べつう
別売りの^{くさ}おしゃべりハチワレと一緒^{いっしょ}に遊ぶと、
^{けん てい}草むしり検定のセリフの掛け合いを楽しめるよ。

^{くさ}詳しい遊びかたは、別売りの^{べつう}おしゃべりハチワレの
^{せつめいしょ}あそびかた説明書の9、10ページを見てね。

5 びょう
秒
いじょう
以上



^{くち}お口スイッチを^{びょういじょうなが}5秒以上長押しすると
^{くさ}草むしり検定モードにはいるよ。