

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●WEB取扱説明を必ずお読みください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●回転部に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。

《使用上の注意》 ●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分・縫製部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●本商品の付属品以外を、洗濯機に入れないでください。故障や破損の原因となります。



★セット内容★



タオル
...1

せんたく
洗濯機...1



せんたく
洗濯カゴ...1



ドール...2



★遊び方★

1



タオルは洗濯カゴに
入れられるよ!

2



洗濯機の扉を開けてタオルを入れよう!
タオルを入れたら扉を閉めて、側面の
回転部を回すと洗濯機の中がぐるぐる回るよ!

べつり
別売り

集めて楽しいぷちともシリーズ

※時期によって一部の販売が終了している場合がございます。 ※セット内容は含まれません。詳細は各商品のセット内容をご確認ください。

