



TOKUSATSU ACTION FIGURE

とりあつかいせつめいしょ

# 取扱説明書



## 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品や小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。



## 注意 (ちゅうい)

- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいけない

### 〈使用上の注意〉

- プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。● 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色移る場合があります。● 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

マイスシードエグズの遊び方は別売りの「DXマイスドライバー」のWEB取扱説明書をご覧ください。