



変身ヒーリングスティックDX

©ABC-A・東映アニメーション
BANDAI 2020 MADE IN THAILAND

●画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。
●画像はイメージです。
●取扱説明書(本書)は必ずお読みください。



たいしょうねんれいさいいじょう
対象年齢3才以上

単4 ×3

単4乾電池3本使用(別売り)

●アルカリ電池専用

とあつかいせつめいじょ
取扱説明書



セット内容と各部名称

★フェイスパーティ...各1個 (ラビリン、ベギタン、ニヤトラン)



★花のエレメントボトル...1個




★水のエレメントボトル...1個



★光のエレメントボトル...1個



●取扱説明書(本書)…1枚



△警告(けいこく)

ほこしゃかたかならよ
保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

△注意(ちゅうい)

●本商品は電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。

<使用上の注意> ●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●誤動作をして正常状態に戻らない場合は、電源または電池を入れなおしてください。●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にインテネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●本体には、「ヒーリングど♥プリキュア」シリーズのエレメントボトルやフェイスパーティ以外のものを絶対に取り付けないでください。また、取扱説明書どおりに正しくセットしてください。破損の恐れがあります。



まえ
あそぶ前に…




でんち
電池の入れかたと電源の入れかた

かねば
必ず保護者の方が行ってください。

※モードスイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。

※音が小さくなってしまったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなる場合は、すべて新しい電池に交換してください。

※あそび終わったらモードスイッチをX(OFF)にしてください。また、長時間使用しないときは必ず乾電池を取りはずしてください。



ほんたいらめん
本体裏面のモードスイッチを
AまたはBにして電源を入れます。

A (なりきりモード) A × B

OFF A × B

B (ゲームモード) A × B

- 1 ほんたいらめん
本体裏面の電池ブタのねじを
+(プラス)または-(マイナス)
ドライバーで矢印の方向に回し、
電池ブタを取りはずします。
- 2 ほんたいらめん
単4乾電池3本(別売り)を+(プラス・マイナス)を
まちが
間違えないように入れてください。
- 3 ほんたいらめん
電池ブタのツメを本体の穴にはめ合わせてから、ねじ
を心臓マークと逆の方向に回してしっかり閉じてください。

おんりょううちょうせい 音量調整のしかた

フェイスパーツを取り付けて、おかおを押した後に始めてください。(本書中央「電源を入れたら…」参照)

1 肉球ボタン(右)を長押し(約3秒)します。

*セリフ・効果音が出ていないときに長押ししてください。

2 音量調整モードに入ります。

3 肉球ボタン(左)を押すたびに、大→小→中→大→…と3段階の音量で効果音が流れます。

4 丁度よい音量のときに肉球ボタン(右)を押す、「決定だよ！」とセリフが流れています。

*モードスイッチを×(OFF)にすると、音量は初期設定のくちゅうどに戻ります。
技やゲーム中の場合は、終了後に実行してください。


スリープ

約1分間、何も操作をしないと、「またね！」と流れ、スリープに入ります。

スリープの解除のしかた

下のいずれかの操作で解除できます。
○肉球ボタンを押す。
○フェイスパーツを押す。
○エレメントボトルをセットする。


フェイスパーツのセット・はずしかた



フェイスパーツセット穴に、フェイスパーツの突起をカチッと音がするまでめ込みます。

*他のフェイスパーツも同様입니다。
*取りはずときは、手前に引つ張って取りはずします。

エレメントボトルのセット・はずしかた



エレメントボトルセット位置の凸部にエレメントボトル裏面の凹部を合わせてカチッと音がするまで押し込みます。

はずすときは手前に引き抜いてください。

*他のエレメントボトルも同様です。

電源を入れたら…

まずは、「ラビリンたちのおかおをつけたら、おかおを押してね！」のセリフが流れたら、フェイスパーツを取り付けてください。

つぎに、フェイスパーツのおかおを押してください。

例：ラビリン ※ペギタンとニヤトランでも同様です。



*すでにフェイスパーツがセットされている場合も必ず電源を入れた後におかおを押してください。
*モードスイッチをAまたはBにする度に必ずフェイスパーツのおかおを押してください。

ヒーリングステッキであそぼう！

なりきりモード(Aモード)

モードスイッチをAにしてね

キュアグレース・キュアファンテース・キュアスパークルに変身&攻撃！

例：キュアグレース



ラビリンのフェイスパーツをセットしたら、おかおを押してください。



花のエレメントボトルをセット！



左右いずれかの肉球ボタンを押して、变身メロディが鳴っている間に、ステッキを振るたびにLEDの色が変わるよ！



決めゼリフが流れで変身だよ！

組み合わせで遊びでね

キュアグレース ラビリン + 花のエレメントボトル

キュアファンテース ベギタン + 水のエレメントボトル

キュアスパークル ニヤトラン + 光のエレメントボトル

*フェイスパーツとエレメントボトルの組み合わせが違う場合、一定秒数後、エレメントボトルが該当するブリキアの変身&攻撃を自動で始まります。

そのまま攻撃！

5

6

7

メガビヨーケン ラビ！

エレメントチャージ！

キュン！キュン！ キュン！

変身後、LEDが赤く点滅し、ラビリンが「エレメントチャージ！」と言ったら左右いずれかの肉球ボタンを3回押してね！
「メガビヨーケンラビ！」と言ったらいずれかの肉球ボタンを3回押してね！
ステッキを振ってね。

*一定秒数後、ステッキを振らなくても自動で進みます。

*一定秒数後、肉球ボタンを押さなくて自動で進みます。

ブリキア・ヒーリングフラワー！

ほかにも遊びがたっぷり！

おかおを押したり
ステッキを振ると
おしゃべりするよ！

ふにシールド！

にきゅう 肉球ボタンを押して、
ふにシールドは発動！

*エレメントボトルをセットしていないあそべます。

ゲームモード(Bモード)

モードスイッチをBにしてね

電源を入れたら、フェイスパーツを付けておかおを押してね！
(前のページの「電源を入れたら…」をチェック！)

好きなフェイスパーツを付けてあそんでね。
どのパーツを付けても、同じ4種類のゲームであそべるよ。

ゲーム選択

左右いずれかの肉球ボタンを押す度にゲームが切り替わるよ！

ゲームを選んだら、おかおを押して決定してね！

キュアスキャン

かけっこゲーム

ハイタッチゲーム

えんそうゲーム

キュアスキャン

左右いずれかの肉球ボタンを押して、
ステッキをたくさん振ってね。
エレメントさんを
発見できるかも！？



ハイタッチゲーム

LEDの光が順番に切り替わるよ。
青に光ったときに左右いずれかの
肉球ボタンを押してね！



ゲームの中キャンセルのしかた

左右いずれかの肉球ボタンを長押しすると、ゲームが途中でキャンセルされて、ゲーム選択に戻るよ。

かけっこゲーム

左右の肉球ボタンを交互に押して、
かけっこしよう！同じ肉球ボタンを連続して押すと転んじゃうよ！



えんそうゲーム

左右いずれかの肉球ボタンを押して曲を選んだら、おかおを押して決定！
ステッキを振って演奏しよう！演奏中におかおや左右いずれかの肉球ボタンを押すと、合いの手が入れられるよ♪

曲リスト

- ①山の音楽家
- ②森のくまさん
- ③どんぐりころころ
- ④線路はつづくよどこまで

別売りのエレメントボトルであそぼう！

ミラクルヒーリングボトル

カラフルに光る！

2020年4月中旬
発売予定



ヒーリングステッキにセット！
3人の合体净化技ができるよ！

合体净化技あそび

モードスイッチをAにしてね

1



ミラクルヒーリングボトルを
セット！

2



ミラクルヒーリングボトルを
押すと、7色に光りだすよ！

3



合体净化技メロディが
流れれるよ！

4



肉球ボタンを3回押して、

5



3人の合体净化技を放とう！