

仮面ライダービルド ハザードトリガーの遊び方

©2017 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

セット内容 ハザードトリガー…1 取扱説明書(本書)…1

音声遊び ボタン

フタを開いてボタンを押します。
→下記音声順に鳴ります。

順番	音声
①	ハザードオン!
②	マックスハザードオン!

警告 (けいこ)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



〈使用上の注意〉●セットされているボタン電池はテスト用です。音声小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●背面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読み取れないことがありますのでご注意ください。

※QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

その場で電子マネーギフト
「1,000円分」が当たる!
商品アンケートに回答しよう!!



商品コード:222682

商品アンケートに回答して、電子マネーギフト「1,000円分」が当たるスピードくじに挑戦しよう!!
スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。パソコンからはこちらにアクセスしてください。
<http://www.b-boys.jp/member/researches/>

※アンケート回答締め切り2018年6月末日
※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。
※PHSからはご利用いただけません。※通信料などはお客様のご負担となります。

初めて遊ぶ前に… 絶縁シートの取り外し方

① 本体裏側の電池ふたにある絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。
② リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

ボタン電池の交換 ※必ず保護者の方が行ってください。

※音声小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

① 電池ふたを取り外します。
①-1 本体裏側の電池ふたのネジを⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
①-2 電池ふたを取り外します。
② 電池を入れます。
古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)をプラスマイナス⊕⊖に注意してセットします。
③ 電池ふたを戻します。
電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。
※電池ふたのネジがしっかり締まっていることを確認してください。

LR44 × 3
ボタン電池(LR44)3個使用(付)

●セットされている電池はテスト用です

ハザードトリガーで遊びが広がる!!

QRコードを読み込み!

DXビルドドライバー (別売り)
ハザードトリガーをセット!

※通信料などはお客様のご負担となります。©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映ビデオ・東映 ©BANDAI

仮面ライダービルドの玩具情報は Webサイトをチェック!!

※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

仮面ライダービルド おもちゃ

<http://rider.b-boys.jp/>

別売りのDXビルドドライバーで仮面ライダービルド ラビットタンクハザードフォームに変身!! ※詳しくはDXビルドドライバーの取扱説明書をご参照ください。

1 ボタンを押します。

フタを開けてボタンを押します。
→音声が鳴ります。

ハザードオン!

2 ビルドドライバーにハザードトリガーをセットします。

図の向きでハザードトリガーを、ビルドドライバーの上部スロットにカチッと音がするまで差し込みます。

ビルドドライバー

→LEDが光り、着脱音が鳴ります。

図のようになります。

LED

上部スロット

【正面から見た図】

3 ビルドドライバーにラビットフルボトルとタンクフルボトルをセットします。

ビルドドライバーのスロット1にラビットフルボトルを、スロット2にタンクフルボトルをセットします。

ビルドドライバー

→LEDが光り、着脱音とセリフ、待機音が鳴ります。

ラビット! スーパーベストマッチ! ドンデンカン! ドンデンカン!

ガガガゴツン! スツンズツン! Are you ready? アコンコントロールスイッチ! フックハザード!

メーター LED ギア

仮面ライダービルド ラビットタンクハザードフォームに変身!!

スロット1 スロット2

※待機音は約30秒で止まります。

4 レバーを回転させます。

レバーを回転させます。

ビルドドライバー

→ギアが回転し、レバー回転音とセリフが鳴り、LEDが光ります。

フルボトルの内部パーツが上下に可動します。

ハザードトリガー

→メーターが可動し、変身音が鳴ります。

メーター LED ギア

内部パーツ

「ハザードアタック!」

必殺技遊び! ※「仮面ライダービルド ラビットタンクハザードフォームに変身!!」の後にいきます。

レバーを回転させます。

レバーを回転させます。

ビルドドライバー

→ギアが回転し、レバー回転音とセリフが鳴り、LEDが光ります。

フルボトルの内部パーツが上下に可動します。

ハザードトリガー

→メーターが可動し、必殺技音が鳴ります。

メーター LED ギア

内部パーツ

「ハザードアタック!」

「Ready go!」

オーバーフローモードに変身!! ※「仮面ライダービルド ラビットタンクハザードフォームに変身!!」か「必殺技遊び!」の後にいきます。

1 ボタンを押します。

ボタンを押します。
→音声と待機音が鳴ります。

ボタン

マックスハザードオン!

2 レバーを回転させます。

レバーを回転させます。

ビルドドライバー

→ギアが回転し、レバー回転音とセリフが鳴り、LEDが光ります。

フルボトルの内部パーツが上下に可動します。

ハザードトリガー

→メーターが可動し、待機音と変身音が鳴ります。

メーター LED ギア

内部パーツ

「ハザードファイニッシュ!」

※待機音は約30秒で止まります。

ガガガゴツン! スツンズツン! Ready go! オーバーフロー!

メーター LED ギア

内部パーツ

「ハザードファイニッシュ!」

仮面ライダービルド ラビットタンクハザードフォーム オーバーフローモードに変身!!

必殺技遊び! ※「オーバーフローモードに変身!!」の後にいきます。

レバーを回転させます。

レバーを回転させます。

ビルドドライバー

→ギアが回転し、レバー回転音とセリフが鳴り、LEDが光ります。

フルボトルの内部パーツが上下に可動します。

ハザードトリガー

→メーターが可動し、待機音と必殺技音が鳴ります。

メーター LED ギア

内部パーツ

「ハザードファイニッシュ!」

ハザードトリガーの取り外し方

ハザードトリガーを矢印の方向へ引っ張って取り外します。
→着脱音が鳴ります。