



VSビークルシリーズ


トリガーマシンスプラッシュ

©2018 テレビ朝日・東映 AG/東映

の遊び方

セット内容

◆取扱説明書(本書)…1

トリガーマシン
スプラッシュ
…1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



●使用上の注意 ●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。

●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。

●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。

●VSビークルシリーズはDX VSチェンジャー(別売り)等の対応商品以外にはセットしないでください。故障や破損の原因となります。

●コロガシ遊びは平らな所で行ってください。すべりやすい面や絨毯の上では走行しにくい場合があります。

●DXグッドストライカー(別売り)等とのロボ合体状態を持ち上げる場合はロボの胴体部分を持ってください。



その場で電子マネーギフト
「1,000円分」が当たる!
商品アンケートに
回答しよう!!



商品コード:236795

※アンケート回答締め切り2019年1月末日
※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。
※PHSからはご利用いただけません。※通信料などはお客様の自己負担となります。

商品アンケートに回答して、電子マネーギフト「1,000円分」が当たるスピードくじに挑戦しよう!!
スマートフォン・携帯電話からはこの二次コードを読み取ってアクセスしてください。パソコンからはこちらにアクセスしてください。
<http://enquete.b-boys.jp/member/emonies/>

快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー
の玩具情報はWebサイトをチェック!!

スーパー戦隊おもちゃウェブ

※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

<http://sentai.b-boys.jp/>

保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

指はさみに注意!

各可動部の隙間に指を入れないでください。



顔に当たらないように注意してください。

矢印一覧 (やじるしいちらん)

取付けます。

取り外します。

可動させます。

トリガーマシンスプラッシュの遊び方

1. ノーマルモードへの変形

※セット内容の状態から始めます。

セット内容の状態
ノーマルモード完成です。

ノーマルモード
完成!

コロガシ遊びができます。
※平らな所で行ってください。




【側面から見た図】

1. アタックモードへの変形

※ノーマルモードの状態から始めます。

①トリガーを引きます。

→はしがが図の位置まで上がります。




※消火器を外した状態でトリガーを引いた場合、はしがが90°に上がることがあります。

アタックモード
完成!





※元に戻すときは逆の手順で行ってください。

はしがが外れた場合は、凸部と凹部を合わせて、カチッと鳴るまではめ込みます。



ルパンカイザーズブラッシュマジックへの合体


トリガーマシンブラッシュの合体準備 ※アタックモードの状態から始めます。



ルパンカイザーへの合体

※別売りのルパンカイザーの両腕と頭部を、取り外した状態から始めます。
※別売りのマジックダイヤルファイターを使用します。

- ①トリガーマシンブラッシュの凹部を、
ルパンカイザーの右肩凹部にはめ込みます。
はしごは本体にはめた状態にしてください。
- ②消火器の凹部を、ルパンカイザーの首凹部にはめ込みます。



同様に左肩に、別売りのマジックダイヤル
ファイターを頭部を付けた状態でめ込みます。
※詳しい遊び方はマジックダイヤルファイターの
取扱説明書をご覧ください。



※元に戻すときは逆の手順で行ってください。

DX VSチェンジャー(別売り)で音声遊びを楽しもう!

※ノーマルモードの状態VSチェンジャーにセットします。

詳しい遊び方は、「ダブル変身銃 DX
VSチェンジャー ルパンレッドセット」
または「ダブル変身銃 DX
VSチェンジャー
パトレン1号セット」に
付属の取扱説明書を見てください。

トリガーマシン
スプラッシュ
(ノーマルモード)

DX VSチェンジャー
(別売り)

こころげきあそ
攻撃遊び

VSビークル名	スプラッシュ!
変身セリフ①	パトライズ!
変身セリフ②	警察ブースト!

こころげきあそ
出撃遊び

出撃セリフ	げきりゅうめつ 激・流・滅・火!
-------	---------------------

VSビークルシリーズを集めよう! シリーズ続々登場!!


トリガーマシン




ダイヤルファイター



DX X チェンジャー



DX エクストレイン ファイター



DX エクストレイン サンダー




VSビークル対店 商品で遊び広がる!!

DX VSチェンジャーで変身&出撃!!



VSビークル対店
VSビークル対店 好評発売中!!

DX グッドストライカーと合体!!



※本商品のセット内容以外は別売りです。