



あそびの遊び方

その場で電子マネーギフト「1,000円分」が当たる! 商品アンケートに回答しよう!!

警告 (けいこ) 保護者の方へ 必ずお読みください。 ●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい) ●本品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。

セット内容 取り換え説明書本書...1 シール...1

保護者の方へ 指はさみに注意 DX妖怪ヒュードロイドの開口部の隙間に指を入れないでください。

各部名称 通常状態 開口状態

シールの貼り方 ①DX妖怪ヒュードロイドのバイザーを外します。 ②好きな方のシールを選び、図のように貼ります。

基本ボタン操作 妖気探索ボタン おしゃべりボタン

開口部の開き方 図のようにDX妖怪ヒュードロイドの下部を押さながら、矢印の方向へ開きます。

転がし遊び 図のようにDX妖怪ヒュードロイドを転がして遊べます。

おしゃべりボタン 短押し 長押し

DX妖怪ヒュードロイドで遊ぶ前に... 乾電池の入れ方 電池寿命について 電源の入れ方

トレジャーハンター 入門編 入門チャレンジ おしゃべりボタンを押してみよう!

トレジャーハンター 初級編 初級チャレンジ① まずは探索で妖気を見つけよう!

初級チャレンジ② エネルギーをもっとチャージして、レアな妖気を探索させてみよう!

トレジャーハンター
中級編

DX妖怪ヒュードロイドで妖気を遊びつくそう!①
別売りのDX妖怪ポッドをリンクさせてみよう!

中級チャレンジ①

探索で見つけた妖気をDX妖怪ポッドにチャージしてみよう。

ワン!! ミックスモード

モードベゼルを1にセット

サーチボタンを長押しして

「シュポーン! シュポーン!」と鳴ったら手を離す

「キュイン! キュイン!」と音が鳴り、妖気が妖怪ポッドにチャージされます。

「シュポーン! シュポーン!」と鳴ったら手を離す

「キュイン! キュイン!」と音が鳴り、妖気が妖怪ポッドにチャージされます。

ワン!! ミックスモード

サーチボタンを短押しすると、DX妖怪ポッドに妖気が入っているか、入っていないかを確認できます。

※妖気のチャージが終わったら本体からDX妖怪ポッドを取り外して遊ぼう!

中級チャレンジ②

DX妖怪ポッドの妖気をヒュードロイドにチャージしてみよう!

※DX妖怪ヒュードロイドにDX妖怪ポッドを取り付けた状態から始めます。

ツー!! チャージモード

モードベゼルを2にセット

サーチボタンを長押しして

「シュポーン! シュポーン!」と鳴ったら手を離す

「キュイン! キュイン!」と音が鳴り、妖気が妖怪ポッドにチャージされます。

「シュポーン! シュポーン!」と鳴ったら手を離す

「キュイン! キュイン!」と音が鳴り、妖気が妖怪ポッドにチャージされます。

ワン!! チャージモード

サーチボタンを短押しすると、DX妖怪ポッドに妖気が入っているか、入っていないかを確認できます。

※妖気のチャージが終わったら本体からDX妖怪ポッドを取り外して遊ぼう!

※DX妖怪ヒュードロイド本体に、すでに妖気がチャージされている場合、DX妖怪ポッドから妖気をチャージすることはできません。本体の妖気を消す方法はFAQをご参照ください。

DX妖怪ヒュードロイドにリンクしている状態は、妖怪トレジャーメダル、妖怪ドリームメダル、妖怪秘宝エンブレムをDX妖怪ポッドで読み取ることはできません。メダルやエンブレムで読み取る際は、DX妖怪ポッドをDX妖怪ヒュードロイドから取り外して遊んでください。

トレジャーハンター
上級編

DX妖怪ヒュードロイドで妖気を遊びつくそう!②
ニンテンドー3DSソフト「妖怪ウォッチバスターズ2」と通信してみよう!

上級チャレンジ①

DX妖怪ヒュードロイドの妖気をゲームで解放!

② DX妖怪ヒュードロイドを使ったドリームベット!

③ ゲーム内のヒュードロイドの性格変更!

ニンテンドー3DSは別売りです。*対応機種はFAQをご確認ください。

通信モードへの切り替え

妖怪探索ボタンを長押し

「シュコ!! シュコ!!」と鳴ったら手を離す

「ツウシン ハジメ!!」と音が鳴り、通信モードになります。

通信モード中に再度妖怪探索ボタンを長押しすると、「ツウシン オウリ!!」と音が鳴り、通信モードが終了します。

ワンポイント

通信モード中に再度妖怪探索ボタンを長押しすると、「ツウシン オウリ!!」と音が鳴り、通信モードが終了します。

通信準備画面

ゲーム内で妖怪がいる隣りなメニューに話しかけます。

「妖怪ガシャコンでます!」を選び、「ヒュードロイドでドリームベット!」を選びます。

通信準備画面が表示されたらDX妖怪ヒュードロイドの妖怪探索ボタンを長押しして通信モードにしてください。以降ゲーム画面の指示に従ってください。

ヒュードロイドボーナス

ヒュードロイドから妖気を解放すると、妖気が効果解放後も消えないことがあるぞ!!

上級チャレンジ②

DX妖怪ヒュードロイドを使ったドリームベットに挑戦してみよう!

ゲーム内で妖怪がいる隣りなメニューに話しかけます。

「妖怪ガシャコンでます!」を選び、「ヒュードロイドでドリームベット!」を選びます。

通信準備画面が表示されたらDX妖怪ヒュードロイドの妖怪探索ボタンを長押しして通信モードにしてください。以降ゲーム画面の指示に従ってください。

ヒュードロイドボーナス

DX妖怪ヒュードロイドでドリームベットをしたときの最大増加分は、最初は3個だけ、ヒュードロイドの熟練度が上がると最大8個まで増えるぞ!! 熟練度についてはP.7「番外チャレンジ①」を参照。

上級チャレンジ③

ゲーム内のヒュードロイドの性格を変更してみよう!

ゲーム内でバスターズキャンプにいる隣りなメニューに話しかけます。

「DX妖怪ヒュードロイドで性格を変える」を選びます。

通信準備画面が表示されたらDX妖怪ヒュードロイドの妖怪探索ボタンを長押しして通信モードにしてください。以降ゲーム画面の指示に従ってください。

通信準備画面

ゲーム内でバスターズキャンプにいる隣りなメニューに話しかけます。

「DX妖怪ヒュードロイドで性格を変える」を選びます。

通信準備画面が表示されたらDX妖怪ヒュードロイドの妖怪探索ボタンを長押しして通信モードにしてください。以降ゲーム画面の指示に従ってください。

※ニンテンドー3DSは任天堂の商標です。

トレジャーハンター
番外編

冒険はまだまだ続く!!
DX妖怪ヒュードロイドは探索するほど妖気を見つける性能がアップするぞ!

番外チャレンジ①

妖気探索でオタカラをたくさん集めてみよう!

オタカラリスト

古代のチョコボー	古代のソフトクリーム	古代のヒホウ	古代のメダル	古代のよくわからないもの
黄金のチョコボー	黄金のソフトクリーム	黄金のヒホウ	黄金のメダル	黄金のよくわからないもの
伝説のチョコボー	伝説のソフトクリーム	伝説のヒホウ	伝説のメダル	伝説のよくわからないもの
石のチョコボー	石のソフトクリーム	石のヒホウ	石のメダル	石のよくわからないもの
大量のチョコボー	大量のソフトクリーム	大量のヒホウ	大量のメダル	大量のよくわからないもの

ワンポイント

オタカラはエネルギーをチャージしない方が見つかりやすい!!

熟練度表

みつけたオタカラの種類	熟練度	セリフ	ゲーム運動効果
0~4	熟練度1	ミツケタオタカラ マダスクナイデス	3
5~9	熟練度2	ミツケタオタカラ チョットフエテキマシタ	4
10~14	熟練度3	ミツケタオタカラ タイフエテキマシタ	5
15~20	熟練度4	オタカラタクサン! モウイチニンマエツネ	6
21~24	熟練度5	オタカラタクサン! マサニデンセキョウ! + テロロロ!	7
25	熟練度6	オタカラタクサン! マサニデンセキョウ! + テロロロ!	8

ワンポイント

おしゃべりボタンを長押し

おしゃべりボタンを長押しすると、DX妖怪ヒュードロイドの熟練度が上がるとレア妖気発見率がアップ!!

番外チャレンジ②

DX妖怪ヒュードロイドの状態確認をしてみよう!

おしゃべりボタンを長押しすると、DX妖怪ヒュードロイドの「入っている妖気」「性格」「熟練度」を確認できるぞ!!

妖怪確認セリフ

「ナンドカ「ちから」なカンジデス! (LEDが点滅)」

「ミツケタオタカラ マダスクナイデス、(性格の色でLEDが点滅)」

「おしゃべりボタンを長押し」

「すし」の妖気が発見可能!

「てんぷら」の妖気が発見可能!

番外チャレンジ③

ゲームと運動したあとで妖気探索をしてみよう!

DX妖怪ヒュードロイドはゲーム(妖怪ウォッチバスターズ2 秘宝伝説/パパララー ソード/マグナム)のどちらか最後に通信したかで発見できる妖気が増えるぞ!

最後に通信したソフトが

ソードだと「すし」の妖気が発見可能!

マグナムだと「てんぷら」の妖気が発見可能!

※ニンテンドー3DSは任天堂の商標です。

DX妖怪ヒュードロイドが見つけてくる妖気の一部を公開!!
妖怪ウォッチバスターズ2ではすべての妖気に2つの効果が!!

ヒュードロイド限定妖気!

ちから

「ちから」の迷宮でニャン騎士とバトル! または、「ちから」がスーパーアップ!! まもりダウン。

ちえ

「ちえ」の迷宮でニャン魔女とバトル! または、「ちえ」がスーパーアップ!! まもりダウン。

ゆうき

「ゆうき」の迷宮でモモタロニャンとバトル! または、ニューキューブに与えるダメージアップ!!

妖怪限定妖怪

けあな

けあなの迷宮でコアラニャンとバトル! または、「けあな」の1回目に宝箱を開けた時に出るアイテムが武器で確定!

ゴッド

ゴッドの迷宮で兎羅日ノ神とバトル! または、「ちから」が小アップ!

その他にも...

おなら ささやか よくばり

「ゆうき」の妖気が手に入ることもあるぞ!

※上記は2017年11月時点のものです。内容は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

FAQ

こんなときはどうする?

電源が入らない

電池が入っているか、電池の向きが正しいかを確認してください。

ヒュードロイドの熟練度を確認したい

→P.7番外チャレンジ②をご参照ください。

音が小さくなった(購入時より)

音が途切れる

LEDライトが点灯しない

短い音が何度も繰り返す

電池が消耗している可能性がありますので、新品のアルカリ単4乾電池3本(別売り)と交換してください。

ヒュードロイドに入っている妖気を確認したい

→P.7番外チャレンジ②をご参照ください。

ヒュードロイドの性格を確認したい

→P.7番外チャレンジ③をご参照ください。

こんなメッセージが鳴ったときは? 対応機種

印がついている国内仕様本体で使用できます。

○ NEWニンテンドー3DS NEWニンテンドー3DS LL NEWニンテンドー2DS LL
ニンテンドー3DS ニンテンドー3DS LL ニンテンドー2DS

× ニンテンドーDSi LL ニンテンドーDS Lite
ニンテンドーDSi ニンテンドーDS

「電池が足りない場合」に鳴ります。新品のアルカリ単4乾電池3本(別売り)と交換してください。

※ニンテンドー3DSは任天堂の商標です。