



©LMYWP 2018



商品コード:236351

商品アンケートに回答して、電子マネーギフト「1,000円分」が当たるスピードくじに挑戦しよう!!
スマートフォン・携帯電話からは上の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。パソコンからはこちらにアクセスしてください。
<http://enquete.b-boys.jp/member/emonies/>
※アンケート回答締め切り2019年12月3日 ※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。※PHSからはご利用いただけません。※通信料などはお客様のご負担となります。

DX 炎魔棍の遊び方

セット内容

- 龍燈妖怪アーク...1
- 剣先パーツ...2
- 取扱説明書(本書)...1
- 本体...1

警告 (けいこく)
保護者の方へ 必ずお読みください。
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)
●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。
《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》
●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。




くちにいれない

使用上の注意 ●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色がる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

龍燈妖怪アークをDX妖怪ウォッチエルダ零&神(別売り)で遊ぶためにはDX妖怪ウォッチエルダ(別売り)をVer.2以上に更新してください。更新方法の詳細は<http://www.b-boys.jp/special/eldadl/>をご確認ください。

DX 炎魔棍の組み立て方

本体に剣先パーツを取り付けます。




剣先パーツの穴の形と、本体の形を合わせて「カチャッ」というまで入れてください。
※取り付けした剣先パーツは外れません。

遊ぶ前に...電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチが×(OFF)になっていることを確認してください。
※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返して鳴るなどの誤動作をする場合、すべて新しい電池に交換してください。




単4 × 3
単4乾電池3本使用(別売り)

●アルカリ電池推奨

電源の入れ方

●電源スイッチをONにします。
→LEDが光り、起動音が鳴ります。



※遊び終わった後は必ず電源スイッチを×(OFF)にしてください。

デラックス えん ま こん あそ かと
DX炎魔棍の遊び方

1 炎の龍を召喚!!

- 1 龍燈妖怪アークの突起を前に向けて装填口の奥まで押し込むと音が鳴り、鬼の顔が紫に光ります。


グアシャーン!

- 2 龍燈妖怪アークを押し込んだまま右に回すと赤く光りながら「乱舞! 紅華!」と鳴り光が変色しながら攻撃待機音が鳴ります。

※龍燈妖怪アーク以外の妖怪アークは「夜叉エンマ参上!」と鳴り、光が変色しながら攻撃待機音が鳴ります。

- 3 トリガーを短押しすると炎の龍の攻撃音が鳴り、鬼の顔が紫から赤に光ります。

※龍燈妖怪アーク以外の妖怪アークはトリガー短押しで鬼の顔が紫に光りながら攻撃音が鳴ります。



2 氷の龍を召喚!!

- 1 龍燈妖怪アークの突起を前に向けて装填口の奥まで押し込むと音が鳴り、鬼の顔が紫に光ります。


グアシャーン!

- 2 龍燈妖怪アークを押し込んだまま左に回すと青く光りながら「絢爛! 羅雪!」と鳴り光が変色しながら攻撃待機音が鳴ります。

※龍燈妖怪アーク以外の妖怪アークは「我が攻撃を受けてみよ!」と鳴り光が変色しながら攻撃待機音が鳴ります。

- 3 トリガーを短押しすると氷の龍の攻撃音が鳴り、鬼の顔が紫から青に光ります。


※龍燈妖怪アーク以外の妖怪アークはトリガー短押しで鬼の顔が紫に光りながら攻撃音が鳴ります。



3 DX炎魔棍単体で遊ぶ

- 1 トリガーを短押しすると攻撃音の3パターンが、光る! 鳴る! を繰り返します。

- 2 トリガーを長押しすると紫色に光り「くらえ、龍燈の力を!!」と叫び必殺音が鳴ります。



ゲームやアプリと連動!! 龍燈妖怪アークはNEOYCチップ入り!!



ゲームやアプリと超連動!!



©GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved. ©LEVEL-5 Inc.

上記の情報は2018年11月時点のものです。内容は予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。最新情報は公式サイトでご確認ください。http://www.b-boys.jp/series/youkai/ 通信料などはお客様のご負担となります。