

※画像はイメージです。※図中の型、作品例は取扱説明書用です。実際の商品のデザインとは異なります。

だいじなおねがい

せっけんの粉は、袋を一度開けた後は乾燥しやすくなります。必ず袋のチャックをきちんと閉めて直射日光を避け保管してください。できるだけ袋の中の空気を抜き、もし乾燥してしまった場合は、裏面「こんな時は？」の③をご確認ください。



《電話受付先》 バンダイお客様相談センター
〒277-8511 柏市豊四季241-22

ナビダイヤル 0570-041-101

●受付時間 10時～17時（祝日、夏季・冬季休業日を除く）
PHS、IP電話等をご利用の方は04-7146-0371におかけください。

《商品・修理品送付先》
バンダイ 栃木修理・配送センター
〒321-0298 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち4-2-20
●営業時間 10時～17時（土、日、祝日、夏季・冬季休業日を除く）
電話番号はお客相談センター共通

海外からのお問い合わせは受け付けておりません。
Customer service inquiries are not accepted from outside Japan.

発売元 株式会社バンダイ
東京都台東区駒形1-4-8 〒111-8081
製造販売元 ミクニ化学工業株式会社
東京都葛飾区西新小岩5-7-20 〒124-0025


ないよう
セット内容



かく
透明ボックス
収納棚



めいよう
アイテム収納スペース
とりつけパーツ



あそぶ前に
各パーツ名称の説明



あそぶ前に


★プレイシートの
上で遊んでね!



プレイシートの上以外で遊ぶと、せっけんの粉が肌などについて取れなくなる可能性があります。



※プレイシートはせっけんをつくる際に必要なので、捨てずに取っておいてください。
※プレイシートにせっけんの粉が付着して取れない場合は、水またはぬるま湯で洗い流し、乾かしてからお使いください。

こんなせっけんが作れるよ!



まずは準備しよう

ドレッサーディスプレイにセット



ドレッサーディスプレイのガイドラインに合わせ、透明ボックス収納棚にセットし、奥までしっかり入れよう。

ドレッサーディスプレイの引き出し収納棚にセットして完成!

STEP.1 通常のせっけんをつくってみよう!

通常のせっけんのつくり方




POINT
せっけんの粉はスプーンすりきり1杯だよ!
× 山もり × 少ない



せっけんの粉をスプーン1杯分はかり取ろう。

せっけんの粉を型に入れよう。



POINT
押し棒をぎゅっと押し込みながら8~10回トントンしてね。



押し棒で上からぎゅっとしっかり押し固めよう。せっけんの粉のつぶつぶした感じが見えなくなるまでしっかり押し固めてね!
※型がズレないようにしっかりおさえて行ってください。

できあがり!
押し棒を型の底まで押し出して、できあがったせっけんを手で取りはずせば完成!

つくったせっけんで手も洗えるよ!
※水または、ぬるま湯でよく泡立ててからお使いください。使用後は十分に洗い流してください。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●取扱説明書を必ずお読みください。●これは化粧石鹸です。必ず保護者の監視のもとで使用させてください。●本製品は6才未満のお子様と一緒に遊ばないでください。材料とできあがりの石鹸は、6才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。●お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。●お肌に合わないときは、ご使用をおやめください。そのまま化粧品類の使用を続けますと、症状を悪化させることがあります。使用中、赤味、はれ、かゆみ、刺激等の異常があらわれた場合や、使用したお肌に、直射日光が当たって上記のような異常があらわれた場合は、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。●傷・はれもの・しっしん等異常がある部位には使用しないでください。●目に入らないようご注意ください。入った場合はこすらずにすぐ洗い流してください。目に異物感が残る場合は、眼科医にご相談ください。●可動部には指等を入れないでください。挟まれてケガをする恐れがあります。



＜使用上の注意＞ ●高温多湿のところに長時間置かないでください。●太陽光の当たるところに長時間置いておくと、色があせる場合があります。保管の際は、直射日光を避け冷暗所に保管してください。●使用環境や保管状況により、香りがなくなる場合がありますが、ご使用に問題ありません。●ケースに入れて持ち歩く際、形がくずれる場合があります。●石鹸を床などにこぼしてしまうと、滑りやすくなりますので、きちんと拭き取ってください。●対象年齢未満のお子様の手の届かない所に保管してください。●可動部分・取り付け部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●梱包材は開封後すぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイル等の上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

STEP.2 アレンジせっけんをつくってみよう!

文字入りせっけんの作り方

POINT

① 四角の型用 / モコモコの型用 / 三角の型用 / フリー用

作りたい形とプレートガイドが対応しているものを選びましょう!

作りたい形の型、押し棒、プレートガイドを選び、文字プレートから作りたい文字を選びます。

POINT

② 正しい向き / 出っ張り / 出っ張り

作りたい文字をプレートガイド中央の穴に合わせるように、プレートガイドを文字プレートにはめこみます。

作りたい文字をプレートガイド中央の穴に合わせるように、プレートガイドを文字プレートにはめこみます。

POINT

③ 型とプレートガイドが同じ種類のものか / チェック!

通常のアソビのあそびの①～③まで行ったら、型と押し棒をプレートガイドにセットします。

通常のアソビのあそびの①～③まで行ったら、型と押し棒をプレートガイドにセットします。

POINT

④ 押し棒を強く押し付けると、文字プレートにせっけんがくっついてしまいます。軽くトントンしましょう。

押し棒で上からトントンと2～3回おしつけます。 ※型がズレないようにしっかりおさえて行ってください。

押し棒で上からトントンと2～3回おしつけます。 ※型がズレないようにしっかりおさえて行ってください。

POINT

⑤ 型をプレートガイドから外し、押し棒を型の底まで押し出して、できあがったせっけんを手で取りはずせば完成!

※月型の一部作りにくい文字があります。 ※付属の型以外別売りのキャリアシリーズをお買い求めください。

色・香りませのあそび方

POINT

① スポーン持ち手 / ② まぜませ / ③ ポット蓋

ポットの中に好きなせっけんの粉をスポーンですくって入れていきます。

POINT

② カチッ / ポット蓋がグラグラしないようになっていたらOK

まぜませ / スポーン、ポット蓋をかぶせ、しっかり下まではめこみます。

POINT

③ ポットを手でおさえながら、スポーン持ち手をもって反時計まわりにくるくるまわしてブレンド完了!

POINT

④ 香りませ! / ブレンドしたせっけんの粉でオリジナルのせっけんをつくってみよう!

つくったせっけんのあそび方

POINT

★ パクトキャリアに / バクトキャリアに入れて持ち運べば外でも使える! 手を洗ったり香りを楽しんじゃおう! ※カバン素材によっては色がうつる場合がございます。

POINT

★ 透明ボックスに / バクトキャリアに入りきらないせっけんは透明ボックスにためておこう! お家の中でも楽しめちゃうよ!

POINT

★ お友達にプレゼント / 友シエアックに入れて友シエア! お友達の名前を作ってあげたり、香りもお揃いにできちゃう!

シールの使い方

★ デコレーションに / パッケージを参考に、ドレッサーディスプレイや引き出しにはってかわいくデコレーションしよう!

★ 友シエアバックに / 友シエアバックにせっけんをつんだらシールでとめて、お友達にプレゼント!

パクトキャリアの使い方

POINT

★ 開け方 / キャリー蓋 / キャリー内蓋ツメ

キャリー蓋のツメに手をかけ上に持ちあげ、キャリー内蓋ツメに手をかけ上に持ちあげると開くよ!

なかに入れるせっけんは20粒までにして。それ以上入れるとパクトキャリアの中でつぶれてしまったり、パクトキャリアが壊れてしまったりしてしまいます。

あそび終わったら

まぜませポットは引き出しのまぜませポットセットに、それ以外の道具は引き出しのアイテム収納スペースにしまえるよ!

★ キャリーシリーズもかざれちゃう! / ※キャリアシリーズは別売りです。パクトキャリアはドレッサーにセットしてかわいくかざれる! 別売りのキャリアシリーズを持っている子は、2個までかざれるよ!

POINT

こんな時は? / うまくつけれなかったせっけん / せっけんの粒が見えている → ①へ / 厚みがある / 薄すぎる → ②へ / せっけんが崩れてしまう / 文字がうまく打てない → ③へ

POINT

① 押し方を確認しよう! / 型をしっかり持つと押し込みやすいよ!

押し方が弱いとせっけんはしっかりと固まりません。しっかりと固まるまで押し棒をぎゅっと押し込もう。それでもうまくつけれなかったら③へ!

POINT

② スプーンで1杯分をしっかりと固まらさう! / すりきり1杯! / 固まっている状態 / ほぐしてこまかくしよう!

スプーンですりきり1杯分すくうと正しいせっけんが作れるよ! せっけんの粉に大きな粒がある時は指でほぐしてから使ってね。

POINT

③ せっけんの粉を確認しよう! / せっけんの粉が乾燥していると、せっけんがうまくつくれません。乾燥している時は付属のスプーンでせっけんの粉を手でつぶして、もくつかない時はお水を足してください。

1袋につき加えるお水は最大スプーン約1杯分です。

POINT

④ 押し棒にせっけんの粉がくっつきやすくなった。 / 押し棒を水洗いし、しっかりと水分を拭いてから使ってください。また、③で水を入れすぎている可能性があります。せっけんの粉が柔らかくなりすぎたら、少し空気にあててからやり直してください。

お手入れ方法

POINT

★ 透明ボックス / ボックス上蓋を上に持ち上げると外れます。水かぬるま湯で軽く洗ったら風通しの良い場所で乾かしてください。

POINT

★ 文字パーツ、プレートガイド、押し棒、型、まぜませポット、スポーン、スコップ / 水かぬるま湯で軽く洗ったら風通しの良い場所で乾かしてください。スキマにせっけんが入り込んでしまっている場合は、先端の細い物で取り除いてから洗いながしてください。

はずれてしまった時は

POINT

★ 透明ボックス / ボックス上蓋 / ボックス蓋

ボックスの真上からボックス上蓋をセットし、カチッと音が鳴るまではめ込んでください。片側をボックス上蓋の突起にはめ込み、反対側も同じようにはめ込んでください。

POINT

★ バクトキャリア / キャリー蓋 / キャリー内蓋

片側をキャリアの突起にはめ込み、反対側も同じようにはめ込んでください。 ※模様がついている方が閉じた時に上になるように、向きに注意してください。両方外れてしまった場合は内蓋から始めるとはめ込みやすいです。