




DX 日輪刃

あそ かの の遊び方

セット内容



ほんたい つか 本体(柄)…1



とうしん かしら 刀身(ヒノカミ神楽)…1



とうしん あず こせう 刀身(水の呼吸)…1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+（プラス）マイナスを正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいれない

使用上の注意

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落池したり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●アクションモードで動きを認識するためにボールが入っており、カラカラという音がする仕様です。

※50種の音(台詞と効果音)の組み合わせにより、18通りの音声が流れます。



保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。




振り回さない!!


人に当たると危険です。周囲に人がいない事を確認してから遊んでください。




本体(柄)



刀身(水の呼吸)



刀身(ヒノカミ神楽)



遊ぶ前に...

鬼滅の刃 DX日輪刀の乾電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 本体(柄)背面の電池ぶたのネジを⊕または、⊖ドライバーで矢印の方向に回し、


①-2 電池ぶたを取り外します。

②乾電池を入れます。

単4乾電池2本(別売りの)⊕⊖をそれぞれ間違えないように入れます。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体(柄)のミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。




電源の入れ方

本体(柄)の底面の電源スイッチを

○(ON)にします。

→効果音が鳴ります。



※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。


※未開封の新しい電池を使用してください。種類や銘柄の違う電池、メーカーの違う電池を混ぜて使用しないでください。

※電池の⊕⊖を間違えないように入れてください。

※遊び終わったら電源をOFFにしてください。また、長時間使用しないときは必ず乾電池を取り外してください。

1

本体(柄)のジョイント部に刀身(水の呼吸)の凹部をカチッと音が鳴るまではめ込みます。
 →効果音が鳴り、「水の呼吸モード」に切り替わります。



2


① 本体(柄)のボタンを短押しします。
 →押す度に下記音声表の順にセリフと効果音が鳴ります。

型の音が鳴った後、5秒以内にボタンを短押しすると、下記音声表Aの部分の音声がスキップされます。

② 型の途中で本体(柄)のボタンを1秒以上、長押しします。
 →効果音が鳴り、その型のセリフと効果音のみが鳴るようになります。(A)

③ (A)の状態の時に、もう一度ボタンを1秒以上、長押しすると
 →効果音が鳴り、(A)の状態が解除されます。

※本文中の型とは、音声表のセリフと効果音を指しています。




セリフ	A		B	
1	全集中!	水の呼吸	言ノ型!	水面斬り! + 効果音
2	全集中!	水の呼吸	式ノ型!	水車! + 効果音
3	全集中!	水の呼吸	参ノ型!	流流舞い! + 効果音
4	全集中!	水の呼吸	肆ノ型!	打ち潮! + 効果音
5	全集中!	水の呼吸	伍ノ型!	千天の慈雨! + 効果音
6	全集中!	水の呼吸	陸ノ型!	ねじれ渦! + 効果音
7	全集中!	水の呼吸	漆ノ型!	雫波紋突き! + 効果音
8	全集中!	水の呼吸	捌ノ型!	滝壺! + 効果音
9	全集中!	水の呼吸	玖ノ型!	水流飛沫・乱! + 効果音
10	全集中!	水の呼吸	拾ノ型!	生流転! + 効果音

※セリフ10の後は、セリフ1に戻ります。


刀身(水の呼吸)の取り外し方

ロック解除ボタンを両方押しながら、刀身(水の呼吸)を矢印の方向に引っ張って取り外します。
 →効果音が鳴り、「アクションモード」に切り替わります。



1

本体(柄)のジョイント部に
刀身(ヒノカミ神楽)の
凹部をカチッと音が鳴るまで
はめ込みます。
→効果音が鳴り、
「ヒノカミ神楽モード」に
切り替わります。



2

本体(柄)のボタンを
短押しします。
→押す度に下記
音声表の順に
セリフと効果音が
鳴ります。




セリフ 1	ヒノカミ神楽!	円舞!	効果音 1
セリフ 2	ヒノカミ神楽!	円舞!	効果音 2
セリフ 3	ヒノカミ神楽!	円舞!	効果音 3

※セリフ3の後は、セリフ1に戻ります。

刀身(ヒノカミ神楽)の取り外し方

ロック解除ボタンを両方押しながら、
刀身(ヒノカミ神楽)を矢印の
方向に引っ張って取り外します。
→効果音が鳴り、「アクションモード」に
切り替わります。



鬼滅の刃 DX日輪刀の遊び方 :3

アクションモード


①本体(柄)のボタンを短押しします。
→押す度に右記音声表の順にセリフと効果音が鳴ります。

型の音が鳴った後、5秒以内にボタンを短押しすると、
右記音声表Aの音声表がスキップされます。ただし、
セリフ11の後は、セリフ1の「水の呼吸」から始まります。

セリフ	A	B
1	全集中! 水の呼吸	言ノ型! 水面斬り!
2	全集中! 水の呼吸	式ノ型! 水車!
3	全集中! 水の呼吸	参ノ型! 流流舞い! + 効果音1
4	全集中! 水の呼吸	肆ノ型! 打ち潮!
5	全集中! 水の呼吸	伍ノ型! 千天の慈雨!
6	全集中! 水の呼吸	陸ノ型! ねじれ渦!
7	全集中! 水の呼吸	漆ノ型! 零波紋突き!
8	全集中! 水の呼吸	捌ノ型! 濁壺!
9	全集中! 水の呼吸	玖ノ型! 水流飛沫・乱! + 効果音1
10	全集中! 水の呼吸	拾ノ型! 生生流転! + 効果音1
11		ヒノカミ神楽! 円舞!

②右記音声表のセリフや効果音が黒い
部分まで鳴り終わってから5秒以内に
本体を振ります。

→効果音が鳴ります。
※黒い部分のセリフや効果音が
鳴っている間にかまえてください。



③型の途中で本体(柄)のボタンを
1秒以上、長押しします。

→効果音が鳴り、その型のセリフと
効果音のみが鳴るようになります。(A)

④(A)の状態の時に、もう一度ボタンを1秒以上、長押しすると
→効果音が鳴り、(A)の状態が解除されます。

※本文中の型とは、音声表のセリフと効果音を指しています。

※セリフ3、9、10は、効果音2が鳴ってから5秒以内に再度振ると、
振る度に効果音2が流れ続けます。

※セリフ11は、振る度に効果音1、2、3が順番に流れます。

※セリフ11の後は、セリフ1の「水の呼吸」から始まります。

5ページ目からはPVで炭治郎の型をチェック!

画面をクリックして動画をチェック!

映像は画像をクリック!

※携帯電話やパソコンによる通信料、接続料、パケット通信料などは、お客様の負担になります。ご了承ください。

(外部サイトへリンク)

1

PV

アニメを見ながら、炭治郎の呼吸を真似してみよう!

● PVは下記時間に各型のアニメが流れます。

ヒノカミ神楽

▶ 0:36~

水の呼吸

▶ 0:59~

動画視聴期限:2021年9月上旬予定

※予告なく変更になる場合がございます。



2

DX日輪刀の公式レビュー!

開発秘話なども大公開!!

あの名シーンの再現も可能!? [バンマニ!]

