



Special Memorize

明日のナージャ

ナージャのプローチ

対象年齢15才以上

WEB取扱説明

MADE IN CHINA ©東映アニメーション ©Toei Animation. All Right Reserved

注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品、ボタン電池がありますので、小さなお子様が悪戯して飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●本商品は電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまとめて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●紐には金属パーツを使用しております。材質によって、かゆみ・かぶれを生じる場合がありますので、皮膚に異常を感じたときは、ご使用をお止めいただき専門医にご相談ください。

＜使用上の注意＞●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●セットされているボタン電池はテスト用です。音が小さくなったり、誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●強く擦ると、塗装部分にキズや剥がれ等が発生する場合があります。取扱いに注意してください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●紐は汗などにより、変色する場合があります。

セット内容と各部名称

ナージャのプローチ本体…1

表面



[閉じた時]



[開いた時]



リセットボタン

※指輪を奥に押し込むと押すことができます。

[開いて指輪を外した時]

裏面



電池ふた

指輪…1



ネックレス紐…1



金具

※紐のながさは約48cmです。

ご使用前に…

絶縁シートの外し方

本体裏面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。



裏面

フタが外れたときは…

フタのツメ部分を本体の凹みに押し込んでください

※強く何度も押し込むと塗装がはがれる可能性がございます。



凹み

ツメ

ボタン電池の入れ替え方

●電池ふたを取り外します。

- ① 本体裏面の電池ふたのねじを ⊕（プラス）または ⊖（マイナス）ドライバーで矢印の方向に回し、電池ふたを取り外します。

●ボタン電池を入れます。

- ② 古いボタン電池をすべて取り外して、新しいボタン電池2個（LR44・別売り）を ⊕ ⊖ に注意してセットします。
- ③ 電池ふたの突起と本体のミゾをはめ合わせてからねじを①と逆方向に回してしっかりと閉じてください。



ボタン電池は上側が ⊕ に下側が ⊖ になるようにセットします。



裏面

②

ミゾ



電池ふた

ねじ

①

突起

LR44 × 2


ボタン電池 (LR44)2個使用(付)

●セットされている電池はテスト用です。

紐の取り付け方


●金具の取り付け方

- ①短い金具のミゾと長い金具の点の向きを合わせ、矢印の方向に取り付けます。
- ②長い金具を矢印の方向に押し込みながら、
- ③長い金具を矢印の方向に回します。




●金具の外し方

- ①長い金具を矢印の方向に押し込みながら、
- ②長い金具を矢印の方向に回します。
- ③長い金具を矢印の方向に外します。




●紐の取り付け方

- ①金具を外して短い金具をリング部分に図の向きで通します。
- ②金具を止めます。
- ③図のようになります。



BGMモード

指輪を穴にセットして奥に押し込むと、「ナージャ!!」が鳴ります。



ナージャ!!


※再度指輪を穴にセットして奥に長く押し込むと「ナージャ!!」が止まります。

指輪の遊び方

1 ラインストーン的面を…



2 矢印の向きに回転させると…



3 紋章の面が現れます。

