



## セット内容

## メモリアルブジンソードバックル一式…1

## 各部名称




本体A




【底面】



【天面】



本体B



## △ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。


●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

## &lt;使用上の注意&gt;


●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落したりすると破損する恐れがあります。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされている電池はテスト用です。音声が小さくなったら電池を交換してください。●誤動作した場合はリセットボタンを押してください。

## 初めて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方

- ①本体背面から出ている  
絶縁シートを矢印の方向に  
引き抜きます。



- ②リセットスイッチを  
先の細い棒などで  
軽く押します。リセットスイッチ



## ボタン電池の交換

※音が小さくなったり聞こえなくなり、音が止まるなどの  
誤動作をする場合は、全て新しい電池に交換してください。

- ①電池ぶたを取り外します。

- ①-1 本体背面の電池ぶたの穴を  
先の細い棒などで押し、  
①-2 電池ぶたを取り外します。

LR44 × 2

ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)

- ②ボタン電池を入れます。


●セットされている電池は、テスト用です。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を  
+ - に注意してセットします。

- ③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体の  
ミゾを合わせ、電池ぶたを閉じます。

ボタン電池は上側が  
+ に下側が - になる  
ようにセットします。



## モード一覧

台詞ボタンを長押しする度にモードが切り替わります。

※起動時は通常モードです。

### 1. 通常モード

●全てのボイスが発動

→本編中盤から劇場版までの景和、ケケラ、ツムリの物語を追想できます。

～切り替わり音～

BUJINSWORD

### 2. 台詞モード

●41～47話の景和、ケケラ、ツムリのボイスが発動

→上記話数の景和のなりきり遊びに特化して遊べます。

●短縮変身音、必殺技音に景和の掛け声が追加

景和「変身…。」

### 3. 武刃連動モード

●41～47話の景和、ケケラ、ツムリのボイスが発動

→上記話数の景和のなりきり遊びに特化して遊べます。

●PREMIUM DX 武刃(別売り)と連動した必殺技遊びが楽しめます。

♪♪♪(拔刀音)

## キャストボイス一覧表

台詞ボタンを短押しする度に各モードの音声が鳴ります。

※起動時は通常モードです。


[底面]



通常モード 番号	台詞モード 武刃連動モード 番号	キャラ	音声
1		ケケラ	やれ。お前こそがデザ神になるんだ、桜井景和。
2		景和	えっ…?ここは…?
3		ケケラ	おまえの説教部屋だよ、桜井景和。
4		ケケラ	ナッジスパロウの言葉をバカ正直に信じてんじゃねえ。あいつがデザスターかもしけねえんだぞ。信じる奴ほどバカを見る。このゲームはな、デザスターを食うか、デザスターに食われるかの戦いなんだよ。
5		ケケラ	お前自身が本気になれば世界を変えられる。お前にはその力がある!俺はちょっとだけ、そう思ってるぜ。
6		景和	ちょっとだけって…。ありがとう。俺、戦うよ!失ってしまった人たちを、取り戻すために。
7		ケケラ	あっぱれ!お前こそ仮面ライダーだ!桜井景和!
8		ケケラ	ナイスプレーだ!桜井景和!
9		ケケラ	こんな最期は笑えねえ。桜井景和…!
10		景和	危険ですよ!逃げてください!
11		ケケラ	わかんねえか?俺の声。ほら…桜井景和!
12		景和	あっ…ケケラ!?この世界からいなくなつたんじゃないのか?
13		ケケラ	ちょいとこっちの世界のビザを手に入れてな。今は亡き女神の力で。 このままただの一般人なんかにはさせねえぞ。お前は本物の仮面ライダーになるんだ!
14		景和	何を企んでる…?
15		ケケラ	誰かがジャマトに襲われても、お前は見て見ぬふりできんのか?
16		ケケラ	それでこそ、俺の推した。
17		景和	ツムリ!何か強力なバッклはないのか?ブーストとかスロットとか!
18		ツムリ	申し訳ありませんが、新たなバッклはもう…。
19		ツムリ	あるはずです。あなただって幸せになれる世界がきっと…!
20		景和	そこまで言うなら、俺に力をくれよ! 誰にも負けない力を…。世界を守れる力を!君の力が必要なんだ。
21		ツムリ	私の…力…?
22		景和	君が祈ってくれたら、俺はまだ戦える気がするんだ。だから…!
23	1	景和	姉ちゃんの仇だ。
24	2	景和	叶えさせたんだよ。女神の力だな。
25		景和	(指を鳴らす音)変身。
26	3	景和	(刀を構え、鞘から抜く音)この力で叶えてやるよ(刀身が光る音)(鞘に納める音)。俺の理想の世界を。
27	4	景和	何も変わってないよ。俺は俺だ。
28	5	景和	楽になんてさせない。姉ちゃんを奪った苦しみを、一生かけて味わえ。
29		景和	こんなとこに閉じ込めちゃって悪かったね、女神様。
30		ツムリ	女神…?私はただ… あなたの力になれたらと思っただけなのに…!
31		景和	わかってるって。頼りにしてるよ。理想の世界を叶えるためには…。君の力が必要だからね。
32		景和	あとは…もう一人。(コッ) 仇討ちだ…
33		ケケラ	とくと挟ませてもうぞ、桜井景和。
34	6	景和	五十鈴大智…。お前がいなければ姉ちゃんはジャマトにならずに済んだんだ。お前が姉ちゃんを奪ったんだ。
35	7	景和	お前が姉ちゃんを語るな!
36	8	ケケラ	いいぞ…!これこそ俺が求めていた仮面ライダー!
37	9	ケケラ	誰がお前なんかに!桜井景和を本物にするための生け贋になれ!
38	10	ケケラ	ハハハハハッ!オーッホッホッホ…!
39	11	景和	お前を許さない。
40	12	ケケラ	やれ!それでこそ俺の推した!ハハハハ…!
41	13	景和	こんな奴をかばうのか!?
42	14	景和	英寿…。この世界を創り変えるのは、俺だ。
43		景和	なら叶えてもらうぞ。デザイアグランプリの全ての犠牲者が、蘇った世界を(鐘の音)。
44		景和	(指を鳴らす音)これが…俺の世界だ。
45		景和	ふざけんな…。もう一度世界を創り変えろ!
46		ケケラ	だから言ったろ。幸せの総量ってのは決まってるって。全てが丸く収まるなんて都合のいい話はねえんだよ。自分の家族を救いたきゃ、誰かの幸せを、奪うしかない。
47		ケケラ	流石俺の推した。へへ。「ヘッドヘッド」うるせえんだよ。頭が高えんだよ!ヘッドを倒した奴が、次のヘッドだ。
48		景和	ああ?ヘッド…?俺が?
49		ケケラ	お前も家族を取り戻したかったら、自慢の力を使えよ。ギーツを倒せば女神が完成して、理想の世界を叶えられるぞ。
50		景和	お前の指図は受けない。
51	15	景和	帰れ…。お前に用は無い。
52	16	景和	俺の家族は…俺が救う…。
53	17	景和	家族の幸せを願って何が悪い。
54		ツムリ	桜井景和様…。その願いで、本当にあなたは幸せになれるのですか?
55		景和	なれるよ!決まってるだろ!
56		ツムリ	ではどうして…そんな悲しい目をしてるんですか?
57		景和	また来る…。
58		ツムリ	世界平和を望んでいたあなたはどこに?
59		景和	俺自身の世界が平和じゃなきゃ、意味が無いんだよ。
60		景和	ギーツは俺が倒す…。
61		ケケラ	フフ…。世紀末ゲームの大トリを飾るのはお前だ、桜井景和。
62	18	景和	あんな奴らどうだっていい。お前を倒して、この世界を創り変える。
63	19	景和	そんなことわかる!でも…家族を取り戻すためには…他に方法はない。
64	20	景和	俺の力で叶えるんだ。
65	21	景和	お前を倒して、俺が世界を変える!
66	22	景和	絶対に…叶えるんだ!
67	23	ケケラ	ハーハッハッハッハッハッハッハ!やっぱお前が一番だ!桜井景和!
68	24	景和	どうして戦うのをやめた?諦める程度の思いなら、信じるだけ無駄だったみたいだな。
69	25	景和	だったら何で戦わない?
70	26	ツムリ	やめて下さい!英寿様は誰もが幸せになれる世界を目指しています。そこにはあなたも含まれているんですよ!だからあなたと戦うことでは解決しないって。なのになぜ、あなたたち2人が戦わなければならないんですか?
71	27	景和	俺だって、信じられるなら信じたいよ。けど…。
72	28	景和	どうしてそんなに信じられる?
73	29	景和	俺はそんなに強くなれない…。だから信じさせてくれよ。お前が創世の神だっていうなら、この世界を変えてみせろよ。
74	30	ツムリ	私の願いは、あなたと一つです!
75		景和	ありがとう、姉ちゃんのために。
76		景和	俺の方こそ。今までみんなを信じられなくて…。ごめん。
77		ケケラ	おいおいなんだその顔は?何すがすがしそうにしてんだ。お前は悲しき涙を仮面で隠す戦士だろ桜井景和。
78		景和	それはお前が勝手に考えた妄想だろ。もうお前の思い通りにはならない。
79		ケケラ	てめえ…。バンバーのお前をここまで教育してやったのは誰だと思ってんだ!? 思い上がってんじゃねえぞ! とおきのバッドエンドを用意してやっから、覚悟しとけ。
80		ケケラ	さあ俺のバッドエンドゲームを始めようぜ。
81		ケケラ	仮面ライダーはタイクーンしか存在しない。それが俺の願った世界だ。お前一人じゃ世界を救えないってことを思い知らせるんだよ。
82		ケケラ	お前がバッドエンドを迎える番だ。桜井景和。
83		ケケラ	桜井景和。日曜のお茶の間の笑い者にしてやるよ。
84		ケケラ	「全国のお茶の間の皆さん。ようこそ、ショータイムへ。今から始まる、仮面ライダーゲームをどうぞお楽しみください。ここにいるのは、桜井景和と22歳無職。世界平和を願う自称、仮面ライダーだ。そんな奴は世界中でただ一人。彼にその資格があるかどうか、仮面ライダーゲームで確かめようじゃないか。」
85		ケケラ	ルールは簡単だ。檻を開いて、そいつらがジャマトの餌食になる前に、自慢の力で救ってみせろ。名も無き者たちのために命を懸けられるのが、仮面ライダーだよな? 桜井景和。
86		ケケラ	彼らを救えなかったら、お前は仮面ライダーでも何でもないただの一般人。とんだ笑い者だ!
87	31	ケケラ	どうしても助けたかったら、もう一度神様に願うか? 誰かの幸せを犠牲にすれば救えるぞ。
88	32	ケケラ	世界を守る力もない癖に、一丁前に仮面ライダーを気取りやがって。ほら…書けよ。
89	33	景和	もう誰かの幸せを、犠牲にしたりはしない!
90	34	ケケラ	いいのか? あいつらを見殺しにしても。言つただろ? 幸せの総量ってのは決まってる。誰もが幸せになれる世界なんて、存在しねえんだよ。
91	35	景和	あるよ…。あんなものに頼らなくて、俺たちがこの手で叶えるんだ。人間の力なめんなよ。
92	36	ケケラ	ハッハッハッハッハッハッハ! 口だけだな。奴らの最期をその目に焼きつけろ。
93	37	ケケラ	やられたふりして、俺を化かしたのか?
94	38	景和	だから言ったろ…。仮面ライダーかどうかなんて関係ない。俺たちがこの手で世界を守るんだ。
95	39	ケケラ	思い上がってんじゃねえ! 桜井景和!
96	40	ケケラ	ハッハッハッハッハッハ!
97	41	景和	何がおかしい?
98	42	ケケラ	不本意だが感じるよ。ホンモノの仮面ライダーの気迫を。だが仮面ライダーでいる限り、いずれまた己の願いに、心を支配される。
99	43	景和	もうそんなことにはならない。力をどう使うかは自分で決める!
100	44	景和	行くぞ!
101	45	ケケラ	推しと直接やり合うのも…悪くねえな。
102	46	景和	お前の道楽に付き合う気はない!
103	47	ケケラ	うつ…桜井景和! 気を抜くんじゃねえぞ。仮面ライダーの人生は…生半可なもんじゃない。
104	48	景和	アンタに一つだけ礼を言つとくよ。俺を、仮面ライダーにしてくれたことだ。これで俺は、世界の平和を守れる。
105	49	ケケラ	アハハハハハ…! あっぱれだ! 桜井景和!
106		景和	あなたは…? 仮面ライダー龍騎?
107		景和	俺は…。戦いで退場してしまった人が、全て蘇る世界を。
108		景和	祢音ちゃんが猫に!? 道長さんが牛に!? 俺は…うわあ尻尾がある!?

## 本体の組み立て方

本体(A)、本体(B)のジョイント同士を押し込んで合体させます。



ブンシード・ダブル完成!

# 単体遊び

## ◆変身前後ともに可能

1

### 効果音遊び

BGMボタンを短押しします。

→「景和/タイクーンブジンソードが姿を消す音」が鳴ります。

2

### BGM遊び

BGMボタンを長押しします。

→「Chair(TV size)」が流れます。

※再度長押しすると停止します。




## ◆変身前のみ可能

3

### 分離遊び

本体を分離させます。

→分離音が鳴ります。



4

### 抜刀/納刀遊び

柄を引っ張ります

→抜刀音が鳴ります。

柄を押し込みます。

→納刀音が鳴ります。



## 変身音セレクト

BGMスイッチの連打回数に合わせて、変身音のパターンを選択できます。

【天面】



各パターン	セレクトの仕方	セレクト時の音声
①汎用変身音 (セレクトしなかった場合)		
②ターボン戦 短縮変身音(※)	BGMスイッチ2連打	景和「よくも俺の家族を…。」
③ケケラ戦変身音	BGMスイッチ3連打	景和「力をどう使うかは自分で決める!」

※「2\_台詞モード」のみ、変身音の途中で自動で景和「変身…。」が流れます。


# 変身遊び

※DXデザイアドライバーでエントリーレイズフォームへ変身した後に行います。

- メモリアルブジンソードバックルをデザイアドライバーに装填します。  
→「装填音」と「変身待機音」が鳴ります。



- 台詞ボタンを押します。  
→モード毎の効果音/台詞が鳴ります。



各パターン	短押し	短押し2連打	短押し3連打	長押し
1_通常モード	指を鳴らす音			胸を叩く音
2_台詞モード	指を鳴らす音 +景和「変身」			胸を叩く音 +長い余白(※) +景和「変身!!」
3_武刃連動モード	指を鳴らす音	指を鳴らす音 +景和「変身」	胸を叩く音 +長い余白(※) +景和「変身!!」	胸を叩く音

※「長い余白」の間は、ご自身で変身ポーズをお楽しみください。

- 柄を引っ張ります。  
→「抜刀音」とセレクトに応じた「変身音」が鳴ります。



# 必殺技音セレクト

変身後のBGMスイッチ連打回数に合わせて、必殺技のパターンが変化します。  
※一度必殺技音を鳴らすと、セレクトはリセットされます。

1_通常モード			ブジンソードストライク		ブジンソードビクトリー	
各パターン	セレクトの仕方	セレクト時の音声	待機音	必殺技音	待機音	超必殺技音
パターン① (セレクトしなかった場合)			追加効果音A あり	パターンA	追加効果音a あり	パターンa
パターン②	BGMスイッチ 2連打	景和「姉ちゃんの仇だ…。」	追加効果音 なし	パターンA	追加効果音b あり	パターンb
パターン③	BGMスイッチ 3連打	景和「お前を許さない…。」	追加効果音B あり	パターンA	追加効果音 なし	パターンc
パターン④	BGMスイッチ 4連打	景和「行くぞ…。」	追加効果音 なし	パターンA	追加効果音 なし	パターンd

2_台詞モード			ブジンソードストライク		ブジンソードビクトリー	
各パターン	セレクトの仕方	セレクト時の音声	待機音	必殺技音	待機音	超必殺技音
パターン① (セレクトしなかった場合)			追加効果音A 景和の掛け声 あり	パターンA	追加効果音a あり	パターンa 景和の掛け声 あり
パターン②	BGMスイッチ 2連打	景和「姉ちゃんの仇だ…。」	追加効果音 なし	パターンA	追加効果音b あり	パターンb 景和の掛け声 あり
パターン③	BGMスイッチ 3連打	景和「お前を許さない…。」	追加効果音B あり	パターンA	追加効果音 なし	パターンc 景和の掛け声 あり
パターン④	BGMスイッチ 4連打	景和「行くぞ…。」	追加効果音 なし	パターンA	追加効果音 なし	パターンd 景和の掛け声 あり

3_武刃運動モード			ブジンソードストライク		ブジンソードビクトリー	
各パターン	セレクトの仕方	セレクト時の音声	待機音	必殺技音	待機音	超必殺技音
パターン① (セレクトしなかった場合)			追加効果音 なし	システム音 「BUJIN SWORD STRIKE」のみ	追加効果音 なし	システム音 「BUJIN SWORD VICTORY」のみ
パターン②	BGMスイッチ 2連打	景和「姉ちゃんの仇だ…。」	追加効果音 なし	システム音 「BUJIN SWORD STRIKE」のみ	追加効果音b あり	システム音 「BUJIN SWORD VICTORY」のみ
パターン③	BGMスイッチ 3連打	景和「お前を許さない…。」	追加効果音B あり	システム音 「BUJIN SWORD STRIKE」のみ	追加効果音 なし	パターンc
パターン④	BGMスイッチ 4連打	景和「行くぞ…。」	追加効果音 なし	システム音 「BUJIN SWORD STRIKE」のみ	追加効果音 なし	パターンd

※「3\_武刃運動モード」の詳しい必殺技遊びは「PREMIUM DX 武刃」の説明書をご覧下さい。

## 必殺技遊び

### ブジンソードストライク

- 1 柄を押し込みます。  
→「納刀音」とセレクトに応じた「待機音」が鳴ります。



- 2 柄を引っ張ります。  
→「抜刀音」とセレクトに応じた「必殺技音」が鳴ります。



### ブジンソードビクトリー

- 1 柄を押し込みます。  
→「納刀音」とセレクトに応じた「待機音」が鳴ります。



- 2 柄を引っ張り、「必殺技音」が鳴り終える前に、柄を再度押し込みます。  
→「納刀音」とセレクトに応じた「待機音」が鳴ります。



- 3 柄を再度引っ張ります。  
→「抜刀音」とセレクトに応じた「超必殺技音」が鳴ります。

