



DIGIMON DETECT & DISCOVER

-25th COLOR EVOLUTION-

本宮大輔カラー



DIGIMON DETECT & DISCOVER

-25th COLOR EVOLUTION-

乗寺賢カラー



DIGIMON DETECT & DISCOVER

-25th COLOR EVOLUTION-

DXセット パイルドラモンカラー

対象年齢15才以上

©本郷あきよし・東映アニメーション
MADE IN CHINA

●本取扱説明書は「D-3 DIGIMON DETECT & DISCOVER -25th COLOR EVOLUTION- 本宮大輔カラー」
「D-3 DIGIMON DETECT & DISCOVER -25th COLOR EVOLUTION- 乗寺賢カラー」
「D-3 DIGIMON DETECT & DISCOVER -25th COLOR EVOLUTION- DXセット パイルドラモンカラー」
共通の取扱説明書です。
●画像はイメージです。●取扱説明書の画像と商品とは多少異なりますのでご了承ください。

△ 注 意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●取扱説明書(本書)を必ずお読みください。●小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●本商品にはスピーカーを使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●充電ケーブルは、指などに巻きついたりしないでください。血がかわなくなり危険です。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。《内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液漏れの危険があります。下記に注意してください》●ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。●充電済のD-3 DIGIMON DETECT & DISCOVER -25th COLOR EVOLUTION-への再充電は絶対にしないでください。過充電になり、危険です。●水にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。●水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。●火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。●充電は必ず目の届く、周りに燃えやすいものがないところで行ってください。●充電をする前には必ず本体、充電ケーブルに異常がないことを確認し、破損等あった場合はご使用をおやめください。思わぬ事故の恐れがあります。●充電中、使用中に本体が熱くなったり、異臭、ふくらみ、煙が出るなどの異常を感じたら充電ケーブルを取り外し、直ちにご使用をおやめください。●充電を始めても充電の表示が出ない、また約2時間以上経過しても充電が完了されない場合は、充電ケーブルを取り外し、直ちにご使用をおやめください。●充電完了後は本体と充電ケーブルを接続したまま放置せず、必ず取り外してください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

《使用上の注意》

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●故障等によるデータ消失については補償いたしかねますので、予めご了承ください。●誤動作した場合はリセットスイッチを押してください。●本体を充電するときは、必ず専用ケーブルを使用してください。市販のものは絶対に使用しないでください。●充電ケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち無理に力を加えずにまっすぐ抜き差ししてください。故障、破損の原因になります。●気温5度以下の場所では使用しないでください。内蔵充電電池の性能が十分に発揮できず、正常な操作ができない恐れがあります。



故障の原因になりますので、本体を水の中に入れたり、コネクタ部をぬらしたりしないでください。




●本商品はリチウムイオンポリマー電池(充電式電池)を使用しております。D-3 DIGIMON DETECT & DISCOVER -25th COLOR EVOLUTION-本体はお住まいの自治体のルールに従って廃棄してください。

セット内容と各部名称


●「D-3 DIGIMON DETECT & DISCOVER -25th COLOR EVOLUTION- DXセット バイルドラモンカラー」にのみ、デジメンタルミニフィギュア(各1)、D-3 DIGIMON DETECT & DISCOVER -25th COLOR EVOLUTION- ANNIVERSARY ART BOOKが含まれております。

◎D-3 DIGIMON DETECT & DISCOVER -25th COLOR EVOLUTION-本体…1 ◎充電ケーブル…1 ◎取扱説明書…1


表面



裏面



側面



DXセットのみ



※勇気のデジメンタルは自立しません。
※他のデジメンタルミニフィギュアも環境などにより自立しない場合があります。


◎デジメンタルミニフィギュア…各1

◎D-3 DIGIMON DETECT & DISCOVER
-25th COLOR EVOLUTION- ANNIVERSARY ART BOOK…1

本体電源の入れ方

1 電源ボタンを約5秒間長押ししてください。

※ご使用前に必ず同梱の充電ケーブルを使用して、充電をしてからご使用ください。
※電源が入らない場合は、電池残量がない場合があります。





本体充電の仕方

※画像はイメージです。



- ① 本体の電池残量が少なくなってきたら、充電を行ってください。
また、低電圧画面が表示された場合も充電を行ってください。

※電池残量は、通常画面でLボタンを押すと表示できる時計画面の電池残量部分で確認できます。
※初期時計セット画面、時計セット画面では電池残量は表示されません。




- ③ 充電ケーブルの反対側をパソコンのUSB端子に接続します。
※パソコンのUSB端子以外には接続しないでください。発煙、発火の恐れがあります。
※充電にはパソコンもしくは動作確認済みUSB ACアダプターが必要です。

動作確認済み USB 充電アダプター

「D-3 DIGIMON DETECT & DISCOVER -25th COLOR EVOLUTION-」本体を、パソコンのUSB端子以外で充電を行う場合の動作確認済みUSB充電アダプターについて、バンダイで充電・動作確認を行なったUSB充電アダプターは以下のものとなります。(2025年7月時点)




- ※充電の際には必ず、本体付属の「充電ケーブル」をご使用ください。
※各社USB充電アダプターの販売状況などに関しましては、各メーカーや、店頭にてご確認ください。
※弊社にて上記機器との動作確認をいたしておりますが、動作保証をするものではありませんので、あらかじめご了承ください。
※上記機器の取扱説明書も必ずご確認ください。
※弊社が独自に動作確認したものとなりますので、D-3 DIGIMON DETECT & DISCOVER -25th COLOR EVOLUTION-について各メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。
※本取扱説明書の情報は2025年7月の情報となります。※仕様及び記載情報は予告なく変更になる場合がございます。



- ④ 充電が終わったら、すぐに充電ケーブルを取り外してください。充電ケーブルを取り外した後は、②と逆の手順でUSBカバー部品をしっかりと閉じてください。

※充電を始めても充電の表示が出ない、異常充電の表示が出る、また約2時間以上経過しても充電が完了しない場合は、充電ケーブルを取り外し、直ちにご使用をおやめください。



- ※充電/充電完了の表示は、通常画面でLボタンを押すと表示できる時計画面の電池残量部分で確認できます。(充電の表示は電池残量部分に黄色の雷マークが表示されます。充電完了の表示は電池残量部分に黄色の雷マークが表示された状態で、電池残量が緑色で表示されます。充電が完了した状態で、充電ケーブルを取り外すと、電池残量部分が黄色の雷マークの無い、緑色で表示されます。)
※充電の表示は、時計画面、低電圧画面、異常充電画面以外の画面でもお知らせマークが表示されます。お知らせマークは約3秒間経つと、表示が消えます。

パートナーデジモンを選ぼう!



バンダイロゴ画面



初回起動演出



デジモンを選択

初めて電源を入れるとバンダイロゴ画面の後に初回起動演出が表示されます。初回起動演出が終わると、初期デジモン選択画面になります。5体のデジモンから1体をLRボタンで選択し、Aボタンで決定します。このデジモンが、最初のパートナーデジモンになります。

時計を設定しよう!



時計設定画面

パートナーデジモンを選ぶと時計設定画面が表示されます。LRボタンで選択しAボタンを押すと決定します。間違えた時は、Bボタンを押すと戻ります。

さあ、冒険に出よう!

●冒険の基本となる通常画面です。ここから様々な画面へ移行します。

通常画面

Aボタンを長押しする度にBGM(『ターゲット〜赤い衝撃〜(TVサイズ)』)をON⇄OFFできます。Bボタンを長押しする度に表示中のデジモンボイスを再生できます。



A 時計画面

Lボタンを押すと時計画面へ移行します。

A 時計画面




設定した時間を確認できます。Bボタンを押すと通常画面に戻ります。

B ピクニック画面

Aボタンを押すとピクニック画面へ移行します。

※ケガ状態時は使えません。(参照: [P14] 治療画面)



C ノルマ歩数・総歩数画面

Bボタンを押すとノルマ歩数・総歩数画面へ移行します。



電源ボタン

通常画面で押してボタンを離すとスリープに入ります。通常画面以外で押してボタンを離すと、通常画面に移行します。

D メニュー画面

Rボタンを押すとメニュー画面へ移行します。



B ピクニック画面

冒険中に手に入れた様々なアイテムで、ピクニックができます。一緒に出てくるデジモンは、ピクニックに入る度に変わります。

それぞれの画面で

- Aボタンを押すと、ピクニックのシーンが右図のように移行します。
- Lボタンを押すと、デジモンのアップ絵が表示されます。
- Rボタンを押すと、持っているアイテムが切り替わります。
※アイテムを0個〜1個しか持っていない場合は切り替わりません。
- Bボタンを押すと、通常画面に戻ります。



C ノルマ歩数・総歩数画面

現在いるエリアをクリアするまでの歩数が画面の下にスクロール表示されます。
この数字は、デジモンが歩くほどに減っていき、イベント、または、バトルにたどりつくまでの目安となります。さらにBボタンを押すと、今まで歩いてきた総歩数が画面の下にスクロール表示されます。もう1度Bボタンを押すと、通常画面に戻ります。

※歩数を見た後は必ず通常画面に戻してから、デジモンを歩かせよう!

※表示される歩数はデジモンが歩いた数です。D-3を持って歩いた数ではありません。



ノルマ歩数画面



総歩数画面

デジモンを歩かせよう!

本体をベルトなどにつけて歩いたり、手に持って上下に振ったりすることで、画面の中のデジモンが歩き出します。

●右の腰と左の腰では、歩数のカウントが異なる場合があります。自分にあった場所につけてください。

●本商品には省電力機能(スリープ)がついています。ボタン操作をしていない場合、約2分10秒で、画面が自動的に消えるようになっています。(画面が消えても歩数はカウントされています。)画面を表示させたい時は、電源ボタンを約1秒間長押ししてください。

※デジモンの歩きをカウントするのは「通常画面」と「省電力機能発生中(スリープ中)」のみです。

【上記以外のスリープ復帰方法】

・充電ケーブルを抜き差ししてください。(抜いても差ししても復帰します)

・通常画面にいた場合、規定歩数がカウントされた場合、自動で復帰します。

POINT!

腰につける場合は、フックでベルトなどにしっかりつけよう!しっかりつけないと、デジモンが歩いてくれないことがあるぞ。

お休み状態(ディープスリープ)について

充電ケーブルが差さっていない状態で、電源ボタンを約3秒間長押しすると、お休み状態(ディープスリープ)に入ります。


省電力機能(スリープ)中と違いお休み状態(ディープスリープ)中は歩数をカウントしません。

お休み状態(ディープスリープ)から復帰したい時は電源ボタンを約5秒間長押しするか、充電ケーブルを差してください。

ゲームのサイクル

POINT!

デジモンは、バトルで勝てば勝つほど強くなる!
どんどん歩いて、どんどんバトルをしよう!



本体をつけて歩いたり、振ったりして歩数を稼ごう!



ノルマ歩数達成でバトルやイベントが発生!



バトルに勝利して●仲間デジモン ●アイテム ●新たなマップ ●新たなパートナーデジモン を、ゲット!



300歩歩くごとにトレーニングが1回プレイ可能に!



トレーニングに成功してデジメンタルサーチポイントを、ゲット!



デジメンタルサーチポイントの合計が30以上あればサーチが1回プレイ可能に!



サーチ結果でデジメンタルのかけらを、ゲット!



デジメンタルのかけらを3つあつめると進化形態を、ゲット!

POINT!

サーチでもデジモンは強くなる!
バトルだけでなく、トレーニングも積極的に行ってサーチで進化形態をゲットしよう!

POINT!

サーチでは、必ずデジメンタルのかけらが出るとは限らないぞ!デジメンタルのかけらが揃うまで何度もプレイしよう!

バトル、トレーニング、サーチを
たくさんプレイして目指せ!最終エリア!

POINT!

特定のデジモンばかり育てるのではなく
まんべんなく色々なデジモンを育てよう!

【1】バトルについて



マップ画面



ノルマ歩数画面

各エリアで、パートナーデジモンがノルマ歩数分歩くと、バトルが発生します。ノルマ歩数は、以下の画面で確認できます。

(参照:【P11】マップ画面)

(参照:【P5】ノルマ歩数・総歩数画面)

【2】バトル発生画面



バトルが発生すると、左図の画面になり告知音、振動で知らせます。


Aボタンを押すと、バトルを開始します。Bボタンを押すと、バトルをやめて、スリープに入ります。

※電車内等、意図しないシチュエーションで発生した場合の告知音キャンセルして、お使いいただけます。


【3】バトルミニゲームのルール画面



連打




振る



指定ボタン押し

バトルが開始すると、左図の画面になり、今回のバトルで行われるミニゲームのルールが表示されます。(連打、振る、指定ボタン押しの3種類) Aボタンを押すと、進化形態選択画面に進みます。

【4】進化形態選択画面



!マーク

敵が強すぎて、勝てない
進化形態に表示されます。

バトルを行うパートナーデジモンの進化形態を選びます。LRボタンで選択し、Aボタンで決定します。

!マークが表示されている場合は明らかに敵が強すぎて、その進化形態では勝負にならない状態を現します。

※この場合は、他の敵で勝利数を稼いだり、トレーニング・サーチを行って色々なパートナーデジモンの強い進化形態を解放してください。

【5】攻撃演出




HP

全デジモン5メモリ制です。

進化形態を選ぶと、自動的に攻撃演出を開始します。

パートナーデジモン→敵の順で攻撃を行います。

※ここでは操作はありません。



【6】バトルミニゲーム




Aボタンを連打




本体を振る




Aボタンを押す



Bボタンを押す



Lボタンを押す



Rボタンを押す

攻撃がぶつかり合う画面になると、バトルミニゲームが開始されます。

約2秒間の間に、以下の条件を満たすとクリアとなります。

連打…一定回数以上、Aボタンを連打する

振る…一定回数以上、本体を振る

指定ボタン押し…一定回数以上、指定されたボタン(ABLRボタン)を素早く押す

※一定回数は敵によって変わります。

特にボスは強く設定されていますので、より素早くボタンを押す、本体を振る必要があります。

指定ボタン押し

【7】ダメージ演出




バトルミニゲームをクリアすると、パートナーデジモンの攻撃が敵にヒットする演出になります。バトルミニゲームをクリアできなかった場合、敵の攻撃がパートナーデジモンにヒットする演出になります。

※ここでは操作はありません。




【8】ダメージ仕様

ダメージ値は基本的に2ダメージですが、パートナーデジモンの進化段階によってより大きいダメージを与える場合があります。よって、常に強い進化段階で戦えば、バトルを有利に運べる可能性が高くなります。

【9】こどもたち追撃



敵にダメージを与えると、約20%の確率でこどもたちが、自分のパートナーデジモンを呼んで追撃してくれます。(追加ダメージ3)



また、アイテム「ブラウン管テレビ」を取って、こどもたちが一緒に歩いている状態でバトルに入り、敵にダメージを与えると必ずこどもたち追撃が発生します。(参照:【P9】特殊なアイテム)

こどもたちを連れ歩いていると…

必ずこどもたちが追撃してくれます。

【10】仲間デジモン追撃



敵にダメージを与えると、約50%の確率で仲間にしたデジモンが追撃してくれます。(追加ダメージ1)

※ただし、あらかじめ仲間デジモン画面で★マークをつけていないと発生しません。

(参照:【P10】仲間デジモン画面)

勝利すると・・・

【11】ボス勝利演出



特定のボスバトルに勝利した場合特別な演出が流れる場合があります。一度見た演出は、メニュー画面からいつでも見ることができます。(参照:【P14】ボス勝利演出閲覧画面)

【12】勝利演出



敵のHPを0にすると勝利となり、バトルが終了します。(進化して戦っていた場合、進化形態が元に戻ります。)

※ここでは操作はありません。

パートナーデジモンのHPが0になってしまうと敗北となり、ケガ状態になります。(参照:【P14】治療画面)

【13】仲間デジモンゲット演出



バトルに勝利した場合、左図の画面が約5秒間表示され、倒した敵を仲間にできます。(参照:【P10】仲間デジモン画面)

※すでに仲間にしている場合は表示されません。

【14】進化解放演出



バトルに勝利した場合パートナーデジモンの勝利数が一定回数を超えていれば、左図の画面が約5秒間表示され新たな進化を解放します。(参照:【P11】進化確認画面)(参照:【P14】進化演出確認画面)

※一定回数は、解放される進化形態によって変わります。

【15】パートナーデジモンゲット演出



バトルに勝利した場合、左図の画面が約5秒間表示され、新たなパートナーデジモンを解放する場合があります。(参照:【P10】パートナーデジモン画面)

※すでにこのデジモンを手に入れている場合は表示されません。

【16】アイテムゲット演出




バトルに勝利した場合、約50%の確率で左図の画面が約5秒間表示され、アイテムを手に入れます。アイテムはピクニック画面で表示されます。(参照:【P4】ピクニック画面)

【17】特殊なアイテム

ピクニックアイテムの他にも、以下の特殊なアイテムが手に入る場合があります。



ブラウン管テレビが
出ると…



こどもたちが
一緒に歩く

ブラウン管テレビが出ると、通常画面でこどもたちと、そのパートナーデジモンが、一緒に歩くようになります。(どのこどもたちが来るかはランダム)この状態でバトルに入ると、必ず「こどもたち追撃」が発生します。
(参照:【P7】こどもたち追撃)

※このアイテムの効果は、バトルが終了すると無くなります。




デジモンアナライ
ザーが出ると…



ノルマ歩数が
0になる

デジモンアナライザーが出ると、現在いるエリア以外の全てのエリアがノルマ歩数が0になります。
※このアイテムの効果は、ノルマ0のエリアに入った時点で無くなります。



サーチ画面が出ると…



シークレットエリアが解放される



サーチ画面が出ると、どこかのシークレットエリアが解放されます。マップ画面に戻って「NEWマーク」のついているエリアを探してみましょう。
(参照:【P11】マップ画面)



※このアイテムの効果は、入手した時点で無くなります。

敗北すると…



(参照:【P14】治療画面)

イベントについて



各エリアで、パートナーデジモンがノルマ歩数分歩くと、バトルの代わりにイベントが発生する場合があります。イベントは、デジモンたちのふれあい等を鑑賞できます。

※ここでは操作はありません。イベント後は出会ったデジモンを仲間にでき、アイテムもゲットできる場合があります。

D メニュー画面

「D-3」を楽しく遊ぶために、デジモンの現在の状態を見たりいろいろな操作に必要なメニューを紹介します。
LRボタンで選択し、Aボタンで決定します。Bボタンで通常画面に戻ります。



パートナーデジモン画面

パートナーデジモンを切り替えたい時に使います。LRボタンで選択し、Aボタンで決定します。Bボタンでメニュー画面に戻ります。

※このメニューは、以下の状態時は使えません。

- ケガ状態時。
- 通常画面で、こどもたちがついてきている状態時。



パートナーデジモン紹介



ブイモン

ワームモン

ホークモン

テイルモン

アルマジモン

パタモン

ワームモンは、エリア18をクリアすると解放。

他にも、全エリアクリア&全デジモン全進化解放で手に入るデジモンも?!

仲間デジモン画面


冒険中、仲間にしたデジモンを確認できます。LRボタンで選択します。

Aボタンを押すと★マークがつき、バトル時にそのデジモンが助けに来てくれるようになります。(参照:【P7】仲間デジモン追撃画面)

もう一度Aボタンを押すと★マークが消えます。

※★マークを設定できるデジモンは1体のみです。その他、Aボタン長押しでアップ絵を確認できます。Bボタンでメニュー画面に戻ります。

※このメニューは、まだ仲間デジモンを1体も手に入れていない状態では、使えません。



★マーク


このマークをつけたデジモンが
バトル中に助けに来てくれます。

進化確認画面


使える進化状態を確認できます。LRボタンで選択します。

Aボタン長押しでアップ絵を確認できます。

※アップ絵が無いデジモンもあります。Bボタンでメニュー画面に戻ります。



絆画面



パートナーデジモンとの絆(勝利数)を確認できます。バトルでの勝利数が増えるとメモリが増えていきます。

メモリが増えていくとアップ絵が表示され、満タンになると進化が解放されます。Bボタンでメニュー画面に戻ります。

※1メモリは1回の勝利で増えるとは限りません。バトルで複数回勝利すると増える場合もあります。

POINT!

ジョグレス進化やジョグレス進化後の更なる進化開放の為にジョグレスする相手の絆(勝利数)も重要だ!

デジメンタル画面



サーチで手に入れたデジメンタルを確認できます。LRボタンで選択します。Bボタンでメニュー画面に戻ります。
(参照: [P12] サーチ)

マップ画面

歩くエリアを選ぶ時に使います。冒険を進めていくと、歩けるエリアが増えていきます。

LRボタンで選択し、Aボタンで決定します。Bボタンでメニュー画面に戻ります。

※このメニューは、ケガ状態時は使えません。



トレーニング



模擬バトルを行い、バトルの練習ができます。
(参照:【P7】バトルミニゲーム)

歩数が300歩に達すると1回プレイできます。
成功するとデジメンタルサーチポイントを10ポイントもらえます。

※このメニューは、ケガ状態時は使えません。
※トレーニングでは、以下の機能は使えません。

- 進化演出。
- こどもたち追撃。
- 仲間デジモン追撃。


(注意) デジメンタルサーチポイントは、合計90以上は溜まりません。
この場合、トレーニングをプレイできなくなるので、サーチを行ってデジメンタルサーチポイントを消費してください。

サーチ

デジメンタルサーチポイント30ポイントで1回プレイできます。
結果は確率で以下になります。

- デジメンタルのかけらをゲット!
- アイテムをゲット!
- デジモンとバトル!

※このメニューは、ケガ状態時は使えません。



POINT!

エリア攻略を進めて、ブイモンとワームモンとの絆(勝利数)を深めた状態でデジメンタルサーチを行うと入手できる、デジメンタルのかけら以外のとあるアイテムを手に入れることで進化開放されるデジモンもいるらしい…?!

通信対戦の仕方


コネクターを使って本機同士、または本機と本機以外(※別売り)で、対戦が楽しめます。

本機以外(※別売り)

- ・デジタルモンスター COLORシリーズ(2023年発売)
- ・デジモンペンデュラムCOLORシリーズ(2024年発売)
- ・デジヴァイス -25th COLOR EVOLUTION-シリーズ(2024年発売)
- ・D-3 DIGIMON DETECT & DISCOVER -25th COLOR EVOLUTION-シリーズ(2025年発売)

※上記機種のパトルの準備は各取扱説明書を参照してください。

※D-3 DIGIMON DETECT & DISCOVER -25th COLOR EVOLUTION-シリーズ以外の動作を保証するものではありません。



通信対戦のルール

- バトルミニゲームは無く、オートバトルになります。
- HPは3メモリ制です。
- 勝利しても、進化解放の勝利数条件にカウントされません。
- 敗北しても、ケガ状態になりません。

治療画面

バトルに敗北すると、ケガ状態になります。このままだと様々なデメリットがあるので、このメニューを選んで回復してください。

※このメニューは、ケガ状態時以外は使えません。



ケガ状態




回復!

【ケガ中のデメリット】

- 歩きがカウントされなくなる。
(本体を振ってもデジモンが歩きません)
- ピクニック画面に入れなくなる。(参照: [P4]ピクニック画面)
- パートナーデジモンの切り替えができなくなる。
(参照: [P10]パートナーデジモン画面)
- マップ画面に入れなくなる。(参照: [P11]マップ画面)
- トレーニングに入れなくなる。(参照: [P12]トレーニング)
- サーチに入れなくなる。(参照: [P12]サーチ)

ケガから回復すると、敗北したバトルのエリアにはノルマ歩数の1/2歩くと、再戦できます。

進化演出確認画面



解放された進化演出を確認できます。LRボタンで選択し、Aボタンで決定します。Bボタンでメニュー画面に戻ります。

サウンド遊び画面

冒険中に使用されているBGMとボイスを聴くことができます。

LRボタンでボイスを再生します。Aボタンを押すとBGMが再生し、以後Aボタンを押す度にBGMが切り替わります。

Aボタン長押しで、BGMを停止します。Bボタンでメニュー画面に戻ります。




ボス勝利演出閲覧画面


冒険中に使用されている、ボス勝利演出を映像付きで見ることができます。(参照: [P8]ボス勝利演出)

LRボタンで選択し、Aボタンで決定します。AまたはBボタンを押すとメニュー画面に戻ります。

※このメニューは、冒険中で、まだボス勝利演出を見ていない状態では、使えません。



エンディング画面




冒険中に使用されている、エンディングを映像付きで見ることができます。AまたはBボタンを押すとメニュー画面に戻ります。

※LRボタンは使用しません。

※このメニューは冒険中で、まだエンディングを見ていない状態では使えません。

各設定画面

サウンドボリューム



サウンドのボリュームを設定します。LRボタンを押すと数値が変更されますので、任意の数値でAボタンを押すと、決定します。Bボタンでメニュー画面に戻ります。


※数値を0にするとミュートとなりバトルやイベントの告知音も鳴らなくなりますのでご注意ください。

明るさ



画面の明るさを設定します。LRボタンを押すと数値が変更されますので、任意の数値でAボタンを押すと、決定します。Bボタンでメニュー画面に戻ります。

バイブレーション



振動のON・OFFを設定します。LRボタンを押すと、ON⇔OFFが変更されますので、任意の設定でAボタンを押すと、決定します。Bボタンでメニュー画面に戻ります。


※設定をOFFにするとバトルやイベントの告知時も振動しなくなりますのでご注意ください。

時計



時計を設定します。LRボタンで選択しAボタンを押すと決定します。間違えた時は、Bボタンを押すと戻ります。


ステップスピード



パートナーデジモンが、歩くのに必要な歩数の倍率を設定します。LRボタンを押すと、ON⇔OFFが変更されますので、任意の設定でAボタンを押すと、決定します。Bボタンでメニュー画面に戻ります。

※設定できるのは5倍のみです。

初期化



データの初期化を行います。LRボタンで選択しAボタンを押すと決定します。Bボタンでメニュー画面に戻ります。最終確認画面でYESを選択すると初期化が行われて、自動的に再起動します。

※初期化した場合、データは全て削除されますのでご注意ください。

電源OFF画面



本体の電源をOFFにしたい時に使います。LRボタンで選択しAボタンを押すと電源がOFFになります。

※データはセーブされます。Bボタンでメニュー画面に戻ります。
※再び電源を入れる際は、電源ボタンを約5秒、長押ししてください。

電源を入れた後は…



バンダイロゴ画面

時計設定画面


バンダイロゴの後に、時計設定画面が表示されます。ボタンで選択しAボタンを押すと決定します。間違えた時は、Bボタンを押すと戻ります。

こんな時はリセットスイッチ

画面が動かなくなったり、表示がおかしくなった時に押してください。通常画面に戻ります。

※リセットスイッチは爪楊枝などのとがった棒、シャープペンの芯などで強く押しすぎないでください。破損する恐れがあります。
※リセットスイッチは上記以外、必要以上に押さないでください。

リセット
スイッチ



選択画面「大輔&ブイモン」時のリスト

NO	話者	内容
01	チビモン	チビモン!進化〜っ!!
02	ブイモン	ブイモン!!
03	ブイモン	ブイモンヘッド!!
04	ブイモン	ブンブンパンチ!!
05	ブイモン	ちっくしょー!アーマー進化してやっつけてやる!大輔!デジメンタル!
06	大輔	よおし!
07	大輔	デジメンタルアープ!!
08	ブイモン	ブイモン!アーマー進化〜っ!!
09	フレイドラモン	燃え上がる勇気!フレイドラモン!!
10	フレイドラモン	ファイアーロケット!!
11	フレイドラモン	ナックルファイアー!!
12	大輔	逃がさねえぞ!
13	大輔	デジメンタルアープ!!
14	ブイモン	ブイモン!アーマー進化〜っ!!
15	ライドラモン	轟く友情!ライドラモン!!
16	ライドラモン	ブルーサンダー!!
17	ライドラモン	ライトニングブレード!!
18	ライドラモン	サンダーボルト!!
19	大輔	デジメンタルアープ!!
20	ブイモン	ブイモン!アーマー進化〜っ!!
21	マグナモン	奇跡の輝き!マグナモン!!
22	マグナモン	マグナムパンチ!!
23	マグナモン	マグナムキック!!
24	マグナモン	プラズマシュート!!
25	大輔	はん!負けるもんか!行くぞ!ブイモン!
26	ブイモン	ブイモン!進化〜っ!!
27	エクスブイモン	エクスブイモン!!
28	エクスブイモン	エクスレイザー!!
29	エクスブイモン	ストロングクランチ!!
30	大輔	賢の心臓の音…。
31	賢	大輔の胸の鼓動が伝わってくる…。
32	エクスブイモン	エクスブイモン!!
33	スティングモン	スティングモン!!
34	エクスブイモン&スティングモン	ジョグレス進化〜っ!!
35	パイルドラモン	パイルドラモン!!
36	パイルドラモン	エスグリーマ!!
37	パイルドラモン	デスベラードブラスター!!
38	大輔	これ以上、お前の好きにはさせない!
39	パイルドラモン	パイルドラモン!究極進化〜っ!!
40	インベリアルドラモン:ドラゴンモード	インベリアルドラモン!!
41	インベリアルドラモン:ドラゴンモード	ポジトロンレーザー!!
42	インベリアルドラモン:ドラゴンモード	メガデス!!
43	賢	僕達の、明日の為に!
44	インベリアルドラモン:ドラゴンモード	インベリアルドラモン!モードチェンジ!!
45	インベリアルドラモン:ファイターモード	ファイターフォーム!!
46	インベリアルドラモン:ファイターモード	ポジトロンレーザー!!
47	インベリアルドラモン:ドラゴンモード &インベリアルドラモン:ファイターモード	ダブルポジトロンレーザー!!
48	インベリアルドラモン:ファイターモード	みんな!力を貸してくれ!あの闇をこの世界から追い払うんだ!

選択画面「大輔&ブイモン」時のリスト

NO	話者	内容
49	インペリアルドラモン:ファイターモード	ギガデス!!
50	大輔	受け取れー!
51	賢	みんなの力だ!
52	インペリアルドラモン:パラディンモード	インペリアルドラモン!パラディンモード!!
53	インペリアルドラモン:パラディンモード	オメガブレード!!
54	大輔	デジタルゲートオープン!
55	大輔	俺、本宮大輔。
56	ブイモン	オレ、ブイモン!
57	ブイモン	オレ、お前が来るのをずっと待ってたんだ!
58	ブイモン	大輔!
59	ブイモン	大輔と一緒にいると毎日が楽しくて充実してる!
60	ブイモン	今日もいっぱい食べて、寝て、遊んで、全力で最高の冒険にしようぜ!
61	大輔	行くぞ!ブイモン!
62	ブイモン	分かった!大輔!

選択画面「賢&ワームモン」時のリスト

NO	話者	内容
01	ワームモン	ネバネバネット!!
02	ワームモン	シルクスレッド!!
03	ワームモン	賢ちゃんには指一本触れさせない!
04	賢	頼むワームモン!進化だ!
05	ワームモン	ワームモン!進化〜っ!!
06	スティングモン	スティングモン!!
07	賢	負けるな!
08	スティングモン	スパイクキングフィニッシュ!!
09	大輔	賢の心臓の音…。
10	賢	大輔の胸の鼓動が伝わってくる…。
11	エクスブイモン	エクスブイモン!!
12	スティングモン	スティングモン!!
13	エクスブイモン&スティングモン	ジョグレス進化〜っ!!
14	パイルドラモン	パイルドラモン!!
15	パイルドラモン	エスグリーマ!!
16	パイルドラモン	デスペラードブラスター!!
17	大輔	これ以上、お前の好きにはさせない!
18	パイルドラモン	パイルドラモン!究極進化〜っ!!
19	インペリアルドラモン:ドラゴンモード	インペリアルドラモン!!
20	インペリアルドラモン:ドラゴンモード	ポジトロンレーザー!!
21	インペリアルドラモン:ドラゴンモード	メガデス!!
22	賢	僕達の、明日の為に!
23	インペリアルドラモン:ドラゴンモード	インペリアルドラモン!モードチェンジ!!
24	インペリアルドラモン:ファイターモード	ファイターフォーム!!
25	インペリアルドラモン:ファイターモード	ポジトロンレーザー!!
26	インペリアルドラモン:ドラゴンモード &インペリアルドラモン:ファイターモード	ダブルポジトロンレーザー!!
27	インペリアルドラモン:ファイターモード	みんな!力を貸してくれ!あの闇をこの世界から追い払うんだ!
28	インペリアルドラモン:ファイターモード	ギガデス!!
29	大輔	受け取れー!
30	賢	みんなの力だ!
31	インペリアルドラモン:パラディンモード	インペリアルドラモン!パラディンモード!!

選択画面「賢&ワームモン」時のリスト

NO	話者	内容
32	インベリアルドラモン:パラディンモード	オメガブレード!!
33	賢	デジタルゲートオープン!
34	賢	一乗寺賢です。
35	ワームモン	ボク、ワームモンです。
36	ワームモン	おかえり、賢ちゃん。
37	ワームモン	賢ちゃん!
38	ワームモン	ボク、賢ちゃんのパートナーデジモンで本当に良かったって思ってるんだ!
39	ワームモン	賢ちゃんの優しさに応えられるように、今日の冒険も頑張るよ!
40	賢	ワームモン!
41	ワームモン	任せて!賢ちゃん!

選択画面「京&ホークモン」時のリスト

NO	話者	内容
01	ボロモン	ボロモン!進化〜!!
02	ホークモン	ホークモン!!
03	ホークモン	フェザースラッシュ!!
04	京	ホークモン!アーマー進化よ!
05	ホークモン	はい!
06	京	デジメンタルアープ!!
07	ホークモン	ホークモン!アーマー進化〜!!
08	ホルスモン	羽ばたく愛情!ホルスモン!!
09	ホルスモン	レッドサン!!
10	ホルスモン	マッハインパルス!!
11	ホルスモン	ウジャトゲイズ!!
12	ホルスモン	テンベストウィング!!
13	京	ピンゴ!
14	ホークモン	デジメンタルアープ!!
15	ホークモン	ホークモン!アーマー進化〜!!
16	シュリモン	弾ける純真!シュリモン!!
17	シュリモン	紅葉おろし!!
18	シュリモン	草薙!!
19	シュリモン	脳天逆落とし!!
20	シュリモン	木の葉隠れ!!
21	ホークモン	さあ!京さん!
22	京	うん!今なら進化出来るかも!
23	ホークモン	ホークモン!進化〜!!
24	アキラモン	アキラモン!!
25	アキラモン	ブラストレーザー!!
26	アキラモン	グライドホーン!!
27	京	ヒカリちゃん!いい?
28	ヒカリ	はい!京さん
29	アキラモン	アキラモン!!
30	テイルモン	テイルモン!!
31	テイルモン&アキラモン	ジョグレス進化〜!!
32	シルフィーモン	シルフィーモン!!
33	シルフィーモン	トップガン!!
34	シルフィーモン	デュアルソニック!!
35	京	デジタルゲートオープン!

選択画面「京&ホークモン」時のリスト

NO	話者	内容
36	京	私、6年の井ノ上京。
37	ホークモン	私の名はホークモン。
38	ホークモン	あなたが来るのを待っていました。
39	ホークモン	京さん!
40	ホークモン	少し落ち着いてください…!まったく…。でも、私はそんな京さんが好きなんです。
41	ホークモン	行きましょう、京さん!どうか、これから私に力を貸してください!
42	京	ホークモン!私達も!
43	ホークモン	了解!

選択画面「伊織&アルマジモン」時のリスト

NO	話者	内容
01	ウパモン	ウパモン!進化〜!!
02	アルマジモン	アルマジモン!!
03	アルマジモン	スクラッチビート!!
04	アルマジモン	ローリングストーン!!
05	アルマジモン	伊織!アーマー進化だぎゃ!
06	伊織	デジメンタルアープ!!
07	アルマジモン	アルマジモン!アーマー進化〜!!
08	ディグモン	鋼の英知!ディグモン!!
09	ディグモン	ゴールドラッシュ!!
10	ディグモン	ビッグクラック!!
11	伊織	僕達も加勢します!
12	伊織	デジメンタルアープ!!
13	アルマジモン	アルマジモン!アーマー進化〜!!
14	サブマリモン	渦巻く誠実!サブマリモン!!
15	サブマリモン	アクアバルカン!!
16	サブマリモン	オキシジェンホーミング!!
17	サブマリモン	サブマリニアタック!!
18	伊織	アルマジモン!頼みます!
19	アルマジモン	任せるだぎゃ!
20	アルマジモン	アルマジモン!進化〜!!
21	アンキロモン	アンキロモン!!
22	アンキロモン	テイルハンマー!!
23	アンキロモン	メガトンプレス!!
24	タケル	伊織君!いよいよ僕達のジョグレス進化の時がきた!
25	伊織	はい!
26	アンキロモン	アンキロモン!!
27	エンジェモン	エンジェモン!!
28	エンジェモン&アンキロモン	ジョグレス進化〜!!
29	シャッコウモン	シャッコウモン!!
30	シャッコウモン	アラミタマ!!
31	シャッコウモン	ニギミタマ!!
32	伊織	みなさんの光を剣に!
33	伊織	剣に集中させてくださいーい!
34	伊織	デジタルゲートオープン!
35	伊織	3年の火田伊織です。
36	アルマジモン	オレはアルマジモンだぎゃ。
37	アルマジモン	あ〜。よう寝た。オレを起こしてくれたのはおみゃ〜か?

選択画面「伊織&アルマジモン」時のリスト

NO	話者	内容
38	アルマジモン	伊織〜!
39	アルマジモン	真面目すぎて疲れるだぎゃ。たまには気分転換して、チューチューゼリーでも食べるだぎゃ。
40	アルマジモン	でも、そんな伊織をオレは信じとるがや!これからもよろしくだぎゃ!
41	伊織	アルマジモン!
42	アルマジモン	合点だぎゃ!

選択画面「タケル&パタモン」時のリスト

NO	話者	内容
01	トコモン	トコモン!進化〜っ!!
02	パタモン	パタモン!!
03	パタモン	エアーショット!!
04	パタモン	タケル!アーマー進化だよ!
05	タケル	分かった!
06	タケル	デジメンタルアープ!!
07	パタモン	パタモン!アーマー進化〜っ!!
08	ペガスモン	天駆ける希望!ペガスモン!!
09	ペガスモン	ニードルレイン!!
10	ペガスモン	シューティングスター!!
11	ペガスモン	シルバークレイズ!!
12	タケル	まだまだ!
13	ペガスモン&ネフェルティモン	サンクチュアリバインド!!
14	タケル	行くよ!パタモン!
15	パタモン	うん!
16	パタモン	パタモン!進化〜っ!!
17	エンジェモン	エンジェモン!!
18	エンジェモン	ヘブンズナックル!!
19	タケル	伊織君!いよいよ僕達のジョグレス進化の時がきた!
20	伊織	はい!
21	アンキロモン	アンキロモン!!
22	エンジェモン	エンジェモン!!
23	エンジェモン&アンキロモン	ジョグレス進化〜っ!!
24	シャッコウモン	シャッコウモン!!
25	シャッコウモン	アラミタマ!!
26	シャッコウモン	ニギミタマ!!
27	タケル	僕は、闇の力には決して負けない!
28	エンジェモン	エンジェモン!超進化〜っ!!
29	ホーリーエンジェモン	ホーリーエンジェモン!!
30	ホーリーエンジェモン	ヘブンズゲート!!
31	エンジェモン	タケル!私達を究極体にしろ!
32	エンジェモン	そうすれば、この状況を変える何かが産まれるはず!
33	タケル	分かった!
34	エンジェモン	エンジェモン!ワープ進化〜っ!!
35	セラフィモン	セラフィモン!!
36	セラフィモン	セブンヘブンズ!!
37	タケル	デジタルゲートオープン!
38	タケル	決して忘れる事のないあの夏。あれから3年経ちました。
39	タケル	5年生の高石タケルです。
40	パタモン	パタモンだよ。

選択画面「タケル&パタモン」時のリスト

NO	話者	内容
41	パタモン	タケル〜遅いよ〜!
42	パタモン	タケル!
43	パタモン	タケルとまたこうやって一緒に冒険が出来て本当に嬉しいな!
44	パタモン	何が起きててもだ〜いい好きなタケルと一緒にならへっちらだよ!さあ、行こう!
45	タケル	うん!僕達に任せて!
46	パタモン	タケル!気を付けて!

選択画面「ヒカリ&テイルモン」時のリスト

NO	話者	内容
01	プロットモン	プロットモン!進化〜っ!!
02	テイルモン	テイルモン!!
03	テイルモン	ネコパンチ!!
04	テイルモン	キャッツアイ!!
05	テイルモン	やはり、ホーリーリングが無いとパワーが出ない…。
06	テイルモン	ヒカリ!私もアーマー進化を!
07	ヒカリ	デジメンタルアープ!!
08	テイルモン	テイルモン!アーマー進化〜っ!!
09	ネフェルティモン	微笑みの光!ネフェルティモン!!
10	ネフェルティモン	ナイルジュエリー!!
11	ネフェルティモン	カーズオブクィーン!!
12	ネフェルティモン	ロゼッタストーン!!
13	ヒカリ	これからよ!
14	ベガスモン&ネフェルティモン	サンクチュアリバインド!!
15	京	ヒカリちゃん!いい?
16	ヒカリ	はい!京さん
17	アクィラモン	アクィラモン!!
18	テイルモン	テイルモン!!
19	テイルモン&アクィラモン	ジョグレス進化〜っ!!
20	シルフィーモン	シルフィーモン!!
21	シルフィーモン	トップガン!!
22	シルフィーモン	デュアルソニック!!
23	ヒカリ	テイルモン!
24	テイルモン	未来の為に!
25	ヒカリ	未来の為に、私達は絶対に負けない!
26	テイルモン	テイルモン!超進化〜っ!!
27	エンジェウーモン	エンジェウーモン!!
28	エンジェウーモン	ヘブンズチャーム!!
29	エンジェウーモン	ホーリーアロー!!
30	エンジェウーモン	ヒカリ!私も究極体に!
31	エンジェウーモン	希望の光が産まれる!
32	ヒカリ	行くわよ!
33	エンジェウーモン	エンジェウーモン!進化〜っ!!
34	ホーリードラモン	ホーリードラモン!!
35	ホーリードラモン	ホーリーフレイム!!
36	ヒカリ	デジタルゲートオープン!
37	ヒカリ	八神ヒカリです。
38	テイルモン	テイルモンだ。
39	テイルモン	おかえり、ヒカリ。どこへ行っていたんだ。

選択画面「ヒカリ&テイルモン」時のリスト

NO	話者	内容
40	テイルモン	ヒカリ!
41	テイルモン	ヒカリがどこにいたって、必ず駆けつけていつでもそばにいる! 1人にはさせない!
42	テイルモン	一緒に行こうヒカリ!私達の未来へ!
43	ヒカリ	テイルモン!
44	テイルモン	ヒカリ!

選択画面「ウォレス&グミモン(テリアモン)」時のリスト

NO	話者	内容
01	グミモン(テリアモン)	プチツイスター!
02	グミモン(テリアモン)	ブレイジングファイア!!
03	グミモン(テリアモン)	グミモン!進化〜っ!!
04	ウォレス	進化した…!
05	グミモン(ガルゴモン)	ガトリングアーム!!
06	グミモン(ガルゴモン)	ダムダムアップー!!
07	ウォレス	やめろ〜!
08	ウォレス	デジメンタルアープ!!
09	グミモン(テリアモン)	グミモン!アーマー進化〜っ!!
10	ウォレス	グミモン!
11	グミモン(ラビッドモン)	ラビッドファイア!!
12	グミモン(ラビッドモン)	ゴールドントライアングル!!
13	ウォレス	デジタルゲートオープン!
14	グミモン(テリアモン)	ボク、グミモンだよ〜。
15	グミモン(テリアモン)	ウォレス電話長い。
16	グミモン(テリアモン)	ウォ〜レ〜ス!
17	グミモン(テリアモン)	ウォレスのことはボクが守ってあげるから安心して冒険を続けてね!
18	グミモン(テリアモン)	も〜、素直じゃないんだから〜!それじゃあ、今日ものんびりやっていこ〜!
19	ウォレス	僕は戦う!
20	グミモン(テリアモン)	ボクがウォレスの力だ!