

# サウンド×アクション さげ 叫ぶ!ウルトラマンジード の遊び方

## セット内容

しょうめん  
【正面】



ほんたい  
フィギュア本体…1

はいめん  
【背面】



スピーカー

おんせい  
音声ボタン

でんち  
電池ふた

### 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品・小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れてたりしないでください。



くちにいれない


〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。

## 初めて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方

フィギュア本体背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

そくめん  
【側面】

ぜつえん  
絶縁シート



# ボタン電池交換の仕方 ※必ず保護者の方が行ってください。 ※図は一部省略しています。

※ボタンを押した際に同じ音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

## ①電池ふたを取り外します。



- ①-1 本体の電池ふたのネジを⊕または、⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
- ①-2 電池ふたを取り外します。

## ②電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個 (LR41・別売り) を⊕⊖に注意してセットします。

## ③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミノを合わせ、電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。



## 音声遊び

本体背面の音声ボタンを押します。

→表の順に音声が鳴ります。

※音声の詳細内容は次ページをご参照ください。

※72回目の音声の後は1回目に戻ります。

【正面】



順番	音声内容	順番	音声内容
1回目	ジード「ジーっとしても、どうにもならねえ!」	37回目	ジード掛け声13「ハアッ!」
2回目	変身効果音	38回目	ジード掛け声15「シュアッ!」
3回目	ジード掛け声1「ショウ!」+着地音	39回目	ジード掛け声7「ハアアアデア!」
4回目	ジード「僕の名はジード!ウルトラマンジードだ!」	40回目	レッキングロア攻撃音
5回目	ジード掛け声2「デアッ!」+打撃音	41回目	攻撃を受ける音+ジード掛け声10「グアア!」
6回目	ジード掛け声3「ハ!」+打撃音	42回目	攻撃を受ける音+ジード掛け声9「デア…」
7回目	ジード掛け声4「ハアアアアア!」+打撃音	43回目	攻撃を受ける音+ジード掛け声10「グアア!」
8回目	レッキングリッパー攻撃音	44回目	カラータイマー音
9回目	ジード掛け声5「デア!」	45回目	ジード「諦めない…お前との決着は…僕が付ける!」
10回目	ジード掛け声6「シェア!」	46回目	ジード掛け声12「シャッ!」
11回目	ジード掛け声7「ハアアアデア!」	47回目	ジード掛け声1「ショウ!」
12回目	攻撃を受ける音+ジード掛け声8「ハア、ウアッ!」	48回目	ジード掛け声13「ハアッ!」
13回目	攻撃を受ける音+ジード掛け声9「デア…」	49回目	ジードマルチレイヤー効果音
14回目	攻撃を受ける音+ジード掛け声10「グアア!」	50回目	ジード「みんな…行こう…」
15回目	カラータイマー音	51回目	ジード掛け声3「ハ!」
16回目	ジード「必ず見つけてみせる…自分の大切なもの!」	52回目	ジード掛け声6「シェア!」
17回目	ジード「それまでこの世界を…壊すわけにはいかないんだ!」	53回目	ジード掛け声7「ハアアアデア!」
18回目	レッキングバースト攻撃音(ロングver)	54回目	ジード「ヒアウィーゴー!」
19回目	ジード掛け声11「シュワッ!」+飛行音	55回目	ジードブルー攻撃音
20回目	ジード「融合!」	56回目	ジード「疲れたよね…もう…終わりにしよう…」
21回目	ジード「アイゴー!」	57回目	ジード「さよなら…父さん…」
22回目	ジード「ヒアウィーゴー!」	58回目	レッキングバースト攻撃音(ロングver)
23回目	ジード「決めるぜ!覚悟!」	59回目	ジード掛け声1「ショウ!」+着地音
24回目	ジード「ジーィィイド!」+変身効果音	60回目	ジード「え…なんでゼットがここに!?!」
25回目	ジード掛け声6「シェア!」+着地音	61回目	ジード掛け声15「シュアッ!」+打撃音
26回目	ジード「行くぞ!」	62回目	ジード掛け声2「デアッ!」+打撃音
27回目	ジード掛け声11「ショウ!」+打撃音	63回目	ジード掛け声7「ハアアアデア!」+打撃音C
28回目	ジード掛け声12「シャッ!」+打撃音	64回目	ジード「ゼロ…」
29回目	ジード掛け声13「ハアッ!」+打撃音	65回目	ジード「相変わらず、主役は遅れてくるってやつですね。」
30回目	ジード「ゼロ…」遅いよ!」	66回目	ジード掛け声13「ハアッ!」
31回目	ジード「はい!」	67回目	ジード掛け声15「シュアッ!」
32回目	ジード掛け声14「デュア!」	68回目	ジード掛け声7「ハアアアデア!」
33回目	ジード掛け声4「ハアアアアア!」	69回目	レッキングバースト攻撃音(通常ver)
34回目	レッキングバースト攻撃音(通常ver)	70回目	ジード「困った人たちがいれば、どこにでも駆けつけて彼らを守る」
35回目	ジード「主役は遅れてくる。前にそう言ってきましたよね?」	71回目	ジード「それが僕たち、ウルトラマンの使命ですから!」
36回目	ジード「ベリアル!僕が相手だ!」	72回目	ジード掛け声11「シュワッ!」+飛行音