

セット内容

ライダーゴチソウ…1 シール…1

各部名称

ラインナップ(全9種)

ゴチソウ(クウガ)

【正面】



【変形前】

フタパーツ

※梱包状態は変形前状態です。



【変形後】

クウガ / クウガアルティメットシール

2782792

©2024 I・T・A・T ©I・T



ゴチソウ(アギト)

【正面】



【変形前】

フタパーツ

※梱包状態は変形前状態です。



【変形後】

アギト / アギトシャイニングシール

2782792

©2024 I・T・A・T ©I・T



ゴチソウ(龍騎)

【正面】



【変形前】

フタパーツ

※梱包状態は変形前状態です。



【変形後】

龍騎シール


2782792

©2024 I・T・A・T ©I・T



ゴチソウ(ドライブ)


【正面】



【変形前】

フタパーツ

※梱包状態は変形前状態です。



【変形後】

ドライブ / ドライブタイプライドロンシール


2782792

©2024 I・T・A・T ©I・T



ゴチソウ(ゴースト)


【正面】



【変形前】

フタパーツ

※梱包状態は変形前状態です。




【変形後】

ゴースト / ゴーストムゲン魂シール


2782792

©2024 I・T・A・T ©I・T



ゴチソウ(鎧武)


【正面】



【変形前】

フタパーツ

※梱包状態は変形前状態です。



【変形後】

鎧武 / 鎧武極アームズシール

2782792

©2024 I・T・A・T ©I・T



ゴチソウ(ゼロワン)

【正面】



【変形前】

フタパーツ

※梱包状態は変形前状態です。



【変形後】

ゼロワン / ゼロツシール

2782792

©2024 I・T・A・T ©I・T



ゴチソウ(セイバー)


【正面】



【変形前】

フタパーツ

※梱包状態は変形前状態です。



【変形後】

セイバー / クロスセイバーシール

2782792

©2024 I・T・A・T ©2020 I・T・A・T



ゴチソウ(ギーツ)

【正面】



【変形前】

フタパーツ

※梱包状態は変形前状態です。



【変形後】

ギーツ / ギーツIXシール

2782792

©2024 I・T・A・T ©2022 I・T・A・T



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいれない

＜使用上の注意＞●プラスチック梱包材は開封後にすぐ捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色がる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

シールの貼り方

シール(クウガ、アギト、龍騎)

※シールはクウガアルティメットを例に説明します。

※変形後状態から始めます。

- ①画像に合わせてシールを貼ります。
- ②変形ボタンを押して変形状態にし、
- ③残りのシールを画像に合わせて貼ります。

クウガ / クウガアルティメットシール





シール(ドライブ、ゴースト、鎧武)

※シールはドライブタイプトライドロを例に説明します。

※変形前状態から始めます。

- ①フタパーツの外側に画像に合わせてシールを貼ります。
- ②変形ボタンを押して変形状態にし、
- ③残りのシールを画像に合わせて貼ります。

ドライブ / ドライブタイプトライドロシール





シール(ゼロワン、ゼロツー)

※シールはゼロツーを例に説明します。

※変形後状態から始めます。

- ①フタパーツを上につけ取り外します。
- ②画像に合わせてシールを貼ります。
- ③フタパーツを元に戻します。

ゼロワン / ゼロツーシール



シール(セイバー)

※シールはクロスセイバーを例に説明します。

※変形後状態から始めます。

- ①フタパーツを上につけ取り外します。
- ②画像に合わせてシールを貼ります。
- ③フタパーツを元に戻します。

セイバー / クロスセイバーシール



ライダーゴチゾウの遊び方

ゴチゾウ(クウガ、アギト、龍騎)

※ゴチゾウ(クウガ)にクウガアルティメットを貼った状態を例に説明します。

変形ボタンを押します。

⇒フタパーツが開き、変形します。





※元に戻す場合、開いたフタパーツを手で戻します。

ゴチゾウ(ドライブ、ゴースト、鎧武)

※ゴチゾウ(ドライブ)にドライブタイプライドロを貼った状態を例に説明します。

変形ボタンを押します。

⇒フタパーツが開き、変形します。




※元に戻す場合、開いたフタパーツを手で戻します。

ゴチゾウ(ゼロワン、ギーツ)

※ゴチゾウ(ゼロワン)にゼロツーを貼った状態を例に説明します。

変形ボタンを押します。

⇒フタパーツが開き、変形します。




※元に戻す場合、開いたフタパーツを手で戻します。

ゴチゾウ(セイバー)

※ゴチゾウ(セイバー)にクロスセイバーを貼った状態を例に説明します。

変形ボタンを押します。

⇒フタパーツが開き、変形します。



※元に戻す場合、開いたフタパーツを手で押し込みます。

フタパーツが開き過ぎてしまった場合…

ゴチゾウ(クウガ、アギト、龍騎)

※ゴチゾウ(クウガ)にクウガアルティメットを貼った状態を例に説明します。

フタパーツが画像のように開き過ぎてしまった場合は、カチッと音が鳴るまで押し込んで閉じてください。



●図のようになります。

ゴチゾウ(ドライブ、ゴースト、鎧武)

※ゴチゾウ(ドライブ)にドライブタイプライドロを貼った状態を例に説明します。

フタパーツが画像のように開き過ぎてしまった場合は、カチッと音が鳴るまで内側に押し込んで戻してください。




●図のようになります。

フタパーツが外れてしまった場合…

ゴチゾウ(ゼロワン、ギーツ)


※ゴチゾウ(ゼロワン)にゼロツを貼った状態を例に説明します。



●図のようになります。

ゴチゾウ(セイバー)


※ゴチゾウ(セイバー)にクロスセイバーを貼った状態を例に説明します。



●図のようになります。

別売りのDX変身ベルトガヴでゴチゾウのパワーを解放!

変身ベルトガヴ



※変身ベルトガヴが

完成した状態から始めます。


※説明の図ではベルトを省略しています。

※別売りのDX変身ベルトガヴのWEB取説もご覧ください。

※ゴチゾウ(クウガ)を例に説明します。 ※ゴチゾウ(クウガ)にクウガアルティメットを貼った状態を例に説明します。

変身遊び

1 上あごを開きます。
→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。



2 変形前のゴチゾウ(クウガ)をペロにセットします。
→LEDが発光して「ライダー音」が鳴ります。



※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。



※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。
一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入らずに拭き取ってください。

※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。

※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。

※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

【別角度】



【底面】



3

上あごを閉じます。

→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して
「レジェンドライダー音」と「変身待機音」が鳴ります。

レジェンドライダー



レジェンドライダー

4

ハンドルを回します。

→上あごが上下に動き「ガウガウ音」が鳴ります。

ガウ

ガウ



5

ボタンを押します。


→上あごが開き、ペロが前に出て、ゴチゾウ(クウガ)の
フタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」が鳴ります。

※ペロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。

クウガ



【別角度】



※再度変身遊びをする場合、

P7「ライダーゴチゾウの取り外し方」の
手順でライダーゴチゾウを取り外し、
変身遊び①から始めてください。

変身音リスト

セットしたゴチゾウ	セリフ
ゴチゾウ(クウガ)	クウガ
ゴチゾウ(アギト)	アギト
ゴチゾウ(龍騎)	龍騎
ゴチゾウ(ドライブ)	ドライブ タイプスピードドライブ
ゴチゾウ(ゴースト)	カイガン!オレ!レッツゴー!覚悟!ゴ・ゴ・ゴ! ゴースト! ゴースト
ゴチゾウ(鎧武)	ソイヤ!オレンジアームズ花道オンステージ!! 鎧武
ゴチゾウ(ゼロワン)	プログライズ!飛び上がライズ!ライジングホッパー! A jump to the sky turns to a rider kick. ゼロワン
ゴチゾウ(セイバー)	烈火抜刀! ブレイブドラゴン! 烈火一冊! 勇気の竜と火炎剣烈火が交わる時、真紅の剣が悪を貫く! セイバー
ゴチゾウ(ギーツ)	GET READY FOR BOOST&MAGNUM READY FITGT ギーツ

※変身音以外の音声は共通になります。

ひつ さつ わざ あそ
必殺技遊び

へんしん あそ あと おこな
※変身遊びの後に行います。

1

ハンドルを回します。

→上あごが閉じた後、
上あごが上下に動き「必殺技待機音」と
「ガヴガヴ音」が鳴ります。



2

ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、
LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。



ひつ さつ わざ あそ
必殺技音リスト

セットしたゴチゾウ	セリフ
ゴチゾウ(クウガ)	クウガ 強いー!
ゴチゾウ(アギト)	アギト 強いー!
ゴチゾウ(龍騎)	龍騎 強いー!
ゴチゾウ(ドライブ)	ドライブ 強いー!
ゴチゾウ(ゴースト)	ゴースト 強いー!
ゴチゾウ(鎧武)	鎧武 強いー!
ゴチゾウ(ゼロワン)	ゼロワン 強いー!
ゴチゾウ(セイバー)	セイバー 強いー!
ゴチゾウ(ギーツ)	ギーツ 強いー!

※必殺技音以外の音声は共通になります。

ライダーゴチゾウの取り外し方

※ゴチゾウ(クウガ)を例に説明します。 ※ゴチゾウ(クウガ)にクウガアルティメットを貼った状態を例に説明します。

1

上あごを手で開きます。

→ペロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。



2

ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。

→「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。

