


セット内容

とらあつかいせつめいしよ
取扱説明書…1



マシン 魔進ザビューン(前)…1



マシン 魔進ザビューン(中)…1



マシン 魔進ザビューン(後)…1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。



くちにいれない

〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色に移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向

に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。●コログシ遊びは平らな所で行ってください。すべりやすい面や絨毯の上では走行しにくい場合があります。●魔進ザビューンを持ち上げる際は連結部分を持ってください。またキングエクスプレスザビューンを持ち上げる際は胴体部分を持ってください。


保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

持ち上げない!

合体した状態では腰の辺りを持つてくたさい。

キングエクスプレスザビューンの頭・両腕・胸と魔進ザビューン(中)パーツを持って持ち上げないでください。合体が解除されます。



矢印一覧 (やじるしいちらん)

とらつけます。


とらはずします。

きどうさせます。


キラメイストーンへの変形

※セット内容の状態から始めます。

①魔進ザビューン(中)の両端をそれぞれ図のように90°変形し、内側の凸部と凹部を合わせます。



②魔進ザビューン(前)(後)の凸部と魔進ザビューン(中)の凹部を合わせます。



図のようになります。




完成!
キラメイストーン!!





マシン 魔進ザビュンへの変形

※セット内容の状態から始めます。





- ①-1 魔進ザビュン(前)の凸部と魔進ザビュン(中)の凹部。
- ①-2 魔進ザビュン(中)の凹部と魔進ザビュン(後)の凸部を合わせます。

※装着する際は正面からではなく、斜めからはめ込むと装着しやすくなります。



- ② 魔進ザビュン(前)のヒレを図の位置まで変形します。





マシン 魔進ザビュンと魔進エクスプレス(別売り)の連結

※魔進ザビュン完成の状態から始めます。


- ※別売りの「DXキングエクスプレスセット」に同梱の魔進エクスプレス(前)(後)を使用します。
- ▶魔進エクスプレス(前)(後)は連結された「魔進エクスプレス」完成の状態から始めます。

魔進ザビュン(後)の凸部を
魔進エクスプレス(後)の凹部にはめ込みます。

〈魔進ザビュン完成の状態〉



〈魔進エクスプレス完成の状態〉





キングエクスプレスザビュンへの変形


※セット内容の状態から始めます。

※別売りの「DXキングエクスプレスセット」に同梱の魔進エクスプレス(前)(後)を使用します。


▶魔進エクスプレス(前)(後)は連結を取り外した状態から始めます。




①魔進ザビュン(中)の両脚を図の位置まで変形します。




②上部凸部に、魔進エクスプレス(後)の凹部を取り付けます。




③上部両肩を左右に開いて変形します。



④-1 魔進ザビュン(前)のヒレを図の位置まで変形し、
④-2 凹部を右肩凸部に取り付けます。




④-3 魔進ザビュン(後)のフェイスパーツを外し、
④-4 凹部を左肩凸部に取り付けます。





⑤魔進エクスプレス(前)先端を左右に90°変形します。



⑥背面の凸部を胴体の凹部に取り付けます。



⑦フェイスパーツの凸部を両肩の凹部に合わせて図のように取り付けます。



完成!
キングエクスプレスザビュン!!



キラメイウェポンモードへの変形

※別売りの「DXキラメイジンセット」を使用します。

▶ランドメイジ完成の状態から始めます。

ランドメイジ

ランドメイジへの変形の仕方はWeb取説を参照ください。


<https://toy.bandai.co.jp/manuals/pdf.php?id=2>




1 銃&スクリュウ砲モード

※セット内容の状態から始めます。

①魔進ザビュン(前)(後)のグリップを図の位置まで引き出します。




②ランドメイジの腕を上げ、魔進ザビュン(前)(後)のグリップを拳の凹部に差し込みます。



武装完了!
銃&スクリュウ砲モード!!

2 バズーカモード ※セット内容の状態から始めます。


- ① 魔進ザビューン(中)のグリップを
図の位置まで引き出します。



ランドメイジ




- ② ランドメイジの左腕を上げ、
魔進ザビューン(中)のグリップを
拳の凹部に差し込みます。




3 槍モード ※魔進ザビューン完成の状態から始めます。


- ① 魔進ザビューン完成の状態から
魔進ザビューン(後)を取り外します。



- ② 魔進ザビューン(中)のグリップを、
図の位置まで引き出します。




- ③ ランドメイジの左腕を右図のように
斜め上45°の角度に上げ、
魔進ザビューン(中)のグリップを、
拳の凹部に差し込みます。




【側面から見た図】

【側面から見た図】



魔進ザビューン(中)が
平らな面に接するように
置きます。



【別角度】

武装完了!
槍モード!