



たいしょうねんれいさいいじょう
対象年齢3才以上

単4 × 3

単4乾電池3本使用(別売り)

アルカリ電池専用

アースウィンディハーブ

とりあつかいせつめいしよ
取扱説明書

©ABC-A・東映アニメーション
BANDAI 2020 MADE IN THAILAND

●画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。
●画像はイメージです。

警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●本商品は電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。


<使用上の注意> ●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●本体には「ヒーリングッド♥プリキュア」シリーズの元素ボトルと取り付け指示のあるパーツ以外のものを取り付けしないでください。破損の恐れがあります。●音階を自由に弾くことはできません。



くちにいれない

セット内容及各部名称

★アースウィンディハーブ本体…1個



★風の元素ボトル…1個

★ふた…1個



★音の元素ボトル…1個

※梱包時は本体に取り付けられています。



★空気の元素ボトル…1個



★取扱説明書…1枚


あそぶ前に…

電池の入れかたと電源の入れかた


必ず保護者の方が行ってください。

※モードスイッチが×(OFF)になっていることを確認してください。
 ※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

※あそび終わったらモードスイッチを×(OFF)にしてください。また、長時間使用しないときは必ず乾電池を取りはずしてください。



1 本体裏面の電池プタのねじを⊕(プラス)または⊖(マイナス)ドライバーで矢印の方向に回し、電池プタを取りはずします。



2 単4乾電池3本(別売り)を⊕⊖(プラス・マイナス)を間違えないように入れてください。
 3 電池プタのツメを本体の穴にはめ合わせてから、ねじを⊕と逆の方向に回してしっかり閉じてください。



本体裏面のモードスイッチをAまたはBにして電源を入れます。

A (なりきりモード)

OFF

B (演奏あそび)

音量調整のしかた

- 1 ハートボタンを長押し(約3秒)します。 ※セリフ・効果音が出ていないときに長押ししてください。
- 2 音量調整モードに入ります。
- 3 いずれかの弦スイッチを押すたびに、大→小→中→大…と3段階の音量で効果音の流れます。(LEDは、<大>のとき青、<中>のとき紫、<小>のとき白に光ります。)
- 4 丁度よい音量のときにハートボタンを押すと、「決定です」とセリフが流れて完了です。

※モードスイッチを×(OFF)にすると、音量は初期設定の<中>に戻ります。
 ※技や演奏あそび中の場合は、終了後に行ってください。

スリープ



約1分間、何も操作をしないと、「またあそびましょう!」と流れ、スリープに入ります。

スリープの解除のしかた

- 下のいずれかの操作で解除できます。
- 弦スイッチを押す。
 - ハートボタンを押す。
 - エレメントボトルをセットする。

エレメントボトルのセット・はずしかた

- 1 本体を押さえながらふたを手前に引き抜きます。
- 2 本体の凸部とエレメントボトル裏面の凹部を合わせ、カチッと音がするまで押し込みます。(ふたを取り付ける際も同様です。)




はずしかた

本体を押さえながら、エレメントボトルを手前に引き抜きます。

※別売りのエレメントボトルも同様です。

アースウィンディハーブの持ちかた

ハーブ本体のピンク色の羽の部分、片手でしっかりと握ります。



※画像は左手で握った例です。左右どちらでも同じようにあそべます。

アースウィンディハーブの弾きかた

本体を握った手と反対側の手の指で、図の矢印のように弦スイッチを順番になでるように押ししていきます。



矢印の方向に向かって順番に4本の弦スイッチを押します。

アースウィンディハーブであそぼう！

※電源を入れた際、「アースウィンディハーブ」というセリフと効果音が流れている時は、エレメントボトルセット位置にエレメントボトルやふたをセットしてもあそべません。セリフと効果音が終わってからあそんでください。

なりきりモード (Aモード)

モードスイッチをAにしてね

スタート！
プリキュアオペレーション！



ラテとアースウィンディハーブで
キュアアースの変身なりきり！

時を縫ひ
繋がる二つの風
キュアアース！
ワン！

変身あそび

アースウィンディハーブで
変身メロディが楽しめる♪

あそび
広がる！

ラテとキュアタッチしてキュアアースに変身！

※「ちょうしんきでピッ♡おしゃべりラテ」は別売りです。



アースウィンディハーブにふたをセットすると、セリフとメロディが流れるよ！



「ちょうしんきでピッ♡おしゃべりラテ」(別売)に、風のエレメントボトルをセット！

「エレメントボトル(Chorus)」のセリフが流れたら、肉球スイッチを押して、ラテとキュアタッチだよ！

※「ちょうしんきでピッ♡おしゃべりラテ」(別売)の取扱説明書「エレメントボトルのセット・はずしかた」をご覧ください。

※一定秒数後、肉球スイッチを押さなくても自動で進みます。



変身メロディが流れている間に弦スイッチを押すと、押すたびにハーブの音色が鳴るよ。



決めセリフが流れて変身だよ！



変身メロディが鳴っている間、肉球スイッチを押すたびに、ラテの鳴き声が流れるよ。



決めセリフが流れて変身だよ！

おしゃべり

アースウィンディハーブにいろいろなエレメントボトル(別売り)をセットすると、プリキュアやラテたちのおしゃべりが聞けるよ！



※本商品に別売りの「ミラクルヒーリングボトル」をセットしている時は、ハートボタンを押す操作はできません。

別売りのおしらせ

発売中！

ちょうしんきでピッ♡
おしゃべりラテ

エレメントボトル 1コつき

おしゃべり
お手当て
おせわ
おうた

ちょうしんきをあてるとラテの心の声が聞けるよ！

※風のエレメントボトルは付属しません。

じょうけい そくげは
浄化攻撃

かぜ 風のエレメントボトルで浄化攻撃!

いっていはりごうご げん
※一定秒数後、弦スイッチを押さなくても自動で進みます。



アースウィンディハーブに
かぜ
風のエレメントボトルをセット!



じょうけい せうげき メロディがはじまるよ!
げん
弦スイッチを押してね!




メロディが流れている間に弦スイッチを
おしすと、主旋律のメロディが鳴るよ。



ま 舞い上がれ、
かぜ 癒やしの風!
プリキュア・
ヒーリングハリケーン!
き 決めゼリフが流れて、効果音が鳴るよ!

エレメント技

おと 音のエレメントボトル・くうき 空気のエレメントボトルでエレメント技!



アースウィンディハーブに
おと
音のエレメントボトルもしくは
くうき
空気のエレメントボトルをセット!



げん
弦スイッチを押すと、効果音が鳴るよ。
いっていはりごうご げん
※一定秒数後、弦スイッチを押さなくても自動で進みます。



えんそう
演奏あそび (Bモード)

モードスイッチを
Bにしてね♡

1 **曲の選択** 弦スイッチを押すたびに、デモ演奏が下の①～⑯の順番で流れるよ。演奏したい曲のときに、ハートボタンを押すと、曲を決められるよ。

2 **曲の演奏** 弦スイッチを押して演奏しよう! 弦スイッチを押すと1フレーズ曲が流れるよ。弦スイッチを続けて押して演奏しよう!

げん
※どの弦スイッチを押しても同じ反応です。 ※演奏あそびはエレメントボトルがなくてもあそべます。
べつりゅうの「ミラクルヒーリングボトル」をセットしている時は、ハートボタンを押さません。先に曲を選んでからセットしてください。 ※音階を自由に弾くことはできません。

あそびのキャンセル

えんそうちゆう
演奏中にハートボタンを長押し(約3秒)すると、1の**曲の選択**に戻ります。


きょく
♪曲リスト♪

- ① ちょうちよう
- ② ロンドン橋
- ③ ねこふんじゃった
- ④ しゃぼん玉
- ⑤ 春の小川
- ⑥ アマリリス
- ⑦ きらきらぼし
- ⑧ ハッピー・バースデー・トゥー・ユー
- ⑨ ジングルベル
- ⑩ カノン
- ⑪ 愛の挨拶
- ⑫ 花のワルツ
- ⑬ ノクターン第2番
- ⑭ メヌエット ト長調
- ⑮ アイネ・クライネ・ナハトムジーク

ぜん
全15曲

エレメントボトルで音色が変わるよ!

いろいろなエレメントボトルをセットしてみよう!



おいろ
音色が
変わるよ!

※画像のエレメントボトルは一例です。

ほんしやうひん みぞく
※本商品に付属するエレメントボトル以外は別売りです。
※ふたをセットした場合、何もセットしていない場合は**ハーブ**の音色になります。