



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- しょうぶひん小部品やしょうきゅう小球があります。ごいん誤飲・ちゅうそく窒息の危険がありますので、さいみん3才未満のお子様には絶対こさまに与えなぜったいいください。あた

⚠ 注意 (ちゅうい)

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》

- ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- ＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。




故障の原因になりますので、本体を水の中に入れたり、ぬれた手で操作したりしないでください。また、湿気の多いところでの使用・保管はさけてください。

「きめつたまごっち」は小さいのでポケットに入れたまま洗濯したりしないようご注意ください。

し ようじょう ちゅう い
《使用上の注意》

- データ消失については補償しかねますのでご了承ください。
- プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- セットされている電池はテスト用です。画面表示が見えなくなったらボタン電池をすべて新しいものに交換してください。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- 誤動作した場合はリセットスイッチを押し電源を入れ直してください。
- 時計精度：日差±10秒以内

本体説明



鬼殺隊入隊

- 1 ほんたい か ぶ ぜつえん 本体下部の絶縁シートを
め 抜きます。
- ▶ おと な とけい せってい ピーッと音が鳴って、時計設定
が めん あらわ 画面が現れます。
- 2 【リセット操作】
- ほんたい いうら めん さき 本体裏面のリセットスイッチを先
ぼそ ぼう お の細い棒などで押してください。
- ▶ おと ピーッと音が鳴ります。
- ※ ぼう リセットスイッチはとがった棒、
しん つよ シャープペンシルの芯などで強く
お は さん おそ 押さないでください。破損する恐
 れがあります。
- ※ でん ち こう かん ご かならず 電池交換後は必ずリセットスイッ
お チを押してください。

※画面の状態がおかしい時や、誤動作をした時は【リセット操作】を行ってください。
※本商品はデータを保存できません。電池交換や【リセット操作】をすると、今までの遊びの履歴が
“リセット”されてしまいます。注意してください。

時計操作

とけい み とき
時計を見たい時

隊士表示画面でBボタンを押すと、時計画面になります。

もう一度Bボタンを押すと、隊士表示画面に戻ります。

とけい しゅうせい とぎ
時計を修正したい時

Bボタンを押して時計画面にし、Cボタンを
押しながらAボタンを押すと、時計設定画面
になります。

その後は【時計設定】(▶二「鬼殺隊入隊」参
照)と同様です。

四 音のON/OFF

隊士表示画面の時に、Cボタンを押し
ながらAボタンを押すと、
音のON/OFF選択画面になります。
[ON] (ON) か [OFF] (OFF) をAボタン
で選択・Bボタンで決定してください。
※OFFにすると呼び出し音も鳴りま
せん。注意してください。

五 電池交換方法

でん ち しやうもう えきしやう が めん み
電池が消耗すると液晶画面が見えにく
くなり、その後、全ての操作ができな
くなります。でん ち こうかん が めん ひようじ
電池交換画面が表示され
た場合は、新しい電池に交換してくだ
さい。

- 1 本体裏面の開閉用突起を
先の細い棒などで押しながら、(図①) 電池ぶたを
下方方向にスライドさせて
開けてください。(図②)
- 2 消耗した電池を取り出し、新しいボタン
電池 (LR 44×2個・別売り) を ⊕ ⊖
を間違えないようにセットしてください。
- ※必ず2個とも交換してください。
- 3 電池ぶたを閉じて、
- 

かならず【リセット^{そう さ}操作^に】(▶二「鬼殺隊^{き かつ たい}」
にゆうたい^{さんしやう}入隊^{おこな}参照)を行ってください。

六 隊士の育成方法

呼び出し

隊士が呼びかけてきた場合、その時の隊士の状態に合った対応が必要です。万一、呼び出しに気が付かなかった場合、Cボタンを押すことで隊士の状態を確認することができます。

おにぎり

隊士が空腹の場合、Aボタンを押して、選択画面から▶をAボタンで選択・Bボタンで決定し、おにぎりをあげてください。 ※満腹時、鬼出現時、睡眠時、負傷時、死亡直前時はおにぎりをあげることができません。



玉露

隊士が不機嫌な場合、Aボタンを押して、選択画面から▶をAボタンで選択・Bボタンで決定し、玉露をあげてください。 ※鬼出現時、睡眠時、負傷時、死亡直前時は玉露をあげることができません。

電気

隊士が眠った場合、Aボタンを押して、選択画面から (OFF)をAボタンで選択・Bボタンで決定し、電気を消してください。(隊士が眠ると、電気のON/OFF、時計表示・修正、音のON/OFF以外の操作はできません。) ※起きている時は電気のON/OFFはできません。



指令

一定時間ごとに鏖鴉やチュン太郎から指令が届き、鬼が出現します。鬼は時間が経つごとに画面を占領していきます。画面全体を占領される前に、Aボタンを押して鬼を退治してください。 ※鬼が出現後の睡眠時、負傷時、死亡直前時は、鬼を退治することができません。




隊士に襲いかかる鬼は全部で4体。1体ずつ無作為に出現します。



鬼は、夜になるとより活発になるので注意が必要です。

訓練

立派な隊士になるためには訓練が必要です。 Aボタンを押して、選択画面から▶3つのうちどれかの訓練をAボタンで選択・Bボタンで決定してください。 ※鬼出現時、睡眠時、負傷時、死亡直前時は訓練をすることができません。



訓練【岩斬り】 刀が岩の中心にきた瞬間にボタン(Aボタンor Bボタン)を押してください。成功すれば岩が割れます。5回全て割れたらパーフェクト。 中心からずれている状態でボタンを押したり、中心にきた状態でしばらくボタンを押さずにいると失敗になります。



訓練【瓢箪割り】 15秒間Aボタンを連打してください。連打数が多ければ瓢箪を破裂させることができます。 連打数が足りないと瓢箪はびくともしませんが。しっかりボタンを押してください。



訓練【薬湯かけ】 画面にボタン指示が表示されるので素早く押してください。(「A」や「B」が2つ表示されている場合はそのボタンを2回押してください。) 指示通りボタンを押せたら成功です。5回の指示に対して全て正しく押せたらパーフェクト。 指示と違うボタンを押したり、ボタンを押さずにいると失敗となり、薬湯をかけられてしまいます。



負傷

鬼を放置したり、育成を怠ったりすると隊士が負傷してしまいます。負傷した場合は、完全に回復するまでAボタンを押して治療してください。ずっと負傷したままでいると死亡してしまうので注意してください。 ※負傷している時は、時計表示・修正、音のON/OFF以外の操作はできません。 ※死亡直前になると、全ての操作ができなくなります。



死亡

負傷したままだったり、何度も負傷を繰り返すと死亡してしまいます。死亡後は隠によって事後処理が行われます。 ▶新しく隊士を育成するには… Cボタンを押しながらAボタンを押すと、再び最終選別から始まります。合格した新たな隊士を導いてください。



近況報告

鏖鴉から各地の様子が届くことがあります。 内容を確認できたら、A～Cいずれかのボタンを押してください。



育成方法によって様々な呼吸の使い手に！

