




# ゼンカイマジーン

あそ かの遊び方

## ないよう セット内容

とりあつかいせつめいしょ  
取扱説明書…1



バックパック…1



マジーンスティック…1

※が そ う の い ま げ は い ま え じ ず で す。 ゼンカイマジーン 本 体 …1

### 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品や小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注意 (ちゅうい)

●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいれない

### 〈使用上の注意〉

●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。


やじるしいちらん  
矢印一覧



とつ  
取り付けます。



とはず  
取り外します。





かどう  
可動させます。

## ゼンカイマジーヌの遊び方：1

### ゼンカイマジーヌの組み立て方

ないよう じょうたい はじ  
※セット内容の状態から始めます。

ほんたいはいめん  
ゼンカイマジーヌ本体背面の  
おうぶ  
凹部にバックパックの  
とつぶ  
凸部を  
こ  
はめ込みます。



す  
図のようにマジーヌスティック  
をこぶし  
も  
に持たせることが  
できます。

ほんたいがわ  
※反対側のこぶしにも同様に  
どうよう  
も  
持たせることができます。




かん せい  
**完成!!**

がそう  
※画像はイメージです。


やじるしいちらん  
矢印一覧



とつ  
取り付けます。



とはず  
取り外します。



かどう  
可動させます。


## ゼンカイマジーヌの遊び方：2

### マジンドラゴンへの変形

※ゼンカイマジーヌ完成の状態から始めます。


1

す  
図のようにゼンカイマジーヌ本体の  
か  
各パーツを取り外します。



※画像はイメージです。


やじるしいちらん  
矢印一覧



とつ  
取り付けます。



とはず  
取り外します。



かどう  
可動させます。




## ゼンカイマジーヌの遊び方：2

### マジンドラゴンへの変形

2

どう うで みぎ ひだり はね みぎ ひだり あし みぎ  
① 胴、腕(右・左)、羽(右・左)、脚(右・  
ひだり ず)を図のように変形させます。

かく す む おうぶ  
② 各パーツを図の向きにして、凹部  
とつぶ こ  
に凸部をはめ込みます。




はんたいがわ どうよう おこな  
※反対側も同様に行います。




がそう  
※画像はイメージです。


やじるしいちらん  
矢印一覧



とつ  
取り付けます。



とはず  
取り外します。



かどう  
可動させます。

## ゼンカイマジーヌの遊び方：2

### マジンドラゴンへの変形


3

①バックパックを図のように変形させます。




②各パーツを図の向きにして、凹部に凸部をはめ込みます。

③②をはめ込みます。

※バックパックを  
図の向きにします。



※図の凹部に  
はめ込みます。



かんせい  
**完成!!!**

※元に戻すときは、  
逆の手順で行います。



※画像はイメージです。


やじるしいちらん  
矢印一覧



とつ  
取り付けます。



とはず  
取り外します。



かどう  
可動させます。

## ゼンカイマジーヌの遊び方：3


### パーツが外れた場合は…

※各パーツが外れた時は図のように、凸部とおうぶをこももどはめ込んで元に戻してください。




※画像はイメージです。

### とうぶかた 頭部・肩




### ぜんわんはね 前腕・羽

※反対側も同様に行います。




やじるしいちらん  
矢印一覧



とつ  
取り付けます。



とはず  
取り外します。



かどう  
可動させます。

## ゼンカイマジーヌの遊び方：3

### パーツが外れた場合は...

※各パーツが外れた時は図のように、凸部とおうぶをはめ込んで元に戻してください。



※画像はイメージです。

#### 胸・腰



#### 股関節・フロントアーマー




※反対側も同様に行います。

#### 足首



#### ひざ

※反対側も同様に行います。



がめん どうが  
**画面をクリックして動画をチェック!!**

※携帯電話やパソコンによる通信料、接続料、パケット通信料などは、お客様のご負担になります。ご了承ください。

**バンマニ!**

**チェンジヒーローズの公式レビュー!**



URL ▶ <https://youtu.be/Ux5ljLm-0ug>

がいぶ  
(外部サイトへリンク)