



昭和ライダー変身神話 ワンダーライドブック

あそ かの
遊び方

セット内容 取扱説明書...1 昭和ライダー変身神話ワンダーライドブック...1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいれない

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●ワンダーライドブックのQRコードが剥がれたり、傷ついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードが読み取れないことがありますのでご注意ください。●ワンダーライドブックをテレビやスピーカー等、強い磁気を発する機器に近づけないでください。内部チップが破損する場合があります。●周囲に強い磁気が発生していたり、金属などの材料が近くにある場合、反応しない場合がありますのでご注意ください。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

《お問い合わせ先》 バンダイお客様相談センター
https://support.bandai.co.jp ナビダイヤル 0570-041-101
●受付時間 10時～17時(土日、祝日、夏季・冬季休業日を除く)

《商品送付先》 バンダイ 栃木配送センター
〒321-0298 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち4-2-20
電話番号はお客様相談センター共通



海外からのお問い合わせは受け付けておりません。
Customer service inquiries are not accepted from outside Japan.

【製品素材】ワンダーライドブック：ABS・PP

製造元

株式会社バンダイ
東京都台東区駒形1-4-8 〒111-8081

コレクタブルワンダーライドブックの各部名称と遊び方

※セット内容の状態から始めます。 ※電池は使用しません。 ※ストーリーページはありません。



ボタンを押すと表紙ページが開きます。 ※手で開くこともできます。

別売りのDX聖剣ソードライバーで変身!

※表紙ページを閉じた状態で行います。 ※詳しくはDX聖剣ソードライバーの取扱説明書をご参照ください。
※DX聖剣ソードライバーは完成の状態から始めます。


- ① 聖剣ソードライバーのスロットに図の向きで挿入します。
→ 聖剣ソードライバー 挿入後、約2秒以内に「変身待機音」が鳴り始めます。

※コレクタブルワンダーライドブックシリーズは聖剣ソードライバーのスロットに挿入、取り外した時に「装填音」、 「取り外し音」は鳴りません。



- ② 火炎剣烈火を図の向きに引き抜きます。
→ 火炎剣烈火 「抜刀音」と「変身音」が鳴ります。
→ ワンダーライドブック 変身ページが開きます。

ワンダーライドブックは3冊までセットできるぞ!



QRコードを読み込み!