



くるくる変身! マーメイドアクアバクト

対象年齢 3才以上

単4 × 2



単4乾電池2本使用(別売り)
●アルカリ電池専用

ABC-A・東映アニメーション
BANDAI 2021 MADE IN THAILAND

●画像はイメージです。●取扱説明書(本書)は必ずお読みください。

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●本商品は電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●回転部に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●LEDの光の点滅や、パレットを回しているときに、パレット部分の模様を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。

＜使用上の注意＞●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本体には「トトロパルジュ! フロクシア」シリーズのハートクルリング、プレート以外のものは、取り付けしないでください。破損の恐れがあります。●ハートクルリングのリング部分を無理に広げたりしないでください。変形や破損等の恐れがあります。





セット内容と各部名称

♥ マーメイドアクアバクト本体…1個

♥ マーメイドアクアブラシ…1個



♥ 変身ハートクルリング…1個



あそぶ前に…

電池の入れかたと電源の入れかた

必ず保護者の方が行ってください。
※パワースイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。
※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、新しい電池に交換してください。



- 1 電池ボタンのストッパーボタンを先の細い棒などで軽く押しながら、電池ボタを矢印の方向にスライドさせて取りはずします。
- 2 単4乾電池2本(別売り)を+-(プラスマイナス)を間違えないように入れてください。
- 3 電池ボタのツメを本体のミゾに合わせてスライドさせ、カチッとはめこんで閉じます。

本体底面のパワースイッチをO(ON)にして電源を入れます。

※あそび終わったらパワースイッチをX(OFF)にしてください。また、長時間使用しないときは必ず乾電池を取りはずしてください。

スリープ

約1分間、何も操作をしないと、「またね!」とセリフが流れ、スリープに入ります。


- ♥スリープの解除のしかた
- 下のいずれかの操作で解除できます。
- 星型のボタンを押す。
- パレットを回す。
- ハートクルリングをセットする。
- ブラシスイッチを押す。
- ※ジャンプフォームの場合。

音量調整

- 1 星型のボタンを長押しします。(約3秒間) ※セリフ・効果音が出ていないときに長押ししてください。
 - 2 音量調整モードに入ります。
 - 3 星型のボタンを押すたびに、大→小→中→大…と3段階の音量で効果音が流れます。(LEDは、<大>のとき青、<中>のとき水色、<小>のとき白に光ります。)
 - 4 丁度よい音量のときにパレットを回すと、決定音「キラリン」が流れて完了です。
- ※パワースイッチをX(OFF)にすると、音量は初期設定の<中>に戻ります。
※技やゲーム中の場合は、終了後に行ってください。


ブラシの取り付け・はずしかた

リングの根元の部分を手で押さえながら、ブラシのフックを開き、先端をリングに通してフックを閉じてください。取りはずすときはフックを開き、はずしてください。




ハートクルリングのセットのしかた

ハートクルリング位置にある鍵穴に、リングの
買マークがある方を上にして、ハートクルリングを差し込み、
カチッと音がするまでしっかりと奥まで押し込みます。
リングをセットするとカバーが左右に開きます。
はずすときは手前に引き抜いてください。



カバーの閉じかた

ハートクルリングをはずして、
カバーを左右同時に閉めてください。



マーメイドアクアパクトのおそびかた

なりきりモード パクトで変身！ブラシをセットしてシャボンフォームに変形！

キュアラメールに変身

変身メロディとセリフは、一定秒数後、操作をしなくても自動で進みます。

1 カシャーン！

待機状態で変身ハートクルリングをセット！
回転部がセット時の向きになっていること
を確認してから、リング部分の買マークが
上になるようにセットしてね。

2 プリキュア！
トロピカルチェンジ！

変身ハートクルリングをセットす
るとカバーが開くよ！
同時にハートクルリングを時計回
りに90度回転させよう！

3 レッツメイク！

「レッツメイク！」「キャッチ！」の
セリフが流れたら、パレットをブラ
シで回そう！光の色が変わって、
変身メロディがスタートするよ！

4 フェイス！

変身メロディとセリフに合わせて
メイクをしよう！パレットを回す
たびに光の色が変わるよ！

5 ネイル！
ドレス！

ゆるめくオーシャン！
キュアラメール！
決めセリフが流れて変身だよ！

マーメイドアクアブラシで浄化！

6

変身の後、待機音が流れるよ。

7 プリキュア！
くるくるラメールストリーム！

待機音が鳴っている間にパレット
をブラシで回そう。

8 ビクトリー！

浄化技が出るよ！

9 小技あそび

浄化技の後、黄色に光るよ、パレットを回して小技音を放とう！
3回以上回すともう一度浄化技が出るよ！

シャボンフォームで浄化！

浄化技メロディとセリフは、一定秒数後、操作をしなくても自動で進みます。

1 パフューム
シャイニーリング！

パフュームシャイニーリングをセットしよう！

2 シャボンフォーム！

待機音中にブラシを本体にセットして、変形！
ブラシの向きに注意して、ブラシのダイヤ形状が付いて
いる側と、パクトのダイヤ形状が合わさるように差し込み
ます。ブラシスイッチを押すと、「シャボンフォーム！」と
鳴って浄化技メロディが流れるよ。

3 アクアチャージ！

パレットを指で回して、
パワーをチャージしよう！


4 プリキュア！
オーシャンバスルシャワー！

「プリキュア！オーシャンバ
ブルシャワー！」と鳴ったら、
ブラシスイッチを押そう。

小技あそび

ブラシのはずしかた

- 解除ボタンを押しながら、
 - ブラシを真っすぐに
引っ張ってはずしてください。
- ※ブラシが本体から不意に
はずれないように、解除ボタンは
固めになっております。



「あそんでみよう！」

キュアラメールの
変身ハートクルリングまたは
パフュームシャイニーリングを
セットしているとき、待機状態で
星型のボタンを押してみよう！
押すたびにキュアラメールの
3種類のセリフが流れるよ！

あそびましょう！ 今日もパツチリ
決まっているわね！

かわいい
ネイルね！

ゲームモード


※ハートクルリングをはずした状態であそぼう！

ゲーム選択

1 星型のボタンを押して
ゲームを選んで、

ネイルカラーパレット

カラーキャッチレッスン



2 パレットをくるっと回転
させて決定してね！

ゲームキャンセルのしかた

ゲームの最中に星型のボタンを長押し(約3秒)するとキャンセルされ、
ゲーム選択に戻るよ。

ネイルカラーパレット

2つの色を混ぜてネイルカラーを作ろう！
「速く混ぜて」と言われたら速く、「ゆっくり混ぜて」と言われたらゆっくりパレットを回転させよう。
上手に作れるかな？

カラーキャッチレッスン

ブラシをバクトにセットして、ブラシスイッチを押してね！「OOに光ったらブラシスイッチを押してね！」の指示をよく聞いて、指示された色にパレット部分が光ったら、タイミングよくブラシスイッチを押してね！

別売りのハートクルリングであそぼう！



キュアラメールの
おしゃべりがランダムに
聞けるよ！



ハートクルリングは
おかし売り場や
ガシャポンでも発売中！



※ガシャポンはバンダイの登録商標です。

※オリジナルセリフ(全5種類)が出ます。