

セット内容


ホワイトレオバイスタンプ...1 ケツアルコアトルスバイスタンプ...1 注意表記一覧...1

※バイスタンプの大理石模様は商品毎に異なります。 ※バイスタンプのマグネットスタンプに強い磁石や磁力があるものを近づけないでください。磁力が弱くなります。

各部名称

ホワイトレオバイスタンプ

※ホワイトレオバイスタンプを例に説明します。



底面



背面



ケツアルコアトルスバイスタンプ

※各部名称はホワイトレオバイスタンプと同様です。



底面



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●磁石を飲み込んだ場合、腸壁を超えてくつき、深刻な感染症を起こす恐れがあります。万一磁石を飲み込んだ場合には、すぐに医師の診察を受けてください。

注意 (ちゅうい)

●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●テレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。●万一、電池を飲み込んだとき、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。●漏れた液が皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。



使用上の注意

●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触

しないようにしてください。色がる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされているボタン電池はテスト用です。音声が小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●誤動作した場合はリセットスイッチを押し電源を入れ直してください。●QRコードが傷ついたり汚れた場合はQRコードが読み取れないことがありますのでご注意ください。●テレビなど、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。●太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤動作する場合があります。●受信部・送信部の所にシールなどを貼らないでください。動作しなくなります。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。


# ボタン電池の交換 でんち こうかん

※必ず保護者の方が行ってください。

※ホワイトレオバースタンプを例に説明します。  
 ※ケツアルコアトルスバースタンプも同様に行います。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの  
 誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった  
 場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- 電池ふたを取り外します。
  - 1-1 バースタンプ背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、
  - 1-2 電池ふたを取り外します。
- ボタン電池を入れます。  
 古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を  
 ⊕⊖に注意してセットします。
- 電池ふたを戻します。  
 電池ふたの突起とバースタンプのミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。




ボタン電池は上側が  
 プラス 下側がマイナス  
 ⊕に下側が⊖になる  
 ようにセットします。

# 初めて遊ぶ前に…DXバースタンプの絶縁シートの外し方 はじめて あそぶまえに…DXバースタンプのぜつえんシートの外し方

※セット内容の状態から始めます。

※ホワイトレオバースタンプを例に説明します。 ※ケツアルコアトルスバースタンプも同様に行います。



# バースタンプの遊び方 あそぶかた

※セット内容の状態から始めます。 ※ホワイトレオバースタンプを例に説明します。  
 ※ケツアルコアトルスバースタンプも同様に行います。

**1**

バースタンプの  
 ボタンを押します。  
 →LEDが発光して  
 「起動音」が鳴ります。

ホワイトレオ!

**2**

バースタンプを  
 しっかりと押し込みます。  
 →LEDが発光して  
 「スタンプ音」が  
 鳴ります。



# 別売りの変身ベルト DXリバイスドライバーでホワイトレオゲノムに変身!

※変身ベルト DXリバイスドライバーのWEB取説もご覧ください。 ※ホワイトレオバイスタンプを使用します。



へんしん  
変身  
あそ  
遊び




次のページに続きます。

まえ  
前のページの続きです。

**4** バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

- **バイスタンプ** LEDが発光して変身音が鳴ります。
- **リバイスドライバー** スタンプ台が回転して前を向き、LEDが発光します。

おぞ  
あれ  
恐れよ!俺を!ホワイトレオ!  
時代をレオから始めよう!



パディアップ!




※スタンプ台が回転する振動でスタンプマークの色が薄くなったり、消えていく場合があります。

### ひっさつわざ 必殺技 あそび 遊び

へんしんあそびあとおこな  
※変身遊びの後にを行います。


**1** バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

- **バイスタンプ** LEDが発光して「待機音」が鳴ります。
- **リバイスドライバー** スタンプ台が回転して上を向き、スタンプマークが消えて、LEDが発光します。



**2** 再び、バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

- **バイスタンプ** LEDが発光して「必殺技音」が鳴ります。
- **リバイスドライバー** スタンプ台が回転して前を向き、LEDが発光します。




ホワイトレオ!

スタンプング  
フィニッシュ!



# リミックス変身遊び

へんしんあそびあと おこな  
 ※変身遊びの後にいきます。





**1** バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

→ **バイスタンプ**

LEDが発光して「待機音」が鳴ります。

→ **リバースドライバー**

スタンプ台が回転して上を向き、スタンプマークが消えて、LEDが発光します。



**2** バイスタンプのボタンを押します。



→ **バイスタンプ** LEDが発光して、「リミックス!」と「待機音」が鳴ります。



**3** 再び、バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

→ **バイスタンプ** LEDが発光して「リミックス変身音」が鳴ります。

→ **リバースドライバー** スタンプ台が回転して前を向き、LEDが発光します。




## バイスタンプの取り外し方

スロット部分を押さえながらバイスタンプを図のように上に引き抜きます。

→ **バイスタンプ** 「取り外し音」が鳴ります。

※バイスタンプは音声が終了して一定時間経過するとスリープモードとなり、「取り外し音」は鳴りません。ボタンを押すとスリープモードが解除されて起動します。



# 別売りの変身ベルト DXリバイスドライバーでケツアルコアトルスゲノムに変身!

※変身ベルト DXリバイスドライバーのWEB取説もご覧ください。 ※ケツアルコアトルスバースタンプを使用します。



## 変身遊び



次のページに続きます。




まえ  
前のページの続きです。

**4** バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

- **バイスタンプ** LEDが発光して「変身音」が鳴ります。
- **リバイスドライバー** スタンプ台が回転して前を向き、LEDが発光します。

速すぎ!ステルス!心に記す!  
ケツアルコアトルス!  
3-2-1!スカイアウト!



パディアップ!



※スタンプ台が回転する振動でスタンプマークの色が薄くなったり、消えていく場合があります。

ひっ さつ わざ  
**必殺技**  
あそ び  
**遊び**

※変身遊びの後にいきます。

**1** バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。


- **バイスタンプ** LEDが発光して「待機音」が鳴ります。
- **リバイスドライバー** スタンプ台が回転して上を向き、スタンプマークが消えて、LEDが発光します。



※スタンプマークが消えない場合は、スタンプ台の下の突起ボタンを奥までしっかりと押し込んでください。

**2** 再び、バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

- **バイスタンプ** LEDが発光して「必殺技音」が鳴ります。
- **リバイスドライバー** スタンプ台が回転して前を向き、LEDが発光します。




ケツアルコアトルス!

スタンピング  
フィニッシュ!

# リミックス変身遊び

へんしんあそびあと おこな  
 ※変身遊びの後にいきます。





**1** バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

→ **バイスタンプ**

LEDが発光して「待機音」が鳴ります。

→ **リバイスドライバー**

スタンプ台が回転して上を向き、スタンプマークが消えて、LEDが発光します。



**2** バイスタンプのボタンを押します。

→ **バイスタンプ** LEDが発光して、「リミックス!」と「待機音」が鳴ります。



**3** 再び、バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

→ **バイスタンプ** LEDが発光して「リミックス変身音」が鳴ります。

→ **リバイスドライバー** スタンプ台が回転して前を向き、LEDが発光します。

