



©ABC-A・東映アニメーション
BANDAI 2022 MADE IN CHINA

ハートキュアウォッチ

対象年齢3才以上

取扱説明書(WEB)

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲、窒息などの危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●本商品は電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようにご注意ください。●充電ケーブルは指などに巻き付けしないでください。血が通わなくなり危険です。●液晶画面の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●ベルトを長時間装着していると、汗などでかぶれたりかゆみが生じる場合があります。皮膚に異常を感じたときは、すみやかにご使用をお止めください。《内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液漏れの危険があります。下記に注意してください》●ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。●充電済の本体への再充電は絶対にしないでください。過充電になり、危険です。●水にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。●水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。●火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●充電は必ず目の届く、周りに燃えやすいものがないところで行ってください。●充電をする前には必ず本体、充電ケーブルに異常がないことを確認し、破損等があった場合はご使用をおやめください。思わぬ事故の恐れがあります。●充電中、使用中に本体が熱くなったり、異臭、ふくらみ、煙が出るなどの異常を感じたら、充電ケーブルは取り外し、直ちに使用をおやめください。●充電の状態は、「アプリメニュー」→「せつてい」→「でんち かくにん」からご確認ください。充電を始めても充電されている表示が出ない、また2時間以上充電しても充電完了の表示が出ない場合は、充電ケーブルは取り外し、直ちに使用をおやめください。●充電完了後は本体と充電ケーブルを接続したまま放置せず、必ず取り外してください。

＜使用上の注意＞●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。

●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になるところでの使用、保管は避けてください。●誤動作した場合は電源を入れ直してください。●本体を充電するときは、必ず専用ケーブルを使用してください。市販のものは絶対に使用しないでください。●充電ケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち無理に力を加えないでください。故障、破損の原因になります。●気温5度以下の場所では使用しないでください。内蔵充電電池の性能が十分に発揮できず、正常な操作ができない恐れがあります。●使用中のデータ消失については保証いたしかねますのでご了承ください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●時計精度:日差±10秒以内。




●本商品はリチウムイオンポリマー電池を使用しております。ハートキュアウォッチ本体はお住まいの自治体のルールに従って廃棄してください。



セット内容と各部名称

- ハートキュアウォッチ…1個
(ベルト・ベルト留め付き)
- 充電ケーブル…1本
- 取扱説明書…1枚

※表面のハートカバーパーツは外れるようにできています。外れた場合はハートカバーパーツを本体表面に差し込み、元に戻してください。



あそぶ前に…

ベルトのつけかた



- ベルトを上図のように通してください。
- 本体裏面の上に腕を図のように置き、ベルトを手首に巻き付け、突起と穴をはめ合わせて留めます。
- ベルト留めをベルトが重なっている部分まで移動させます。

電源の入れかた

ハートキュアウォッチ本体のシャッターボタンを約5秒間長押ししてください。



こんなときは…

- 電源が入らないときは、電池残量が少ない場合があります。ご使用の前に2時間程度充電をしてからご使用ください。
- ※充電する際は、必ず同梱の充電ケーブルを使用し充電してください。
- ※充電する際は、必ず腕からハートキュアウォッチを取り外して充電してください。
- ※初期設定前の充電時は充電中画面を確認することができません。

本体充電のしかた

※必ず保護者の方が行ってください。

- 低電圧画面(右の画面)が表示された場合は充電を行ってください。充電をする際は、必ず腕からハートキュアウォッチを取り外して充電してください。
- 本体側面の充電ケーブル差し込み口に充電ケーブルのマイクロUSB端子側を差し込みます。
※差し込みの方向に注意してください。
- 反対側をパソコンのUSB端子に接続すると充電開始します。
※充電には、パソコンもしくは動作確認済USB ACアダプターが必要です。詳細は【商品紹介ウェブページ】をご確認ください。
※パソコンの電源が入っていることを確認してください。



- 充電が終わったらすぐに充電ケーブルを取り外してください。

充電状態の確認

【アプリメニュー】→【せつてい】→【でんち かくにん】からご確認ください。

充電中画面



充電完了画面



※充電を始めても「じゅうでんちゅう」という表示が出ない、または、2時間以上経過しても「じゅうでんがおわったよ!」という表示が出ない場合は、充電ケーブルを取り外し、直ちに使用をおやめください。

各種登録

画面をタッチして設定してね!

1 年・月・日・時間の設定



2 プロフィール画面




※画面の表示内容に従って「ひつけ」「じかん」「なまえ」「たんじょうび」を設定してください。

名前入力のかた

「もじをえらぶ」をタッチし入力開始します。文字を矢印(左右)で選んで「OK」をタッチすると、文字が入力された状態の前の画面に戻ります。上記の手順で1文字ずつ文字を入力し、名前を入力できたら「けってい」をタッチして確定します。



カメラの使いかた




1 【アプリメニュー】から【カメラ・ツール】→【さつえい】を選んでフレームの有無を選びます。

2 カメラが起動したらシャッターボタンで写真撮影をします。

画面の見かた

通常待機画面からお庭に出たり、アプリメニューを見ることができます。



二次元コードスキャンについて

このマークがついている商品や配布物に掲載されている二次元コードをスキャンするとハートキュアウォッチ内のあそびが増えます。



●「にじげんコードスキャン」のアプリを選んでスキャンします。二次元コードから約10cm離れた状態でスキャンしてください。

※スマートフォン、携帯電話には対応していません。

二次元コードを、画面に表示された枠の中に合わせて本体に読み取らせてください。


スキャンで増えたアイテムが入るアプリ

・手紙→「おてがみボックス」
・お店、公園等→「おでかけ」
・壁紙→「もようがえ」
・レシピ→「レシピピッピ」
・壁紙→「もようがえ」
（「もようがえ」は、はじめて壁紙を入手したとき、おせわメニューに追加されます。）
そのほかに増えるあそびも！詳細は各二次元コードの案内を確認してね。




基本の操作


選択・決定




本体の画面は、4つのタッチセンサーエリアに分かれています。



※で示したエリアはタッチしても反応しません。



左図のような画面の場合、
左上の選択肢を選びたいときはAエリア、
右上の選択肢を選びたいときはBエリア、
左下の選択肢を選びたいときはCエリア、
右下の選択肢を選びたいときはDエリアをタッチしてください。




上の選択肢を選びたいときはAかBエリア、
下の選択肢を選びたいときはCかDエリアをタッチしてください。

スライド操作


4つのタッチセンサーエリアを使って、操作をすることができます。
※画像はスライドする画面の一例です。

●一方向のスライド




AからCやBからDなど隣りのエリアに指を動かします。

●往復スライド



BからDの間など隣り合ったエリアで指を往復して動かします。

●円を描くようなスライド



矢印にあわせてA、B、C、Dのエリアを順番に通るように指で円を描きます。



🍴 コメコメのおせわのしかた

毎日ごはんをあげよう!

朝ごはん、昼ごはん、おやつ、夜ごはん、を毎日コメコメに食べさせてあげよう。おせわが難しい日は、マリちゃんに預けられるよ。

いろんな種類のレシピピのレシピでクッキングして食べさせてあげよう!

レシピピは2日に1回、新しいレシピピが登場して、45種類以上登場するよ! 商品についている二次元コードをスキャンしてレシピピスタンプを登録することもできるよ!

🍴 別売りのお知らせ!

発売中!



※画像はイメージです。

レシピピおでかけごはんセット レシピピおうちでパーティセット



🍴 コメコメの成長

コメコメはいろんな種類のごはんを食べさせてあげると、どんどん大きく化けられるようになります。毎日ごはんやおやつを食べさせてあげて、成長させよう!



🍴 あそびかた

🍴 基本データ入力

初めて起動するときやデータの初期化のときのみ、表示される画面です。

🍴 日付設定

「2」をタッチして数字を切り替えて、今日の日付を設定してね。最後の画面で「けってい」をタッチすると、入力完了だよ。

🍴 時間設定

「12」をタッチして数字を切り替えて、現在の時刻を設定してね。最後の画面で「けってい」をタッチすると、入力完了だよ。

🍴 誕生日設定

「0」をタッチして数字を切り替えて、誕生日を設定してね。最後の画面で「けってい」をタッチすると、入力完了だよ。

🍴 名前を入力

① あなたの名前を最大5文字まで入力できるよ。入力後、「けってい」をタッチすると入力完了だよ。

② 確認画面が表示されるよ。間違ひなければ「はい」をタッチしてね。「いいえ」をタッチすると①の入力画面へ戻るよ。

🍴 誕生日設定

③ 「3」をタッチして数字を切り替えて、誕生日を設定してね。最後の画面で「けってい」をタッチすると、入力完了だよ。

🍴 通常待機画面の見かた

現在の時刻 12:00 おなかメーター ごきげんメーター

コメコメを2回トントンとタッチすると、キツネに化けます。また2回タッチすると、元に戻ります。再度2回タッチしなかった場合は、約3分後に元に戻ります。



コメコメを長押しすると、いろんな反応をしてくれます。



🍴 アプリメニュー画面

アプリメニューページは全部で4ページあるよ。

「>」をタッチしてページをめくろう。



🍴 コメコメにおむすびをあげよう!

最初にコメコメにおむすびをあげると、コメコメが化けてくれるよ。おむすびをタッチすると、コメコメにおむすびをあげることができるよ。※最初に初期設定を行ったときのみ表示される画面です。



おせわ

おせわメニューは全部で5ページあるよ。



ごはん・おやつ



ごはんやおやつをあげることができるよ。
クッキングした料理も、ここに保存されるよ。
あかちゃん期にあげられるごはんは決まっているよ。
おやつは、ようじ期からあげられるようになるよ。

スーパーマーケットでおかいものしたものも、
コメコメにあげることができるよ！



あそぶ



タイミングをあわせて「ジャンプ」ボタンを押してなわとびをしよう！
たくさんとべると、ごきげんメーターが増えるよ！
ごきげんを良くしたいときは、あそんであげよう！



おにわ



お庭にでるとコメコメが反応してくれるよ。お手紙が届くことも！
毎月季節に合わせて変わるお庭の景色も楽しもう。

通常待機画面で左から右にスライドしても、
お庭に出ることができるよ！



おでかけ

♥スーパーマーケット



あかちゃん期のコメコメでも食べられるメニューだよ★

か 買えるメニュー

・うめぼしのおかゆ ・ロールパン ・おこさまめん

♥ていしょくやさん



ゆいちゃんとおはなしするか、おかいものができるよ。

か 買えるメニュー

・のりまき ・しゃけべんとう ・いなりすし

♥レストラン



ここねちゃんとおはなしするか、おかいものができるよ。

か 買えるメニュー

・パニーニ ・ローストビーフ ・エクレア

♥ラーメン屋さん



らんちゃんとおはなしするか、おかいものができるよ。

か 買えるメニュー

・にくまん ・ぎょうざ ・ちまき



ステータス



コメコメの状態がわかるよ。
もっているポイントはたべもの購入などに使えるよ。
つぎにばけレベルが上がるまでの状態がわかるよ。



コメコメをあずける



コメコメのおせわをしてあげられないとき、
マリちゃんに預けることができるよ。



通常待機画面で「おむかえ」ボタンを押すと迎え
にいけるよ。



えにつき



こども期に成長すると、コメコメがえにつきを残すことがあるよ。
えにつきをかいいたら報告してくれるよ！
ごはんやおやつを食べたり、あそんだりすると
えにつきを残してくれることがあるよ。

- ・保存枚数: 20件まで(保存枚数を越えると古いえにつきから消えます)
- ・えにつきをロックすると消えません。
- ・ロック上限: 10件



もようがえ



もようがえの二次元コードをスキャンすると出てくるアプリだよ。
おへやのもようがえができるよ。

以下の二次元コードをスキャンすると
「いちごルーム」が増えるよ！



- ※スキャンの仕方はP2へ。
- ※パッケージに記載されている二次元コードと同じです。



さいしょからそだてる



コメコメを最初から育てることができるよ。

- ※集めたレシビビやためたポイント、二次元コードで増えたデータなどは削除
されません。
- ※この項目は、コメコメが「しょうじょ期」になると出現します。



キュアルシャス キュアムバイシー
キュアP.M.A.M わざを
えらんでね!




ハンバーグ



とろくされたよ!

ふつが かい あたら
2日に1回、新しいレシippが
とうじよう
登場するよ！



フライパンで
きれいに
やいて



レシピッピスタンプカード



とうろくす
登録済みの
レシビツビ



A black and white illustration of a cheerful anime-style girl. She has long, flowing hair with large bows and a flower accessory. She is wearing a heart-shaped necklace and a small cat charm. She is posing with her hands outstretched, and there are sparkling effects around her.



プリキュア

プリキュアメニューは全部で3ページあるよ。



プリキュアプロフィール



プリキュアとエナジー妖精のプロフィールが見れるよ。



チャット



プリキュアとチャットができるよ。
質問にタッチで答えてね。



こうげきわざ

攻撃技メニューは全部で2ページあるよ。



プリキュアたちの攻撃技を放つことができるよ。
あそびかたはP5「レシビビ」をたすけるを確認してね。

通常待機画面で右から左にスライドしても、攻撃技を選択することができるよ！



★「おでかけ」で
おかいものに使えるポイントを
もらうことができるよ！



カメラ・ツール

カメラ・ツールメニューは全部で2ページあるよ。



さつえい



カメラ撮影をすることができるよ。



アルバム



撮影した写真を見ることができるよ。

最大保存枚数：30枚
※SDカードには対応していません。



にじげんコードスキャン



二次元コードをスキャンすることができるよ。

このマークがついている商品や配布物に掲載
されている二次元コードをスキャンすると
ハートキュアウォッチ内のあそびが増えます。

- 「にじげんコードスキャン」のアプリを選んでスキャンします。
二次元コードから約10cm離れた状態でスキャンしてください。

※スマートフォン、携帯電話には対応していません。



二次元コードを、画面に表示された枠の中
に合わせて本体に読み取らせてください。

スキャンで増えたアイテムが入るアプリ

- ・手紙→「おてがみボックス」
 - ・レシビビ→「レシビビスタンプカード」
 - ・お店、公園等→「おでかけ」
 - ・壁紙→「もようがえ」
- (「もようがえ」は、はじめて壁紙を入手したとき、おせわメニューに追加されます。)
- そのほかにも増えるあそびも！詳細は各二次元コードの案内を確認してね。



キッチンタイマー



タイマーを設定することができるよ！
うちのひとの料理のお手伝いにつかってみよう！

※タイマーのカウントは電源を切っても続きます。



おべんきょう

おべんきょうメニューは全部で2ページあるよ。



★「おでかけ」でおかいものに使えるポイント^{つが}を
もらうことができるよ！



ひらがな



あてはまる文字^{もじ}を選んで
タッチしよう！



さんすう



あてはまる数字^{すうじ}を選んで
タッチしよう！



えいご



あてはまる文字^{もじ}を選んで
タッチしよう！




せってい

せっていメニューは全部で3ページあるよ。



プロフィール



名前^{なまえ}と誕生日^{たんじょうび}を変更^{へんこう}できるよ。

あそんだ記録^{きろく}をすべて消すことができるよ。



でんち かくにん



電池^{でんち}の状態^{じょうたい}がわかるよ。



おんりょう



音量^{おんりょう}を変えたりミュートに設定^{せってい}が
できるよ。



あかるさ



明るさ^{あか}を3段階^{さんかいはん}変えられるよ。



ひづけ・じかん



日付^{ひづけ}と時間^{じかん}を変えられるよ。
設定方法^{せっていほうほう}はP2とおなじだよ。

いろいろな通知

ハートキュアウォッチであそんでいるといろいろなイベント^{いふふ}が起こるよ！

♡ コメコメからおねだりやおしゃべり



ごはんやあそびの要望^{ようぼう}があるよ！
こたえてあげよう！



断り^{ことわ}が続くと
ご機嫌^{きげん}が悪^{わる}くなって
しまうよ・・・！

♡ お誕生日のお祝い



登録^{とうろく}した誕生日^{たんじょうび}に
プリキュアからお祝い^{いわい}の
メッセージがもらえるよ。

♡ イベント日のメッセージ



特別な日^{とくべつ ひ}にプリキュアから
メッセージがもらえるよ。

♡ レシピッピのピンチ



レシピッピが敵^{てき}に盗^{ぬす}まれると、
保護^{ほご}依頼^{いらい}がくるよ！
敵^{てき}とバトルして、たすけてあげよう！

パソコンUSB端子以外で充電を行う場合の動作確認済USB充電アダプターについて（2022年2月現在）

バンダイでハートキュアウォッチの充電動作確認を行ったUSB充電アダプターは以下のものとなります。

■アンカー・ジャパン株式会社



Anker PowerPort Mini



Anker PowerPort 2 Elite

■エレコム株式会社



AVA-ACUAN007



MPA-ACU07

■サンワサプライ株式会社



ACA-IP49シリーズ



ACA-IP55BK

- ※充電の際には必ず、本体付属の「充電ケーブル」を使用ください。
- ※各社USB充電アダプターの販売状況などに関しましては、各メーカーや店頭にてご確認ください。
- ※弊社にて上記機器との動作確認をしておりますが、動作保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ※上記機器の取扱説明書も必ずご確認の上、正しくご使用ください。
- ※弊社が独自に動作確認したものとなりますので、ハートキュアウォッチについて各メーカーへのお問合せはご遠慮ください。