



ハートジュシーミキサー

対象年齢3才以上

単4 × 3

単4乾電池3本使用(別売り)

アルカリ電池専用

©ABC-A・東映アニメーション
BANDAI 2022. MADE IN THAILAND

●画像はイメージです。●取扱説明書(本書)は必ずお読みください。

取扱説明書

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)


●本商品には取扱説明書が同梱されていません。詳しい遊び方は本サイトをご覧ください。●本商品は電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●回転部に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。

＜使用上の注意＞●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。




セット内容と各部名称!

ハートジュシーミキサー本体…1個



リボンパーツが外れたときは



二次元コードは商品パッケージをチェック!



お庭に出たときに「おてがみ」が届くよ!




●別売りの「ハートキュアウォッチ」を使用し、「にじげんコードスキャン」のアプリを起動して読み取ってください。
●スマートフォン・携帯電話には対応していません。
●二次元コードをスキャンすると、お庭に出たときに「おてがみ」が届きます。
※画像はイメージです。●スキャンの方法は「ハートキュアウォッチ取扱説明書」をご確認ください。


あそび前に…

電池の入れかたと電源の入れかた

必ず保護者の方が行ってください。



1 本体背面のパワースイッチが×(OFF)になっていることを確認し、本体底面の電池ボタのネジを⊕(プラス)または⊖(マイナス)ドライバーで矢印の方向に回し電池ボタンを取り外します。



- 単4乾電池3本(別売り)を⊕(プラス・マイナス)を間違えないようにセットします。
- 電池ボタのツメを本体の穴にはめ合わせてからネジを1と逆の方向に回してしっかりと閉じてください。
- 本体背面のパワースイッチを○(ON)にして電源を入れます。

※あそび終わったらパワースイッチを×(OFF)にしてください。また、長時間使用しないときは必ず乾電池を取り外してください。

ミックスあそび



レバーを押してミックスするたびに、カラフルに発光! コメコメたちもおしゃべり。

※セリフは3種です。

アタックモード



図のように持ち替えることでアタックモード。ハートボタンを押すとシューティング音が鳴るよ!

浄化技あそび

※浄化技メロディとセリフは、一定秒後、操作しなくても自動で進みます。※あそびの途中でハートボタンを長押しすると、あそびをキャンセルできます。

▲マーク【キュアプレシャス】プリキュア! デリシャスプレシャス・ヒート!



ダイヤルの♡マークを▲マークに合わせよう!



レバーを4回押して、パワーチャージ!
レバーを押すごとにセリフが流れるよ。



「ピキーン!」というチャージ完了音が鳴ったら、
ハートボタンを押して、浄化技をはなとう!

●マーク【キュアスパイシー】プリキュア! デリシャスパイシー・ベイキン!



ダイヤルの♡マークを●マークに合わせよう!



レバーを4回押して、パワーチャージ!
レバーを押すごとにセリフが流れるよ。



「ピキーン!」というチャージ完了音が鳴ったら、
ハートボタンを押して、浄化技をはなとう!

Ⅲマーク【キュアヤムヤム】プリキュア! デリシャスヤムヤム・ドレイン!



ダイヤルの♡マークをⅢマークに合わせよう!



レバーを4回押して、パワーチャージ!
レバーを押すごとにセリフが流れるよ。



「ピキーン!」というチャージ完了音が鳴ったら、
ハートボタンを押して、浄化技をはなとう!

♡マーク プリキュア! MIX ハート アタック!



ダイヤルの♡マークを♡マークに合わせよう!



レバーを押してフレッシュフレイバーをチャージ!



レバーを押してスパイシーフレイバーをチャージ!



レバーを押してヤマヤムフレイバーをチャージ!



レバーを5回押してパワーをチャージ!



ハートボタンで合体浄化技をはなとう!

ゲームモード

4つのゲームであそぼう!

ハートボタンを長押しするとゲームモードであそべるよ!
ダイヤルを回してゲームを選んで、レバーを押して決定しよう!

※あそびの途中でハートボタンを長押しすると、あそびをキャンセルできます。

🍴 デリシャスジュースクッキング

キュアプレシャスが
「【いちご(例)]と【ブルーベリー(例)]を
ミックスしよう!」
と言ったらゲームスタート!
レバーをいっぱい押してミックスして、
デリシャスジュースを作ろう!

🍴 まぜまぜミックス競争

キュアヤムヤムが
「よーいスタート!」と言ったらゲームスタート!
レバーを押してキュアヤムヤムより
いっぱいミックスしよう!

🎮 色当てゲーム

キュアスパイシーが
「スタート!」と言ったらゲームスタート!
キュアスパイシーが言った色に光ったら
レバーを押そう!

🎮 シューティングレッスン

アタックモードに持ち替えて準備!
コメコメたちが言うリズムを覚えて、
キュアプレシャスが
「スタート!」と言ったら
ゲームスタート!
おぼえたコメコメたちの
リズムと同じテンポでハートボタンを押そう!

