

チェンジヒーローズ  
CHANGE HEROES

ドンモモタロウ

あそ かの  
の遊び方

ないよう  
セット内容

とりあつかいせつめいしよ  
取扱説明書...1



ぶき  
武器...1

がそ  
※画像はイメージです。

ほんたい  
ドンモモタロウ本体...1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品や小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- 可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいけない

使用上の注意

- プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色がる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。

やじるしいちらん  
矢印一覧



とつ 取り付けます。



とはず 取り外します。



かどう 可動させます。

## あそ かつ ドンモモタロウの遊び方：1

### く た かつ ドンモモタロウの組み立て方

ないよう じようたい はず  
※セット内容の状態から始めます。



さゆう かつ  
左右の肩は、  
ひだ 引き出すことが  
できます。

がぞ  
※画像は  
イメージです。



ぶき 武器  
す 図のように武器をこぶしにも  
も 持たせることが  
できます。

はんたいがわ とうよう  
※反対側のこぶしにも同様に  
も 持たせることができます。

かん せい  
**完成!!**

やじるしいちらん  
矢印一覧



とつ  
取り付けます。



とはず  
取り外します。



かどう  
可動させます。

## ドンモモタロウの遊び方：1

### エンヤライドンへの乗り込み

※セット内容の状態から始めます。

デラックス  
DXエンヤライドン(別売り)の座席部分べつうにのせて遊ぶことができます。あそ(下図参照)  
ざせきぶぶん  
かすさんしょう



やじるしいちらん  
矢印一覧



とっつけます。



とはずります。



かどう可動させます。

## ドンモモタロウの遊び方：2

### パーツが外れた場合は...

※各パーツが外れた時は図のように、凸部とおうぶをこはめ込んで元に戻してください。



#### とうぶ 頭部



#### かたてくび 肩パーツ・手首



※画像はイメージです。

※反対側も同様です。

やじるしいちらん  
矢印一覧



と つ つけます。



と はず 取り外します。



か どう 可動させます。

## ドンモモタロウの遊び方：2


### パーツが外れた場合は・・・

※各パーツが外れた時は図のように、凸部とおうぶを  
はめ込んで元に戻してください。



※画像はイメージです。

#### あしくび 足首



※反対側も同様です。

#### どうこし 胸・腰



#### こかんせつ 股関節



※反対側も同様です。

が めん どう が  
画面をクリックして動画をチェック!!

※携帯電話やパソコンによる通信料、接続料、ポケット通信料などは、お客様のご負担になります。ご了承ください。

バンマンニ!

チェンジヒーローズの公式レビュー!



<https://youtu.be/zC5dFribSTQ>

(外部サイトへリンク)