

チェンジヒーローズ
CHANGE HEROES

ドンブラザーズセット

あそ かの
の遊び方


ないよう セット内容



ほんたい
サルブラザー本体…1



ほんたい
ドンモタロウ本体…1



ほんたい
キジブラザー本体…1



ほんたい
オニシスター本体…1



ぶき
武器…1



ぶき
武器…1



ほんたい
イヌブラザー本体…1



ぶき
武器…1

※画像はイメージです。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品や小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにしない

＜使用上の注意＞

●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。

やじるしいちらん
矢印一覧



とつ 取り付けます。



とはず 取り外します。



かどう 可動させます。

あそ かな ドンモモタロウの遊び方：1

く た かな ドンモモタロウの組み立て方

ないよう じようたい はず
※セット内容の状態から始めます。



さゆう かな
左右の肩は、
ひだ 引き出すことが
できます。

がぞ
※画像は
イメージです。



かん せい
完成!!

やじるしいちらん
矢印一覧



とつ
取り付けます。



とはず
取り外します。



かどう
可動させます。

ドンモモタロウの遊び方：2

エンヤライドンへの乗り込み

※セット内容の状態から始めます。

デラックス DXエンヤライドン(別売り)の座席部分にのせて遊ぶことができます。(下図参照)



やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずります。



かどう可動させます。

ドンモモタロウの遊び方：3

パーツが外れた場合は・・・

※各パーツが外れた時は図のように、凸部とおうぶ凹部をはめ込んで元に戻してください。



とうぶ 頭部



かたてくび 肩パーツ・手首



※画像はイメージです。

※反対側も同様です。


やじるしいちらん
矢印一覧



とつつけます。



とはずります。



かどう可動させます。

あそかた ドンモモタロウの遊び方：3

はずばあい パーツが外れた場合は・・・

かか
※各パーツが外れた時は図のように、凸部と
おうぶ
凹部をはめ込んで元に戻してください。



がそ
※画像は
イメージです。

あしくび
足首

はんたいがわ どうよう
※反対側も同様です。



どうこし
胸・腰



こかんせつ
股関節



はんたいがわ どうよう
※反対側も同様です。

やじるしいちらん
矢印一覧



とつ
取り付けます。



とはず
取り外します。



かどう
可動させます。

あそかた サルブラザーの遊び方：1

くたかた サルブラザーの組み立て方

ないようじょうたいはじ
※セット内容の状態から始めます。



がぞう
※画像はイメージです。

やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずります。



かどう可動させます。

サルブラザーの遊び方：2

パーツが外れた場合は・・・

※各パーツが外れた時は図のように、凸部とおうぶ凹部をはめ込んで元に戻してください。



とうぶ 頭部



てくび 手首



※画像はイメージです。

※反対側も同様です。

やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずります。



かどう可動させます。

サルブラザーの遊び方：2

パーツが外れた場合は・・・

※各パーツが外れた時は図のように、凸部とおうぶ凹部をはめ込んで元に戻してください。



※画像はイメージです。

どうし
胸・腰



こかんせつ
股関節



※反対側も同様です。

あしくび
足首



※反対側も同様です。


やじるしいちらん
矢印一覧



とつ 取り付けます。



とはず 取り外します。



かどう 可動させます。


オニスターの遊び方：1

オニスターの組み立て方

※セット内容の状態から始めます。



す 図のように武器をこぶしにも
持たせることができます。



※反対側のこぶしにも同様に
持たせることができます。

かん せい
完成!!

※画像はイメージです。

やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずります。



かどう可動させます。


オニシスターの遊び方：2

パーツが外れた場合は...

※各パーツが外れた時は図のように、凸部とおうぶ凹部をはめ込んで元に戻してください。



とうぶ 頭部



かたてくび 肩パーツ・手首



ジョイント部

※画像はイメージです。

※反対側も同様です。

やじるしいちらん
矢印一覧



とつつけます。



とはずり外します。



かどう可動させます。

オニシスターの遊び方：2

パーツが外れた場合は・・・

※各パーツが外れた時は図のように、凸部とおうぶをはめ込んで元に戻してください。




※画像はイメージです。

あしくび 足首

※反対側も同様です。




どうこし 胸・腰・スカート



※反対側も同様です。

こかんせつ 股関節

※スカートを可動させます。



※反対側も同様です。

やじるしいちらん
矢印一覧



とつ 取り付けます。



とはず 取り外します。



かどう 可動させます。

イヌブラザーの遊び方：1

イヌブラザーの組み立て方

ないよう じょうたい はじ
※セット内容の状態から始めます。



かん せい
完成!!!

がそ
※画像はイメージです。

す
図のように武器をこぶしにも
も 持たせることができます。



はんたいがわ
※反対側のこぶしにも同様に
も 持たせることができます。

やじるしいちらん
矢印一覧



とつ 取り付けます。



とはず 取り外します。



かどう 可動させます。

イヌブラザーの遊び方：2

パーツが外れた場合は・・・

※各パーツが外れた時は図のように、凸部とおうぶをはめ込んで元に戻してください。



とうぶ
頭部



てくび
手首



※画像はイメージです。

※反対側も同様です。

やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。



かどう可動させます。

イヌブラザーの遊び方：2

パーツが外れた場合は・・・

※各パーツが外れた時は図のように、凸部とおうぶ凹部をはめ込んで元に戻してください。



※画像はイメージです。

あしくび 足首




※反対側も同様です。

どうこし 胴・腰



こかんせつ 股関節



※反対側も同様です。

やじるしいちらん
矢印一覧



とつ
取り付けます。



とはず
取り外します。



かどう
可動させます。


あそかた キジブラザーの遊び方：1

くたかた キジブラザーの組み立て方

ないようじょうたいはじ
※セット内容の状態から始めます。

ほんたいはいめんとつぶ
キジブラザー本体背面の凸部に
つばさひだりおうぶこ
翼(左)の凹部をはめ込みます。

ほんたいがわどうようおこな
※反対側も同様に行います。



かんせい
完成!!!

がも
※画像はイメージです。


やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。



かどう可動させます。

キジブラザーの遊び方：2

パーツが外れた場合は・・・

※各パーツが外れた時は図のように、凸部とおうぶをこはめ込んで元に戻してください。



とうぶ 頭部




かた 肩パーツ・手首



※反対側も同様です。

つばさ 翼



※反対側も同様です。

※画像はイメージです。

やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。



かどう可動させます。


キジブラザーの遊び方：2

パーツが外れた場合は・・・


※各パーツが外れた時は図のように、凸部とおうぶ凹部をはめ込んで元に戻してください。



どうこし
胸・腰



こかんせつ
股関節



※反対側も同様です。

あしくび
足首



※反対側も同様です。

※画像はイメージです。

がめん どうが
画面をクリックして動画をチェック!!

※携帯電話やパソコンによる通信料、接続料、ポケット通信料などは、お客様のご負担になります。ご了承ください。

バンマン!

チェンジヒーローズの公式レビュー!



https://youtu.be/AP1KQgj_BFU

（外部サイトへリンク）