

チェンジヒーローズ
CHANGE HEROES


ゼンカイザーブラック

あそ かな
の遊び方

ないよう セット内容



ギアトリガー…1



マント…1

が ぞう
※画像はイメージです。

ゼンカイザーブラック本体…1

ほんたい

⚠ 警告 (けいこく)

ほごしゃ かな かなら
保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品や小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注意 (ちゅうい)

- 可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいけない

しやうじやう ちやうい <使用上の注意>

- プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。

やじるしいちらん
矢印一覧



とつ 取り付けます。



とはず 取り外します。




かどう 可動させます。

ゼンカイザーブラックの遊び方：1

ゼンカイザーブラックの組み立て方


※セット内容の状態から始めます。

ゼンカイザーブラック本体背面の
凹部にマントの凸部を
はめ込みます。



図のようにギアトリンガーを
こぶしに持たせることができ
ます。

※反対側のこぶしにも同様に
持たせることができます。



左右の肩は、
引き出すことが
できます。

かんせい
完成!!!

※画像はイメージです。


やじるしいちらん
矢印一覧



とつ 取り付けます。



とはず 取り外します。



かどう 可動させます。

ゼンカイザーブラックの遊び方：2

パーツが外れた場合は...

※各パーツが外れた時は図のように、凸部とおうぶをこはめ込んで元に戻してください。



とうぶ 頭部



かた てくび 肩パーツ・手首



※画像はイメージです。

※反対側も同様です。


やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。



かどう可動させます。

ゼンカイザーブラックの遊び方：2

パーツが外れた場合は・・・

※各パーツが外れた時は図のように、凸部とおうぶをはめ込んで元に戻してください。



どうごし
胸・腰



こかんせつ
股関節



あしくび
足首

※反対側も同様です。



※画像はイメージです。

が めん どう が
画面をクリックして動画をチェック!!

※携帯電話やパソコンによる通信料、接続料、ポケット通信料などは、お客様のご負担になります。ご了承ください。

バンマン!

チェンジヒーローズの公式レビュー!



https://youtu.be/AP1KQgj_BFU

(外部サイトへリンク)