

チェンジヒーローズ  
CHANGE HEROES

キジブラザー

あそ かの  
の遊び方

ないよう  
セット内容



ほんたい  
キジブラザー本体…1

が ぞう  
※画像はイメージです。

⚠ 警告 (けいこく)

ほごしゃ かの かなら  
保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品や小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注意 (ちゅうい)

- 可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいれない

しやうじやう ちやうい  
〈使用上の注意〉

- プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。● 本品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。● 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。● 変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。

やじるしいちらん  
矢印一覧



とつ  
取り付けます。



とはず  
取り外します。



かどう  
可動させます。

## あそ かつ キジブラザーの遊び方：1

### く た かつ キジブラザーの組み立て方

ないよう じょうたい はじ  
※セット内容の状態から始めます。



がろ  
※画像はイメージです。

やじるしいちらん  
矢印一覧



とっつけます。



とはずります。



かどう可動させます。

## キジブラザーの遊び方：2

### パーツが外れた場合は・・・

※各パーツが外れた時は図のように、凸部とおうぶをこめ込んで元に戻してください。



#### とうぶ 頭部




#### かた 肩パーツ・手首



※反対側も同様です。

#### つばさ 翼



※反対側も同様です。

※画像はイメージです。



やじるしいちらん  
矢印一覧



とつつけます。



とはずります。



かどう可動させます。


## キジブラザーの遊び方：2

### パーツが外れた場合は・・・


※各パーツが外れた時は図のように、凸部とおうぶをはめ込んで元に戻してください。



どうこし  
胸・腰



こかんせつ  
股関節



※反対側も同様です。

あしくび  
足首



※反対側も同様です。

※画像はイメージです。

が めん どう が  
画面をクリックして動画をチェック!!

※携帯電話やパソコンによる通信料、接続料、ポケット通信料などは、お客様のご負担になります。ご了承ください。

バンマン!

チェンジヒーローズの公式レビュー!



[https://youtu.be/AP1KQgj\\_BFU](https://youtu.be/AP1KQgj_BFU)

(外部サイトへリンク)